







A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.


533444-30 H

Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

www.blackanddecker.eu

**KS600E
KS601E
KS602E
KS603E**





Rendeltetésszerű használat

Black & Decker dekopírfűrésze fa, műanyagok és fémlemezek vágására alkalmas. A fűrész iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

Biztonsági előírások

Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések



Figyelmeztetés! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.

Örizze meg a figyelmeztéseket és a használati utasítást, hogy azokat később is használhassa referenciaként. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.

1. A munkaterület biztonsága

- Tartsa tiszán és jól világítsa ki a munkaterületet. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
- Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyűlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
- Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket és a bámszkdókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
- Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
- Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvj a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
- Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszab-

bító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.

- Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védeett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az elektromos áramütés kockázat.

3. Személyes biztonság

- Soha ne veszítse el éberséget, figyeljen oda arra, amit csinál, használja a józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábitószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
 - Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülmenyeknek megfelelő védőfelszerelés - például a porárc, a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak vagy a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
 - Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipel, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva, akkor azzal balesetet okozhat.
 - Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
 - Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
 - Öltözön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
 - Ha az adott eszközökhez porelcsíró vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. A por összegyűjtésével és elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők a porral összefüggő veszélyek.
- Elektromos szerszámok használata és karbantartása
 - Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra terveztek.
 - Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szer-

- számok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javítatni.
- c. **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.** Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
 - d. **A nem használt elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik.** Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
 - e. **Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására.** Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha a szerszám sérült, akkor a használat előtt javítassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoztak.
 - f. **A vágószerszámok minden tiszták és élesek legyenek.** A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűsséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
 - g. **Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.** Az elektromos szerszám rendeltetéstől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
- 5. Szerviz**
- a. **A szerszámot képzett szakemberrel javítassa, és csak eredeti cseréalkatrészeket használjon fel.** Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.

Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások



Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések szűrófűrészhez és orrfűrészhez

- ◆ **A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott tartozék rejtegett vezetékkal vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.** Ha a vágóáról áram alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos szerszám fém alkatrészei is elektromossá válnak és megrázhatják a kezét.
- ◆ **Használjon szorítót vagy más praktikus módszert a munkadarab szilárd felületehez való rögzítéséhez és alátámasztásához.** Ha a munkadarabot saját testéhez szorítja, a rögzítés nem lesz megfelelő, és elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
- ◆ **Tartsa távol kezét a vágási területtől.** Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne helyezze ujját a mozgó fűrészlap és a fűrészlap beszorító közelébe. Ne próbálja úgy stabilizálni

a fűrészt, hogy megfogja a fűrésztalpat.

- ◆ **Tartsa élesen a fűrészlapokat.** A tempa vagy sérvolt fűrészlap a nyomás alatt elhajlik vagy megszorul. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő fűrészlapot használja.
- ◆ Ha csövet, vezetőcsövet vág, bizonyosodjon meg róla, hogy az nem tartalmaz vizet, elektromos vezetékeket stb.
- ◆ Közvetlenül a szerszám használata után ne nyúljon a munkadarabhoz, illetve a fűrészlaphoz. Mindkettő felforrósodhat.
- ◆ Fal, padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről, legyen óvatos a rejtegett veszélyekkel.
- ◆ A fűrészlap a kapcsológomb felengedése után tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg, míg a fűrészlap mozgása leáll, mielőtt leteszi a szerszámat.

Figyelmeztetés! A vágás során keletkező porok belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a porok és gózok belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszket és győződjön meg arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek megfelelő védőeszközt.

- ◆ A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli és irányítja őket. A gyermeket felügyelni kell; meg kell akadályozni, hogy a készülékkel játszanak.
- ◆ A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt nem szereplő műveletek végzése személyes sérülés és/vagy dologi kár kockázatával jár.

Mások biztonsága

- ◆ A terméket nem használhatják korlátozott fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermeket is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli munkavégzésüket és irányítja őket.
- ◆ A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a készülékkel.

Maradványkockázatok.

A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemzők a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhathnak.

A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem lehet kizártani. Ezek például a következők:

- ◆ **A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.**
- ◆ **Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által okozott sérülés.**

- ◆ A szerszám huzamos használata által okozott egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
- ◆ Halláskárosodás.
- ◆ A szerszám használata közben keletkezett por belégzése miatti egészségkárosodás (például famunkáknál, különös tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra.)

Vibráció

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.

Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogy használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.

A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő idő mellett.

Címkék a szerszámon

A szerszámon a következő piktogramok találhatók:



Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a használati utasítást.

Elektromos biztonság



A szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le egy Black & Decker szakszervizben.

Leírás

A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:

1. Be/kí üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Porelszívó kimenet
4. Fűrészlap
5. Fűrészlap támasztógörgő

E ábra

6. Fűrészlap tárolórekesz (KS602E & KS603E)

Összeszerelés

Figyelmeztetés! Mielőtt bármely, a következőkben ismertetett műveletet elkezdené, győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, nincs áram alatt, és a fűrészlap már leállt. A használt fűrészlap forró lehet.

A támasztógörgő beállítása (A és B ábra)

- ◆ Oldja meg a csavarokat (8).
- ◆ Tolja a támasztógörgőt (5) előre addig, amíg az a fűrészlap (7) hátsó széléhez hozzá nem ér.
- ◆ Húzza meg a csavarokat (8).

A fűrészlap befogása és eltávolítása

(C ábra)

- ◆ Mielőtt befogja vagy eltávolítja a fűrészlapot (7) a fűrészlap támasztógörgőt (5) hátsó pozícióba kell állítani, azaz ne érintkezzen a fűrészlapossal.
- ◆ Oldja meg (ne távolítsa el) a csavarokat (10).
- ◆ Tartsa a fűrészlapot (7) az ábra szerint, fogakkal előre.
- ◆ Helyezze be a fűrészlap (7) szárát a fűrészlap tartóba (9) és tolja be ütközésig.
- ◆ Kissé szorítson a két csavaron (10) váltakozva, a fűrészlap megfelelő pozícióba állításához, majd húzza meg szorosra a csavarokat (10).
- ◆ Állítsa be a támasztógörgőt (5), a fentiekben leírtak szerint.
- ◆ A fűrészlap (7) eltávolításához, forgassa mindenkit csavart (10) egy fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.

Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez

(D ábra)

Egy adapter (11) szükséges a porelszívó vagy porszívó berendezés készülékre való csatlakoztatásához. Az adapter (11) külön megvásárolható a Black & Decker szakkereskedelekben.

- ◆ Nyomja az adaptort (11) a porelszívó kimenetbe (3).
- ◆ Csatlakoztassa a porelszívó berendezés csövét (12) az adapterre (11).

Fűrészlap tárolás (csak KS602E és KS603E típusoknál) (E ábra)

A fűrészlapokat (7) a készülék oldalán található tárolóban (6) helyezheti el.

- ◆ Nyissa ki a tároló (6) fedelét úgy, hogy megfogja a fedél tetején található fület és kifelé húzza.
- ◆ Távolítsa el vagy helyezze be a fűrészlapot (7) a tárolóba (6).
- ◆ Zárja be a tároló (6) fedelét, és ellenőrizze, hogy a retesz rázáródott.

Vágás vonal elfúvó (F ábra)

- ◆ A vágás vonal követésének segítésére a készülék fel van szerelve egy vágás vonal elfúvó (13) egységgel, mely a munkaterületet vágás közben pormentesen tartja.

A készülék használata

A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (G ábra)

A fűrésztalp beállítható egyenes vágásra vagy jobb és bal irányba szögvágásra 45°-ba.

- ◆ Lazítsa meg a csavarokat (8).
 - ◆ Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa a fűrésztalpat jobbra vagy balra, és nyomja vissza a 45°-s pozícióba.
 - ◆ Nyomja a fűrészlap támasztógörgőt (5) előre addig, amíg a fűrészlaphoz (7) ér.
 - ◆ Húzza meg a csavarokat (8).
- A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe:
- ◆ Oldja meg a csavarokat (8).
 - ◆ Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa a fűrésztalpat középre és nyomja vissza a 0°-s pozícióba.
 - ◆ Nyomja a fűrészlap támasztógörgőt (5) előre addig, amíg a fűrészlaphoz (7) ér.
 - ◆ Húzza meg a csavarokat (8).

A fordulatszám szabályozása

A készülék egy fordulatszám szabályzós be/ki üzemi kapcsolóval (1) van ellátva. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.

- ◆ Magas fordulatszámot fa, közepeset alumínium és PVC, alacsony fordulatszámot fémek vágásakor használjon.

A készülék be- és kikapcsolása

- ◆ A készülék beindításához nyomja be a be/ki üzemi kapcsolót (1).
- ◆ A készülék kikapcsolásához engedje el a be/ki üzemi kapcsolót (1).
- ◆ A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi kapcsolót (1).
- ◆ A gép leállításához tartósüzemben, nyomja meg még egyszer az üzemi kapcsolót (1) és engedje el.

Javaslatok az optimális munkavégzéshez

- ◆ Mindig két kézzel tartsa a készüléket, miközben fűrészel.
- ◆ Tartsa a fűrésztalpat a munkadarabon a teljes munkavégzés folyamán. Ez segít a megugrás megelőzésében, csökkenti a vibrációt és minimalizálja a fűrészlap eltörésének lehetőségét.
- ◆ Hagya a fűrészt szabadon futni egy pár másodpercig, mielőtt megkezdi a vágási feladatot.
- ◆ Csak finoman nyomja a készüléket vágás közben. Hagya a saját tempójában dolgozni, ne erőltesse túl.

Rétegelt lapok fűrészelése

Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban, a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet. A legtöbb fűrészlap lefelé löketben vág, így ha a vágást nem tudja elvégezni a felület munkaoldaláról, használjon olyan fűrészlapot, mely lefelé löketben vág, vagy:

- ◆ Használjon finom fogazású fűrészlapot.
- ◆ A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.

- ◆ A hasadás minimalizálásához erősíten a munkadarab minden oldalára egy darab puhatáf vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészeljen.

Fémek fűrészelése

- ◆ Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
- ◆ Kizárolag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap szükséges.
- ◆ Ha vékony fémlemez fűrészel, erősíten a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhatáf vagy préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészelje.
- ◆ Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.

Karbantartás

Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás mellettől hosszú távú használatra terveztük. A folyamatos és megfelelő munkavégzés az eszköz gondozásának és rendszeres tisztításának függvénye.

Figyelmeztetés! Mielőtt bármely, következő művelethez fogna, győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva, nincs áram alatt, és a fűrészlap már leállt.

- ◆ Puha kefével vagy száraz törlökendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
- ◆ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószereket. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is márta a szerszám alkatrészeit folyadékba.

Csatlakozódugó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új csatlakozódugóra van szükség:

- ◆ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
- ◆ A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
- ◆ A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.

Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a háztartási hulladékoktól külön választva kell leselezgetni.

Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejezte le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.



A használt termékek és csomagolásuk elkülöntött kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszenyezettséget és csökkenti a nyersanyagszükségletet.

A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladékoltól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.

A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elértek élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely márka-szervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink elérhetőségének részletes ismertetését a következő internetes címen: www.2helpU.com.

Műszaki adatok

	KS600E/KS601E	
	KS602E/KS603E	
	(1. típus)	
Feszültség	Vv.á.	230
Felvett teljesítmény	W	450
Üresjárati fordulatszám	min ⁻¹	0-3 000
Maximális vágási kapacitás		
Fa	mm	60
Fém	mm	5
Alumínium	mm	10
Súly	kg	1,9

Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:

Hangnyomás (L_{PA}) 89 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A), Hangteljesítményszint (L_{WA}) 100 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:

Fa vágásánál ($a_{h,cw}$) 7,7 m/s², toleranciafaktor (K) 2,4 m/s², Fémlemez vágásánál ($a_{h,cm}$) 9,1 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²

CE megfelelőségi nyilatkozat

GÉPEK IRÁNYELV



KS600E/KS601E/KS602E/KS603E

A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelvezeknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
31/03/2010

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com.

Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkalával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási, hobby célra vásárolnak **24 hónap jótállást** vállalunk.

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicsérélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőégénék teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt örizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) belyegzővel olvashatóan le kell békelyezzen. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességet. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonyallattal is bizonyítható.
 - c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel (nem fogyasztói szerződés);
 - c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (igy különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatoszíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
 - d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
 - e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
- 3) A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyet feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskeden bejelenteni.

- a) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
- b) A terméknek a kicsérélésssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
- c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicsérélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.
- d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
- e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint műszakilag és értékben hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszafizetésre kerül a vételár.
- f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicsérélését a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).

- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségen elvégze, elvégzesse.

A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
- a hiba okát és a kijavítás módját;
- a termékfogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a kicsérélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicsérélést követelhet. A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségen és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicsérélésre vonatkozó kötelezettségeknek a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavítathatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskeden azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.

A kijavítást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonsgára és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó: **Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL13YD, Egyesült Királyság** Forgalmazó: **Stanley Black & Decker Hungary Kft 1016, Budapest, Mészáros u. 58/B**

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békététő testület eljárását is kezdeményezheti!

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:
.....

A fogyasztási cikk megnevezése:

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

..... P.H.
aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicsérélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicsérélés időpontja: P.H.
aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicsérelt új termék átvételének időpontja:
.....

fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:**1. javítás**

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)
..... P.H.
aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)
..... P.H.
aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)
..... P.H.
aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)
..... P.H.
aláírás

Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda

1016 Bp. Mészáros u 58/b.

Tel.

214-05-61

Fax.

214-69-35

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség

ROTEL Kft. Márkaszerviz **1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.**

INOX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét

Tel/fax

403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
+36 30 370 7033

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napja
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális- és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököl út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
 Manufacturing LLC
 Szolnoki út 27-29.
 6000 Kecskemét
 Tel.: +36 30 370 7033
 e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis