




382016 - 78 BAL


DCN890

Slovenščina	(Prevod originalnih navodil)	6
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	22
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	40
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	56


Slika / Slika / Slika / Скица А




Slika / Slika / Slika / Скица В




Slika / Slika / Slika / Скица C



Slika / Slika / Slika / Скица D




Slika / Slika / Slika / Скица Е




Slika / Slika /

Slika /


Скица F




Slika / Slika / Slika / Скица G




Slika / Slika / Slika / Скица H





Slika / Slika / Slika / Скица I




Slika / Slika / Slika / Скица J




Slika / Slika / Slika / Скица K




Slika / Slika / Slika / Скица M



Slika / Slika / Slika / Скица L



Slika / Slika / Slika / Скица N



AKUMULATORSKI ŽEBLJALNIK ZA BETON

DCN890

Čestitamo!

Izbrali ste orodje DEWALT. Na osnovi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.

Tehnični podatki

	DCN890	
Napetost	V _{DC}	18
Tip		3
Tip akumulatorja		Litijev-ionski
Kot magazina		15°
Zmogljivost magazina		do 33 žebeljev
Dolžina žebeljev	mm	13–57
Debelina žebeljev	mm	2,6–3,7
Teža (brez paketa akumulatorjev)	kg	4,2

Vrednosti emisij hrupa in/ali tresljajev (vektorska vsota treh smeri) v skladu z EN60745-2-16

L _{PA} (raven emisije zvočnega tlaka)	dB(A)	88,5
L _{WA} (raven zvočne moči)	dB(A)	97,5
K (negotovost dane zvočne ravni)	dB(A)	3,5
Vrednost emisij tresljajev a _H =	m/s ²	2,8
Negotovost K =	m/s ²	1,5

Raven emisije tresljajev in hrupa v teh tehničnih podatkih je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preizkusom, določenim v EN60745, in jo je mogoče uporabiti za medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti jo je mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.

OPOZORILO: Navedeni ravni tresljajev in/ali hrupa predstavljata ravni pri glavnih načinih uporabe orodja. Toda če orodje uporabljate za druge vrste dela, z različnim priborom ali če ga slabo vzdržujete, so lahko emisije tresljajev in/ali hrupa drugačne. To lahko znatno poveča raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju. Ocena ravni izpostavljenosti tresljajem in/ali hrupu mora upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno oz. ko deluje, vendar dejansko ne opravlja dela. To lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju. Seznamite se z varnostnimi ukrepi in sprejmite še dodatne, da bi zaščitili delavca pred učinki tresljajev in/ali hrupa, kot so: vzdrževanje orodja in opreme (pomembno za tresljaje), vzdrževanje toplote rok, organizacija delovnih postopkov.

Izjava ES o skladnosti

Direktiva o strojih



Akumulatorski žebjalnik za beton DCN890

DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod Tehničnimi podatki v skladu z:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij se obrnite na podjetje DEWALT na naslednjem naslovu ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.

Markus Rompel
Namestnik direktorja inženiringa PTE -Evropa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija

23. 10. 2018



Opozorilo: Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb preberite navodila za uporabo.

Definicije: Napotki za varno uporabo orodja

Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti vsakega opozorilnega znaka. Preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.



NEVARNOST: Pomeni neposredno nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali hudo poškodbo, če je ne preprečite.



OPOZORILO: Označuje posredno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite.



PREVIDNOST: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjšo ali srednje hudo telesno poškodbo, če je ne preprečite.



OPOMBA: Označuje prakso, ki ni povezana s telesno poškodbo, ampak bi lahko povzročila poškodbo lastnine, če je ne preprečite.



Pomeni nevarnost električnega udara.



Pomeni nevarnost požara.

Baterije				Polnilniki/Časi polnjenja (minute)							
Kat. št.	V _{Enosmerni tok}	Ah	Teža (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

*Datumska koda 201811475B, ali poznejša

** Datumska koda 201536, ali poznejša

SPOŠNI NAPOTKI ZA VARNO UPORABO ELEKTRIČNEGA ORODJA

OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze in specifikacije, priložene električnemu orodju. Če spodnjih navodil ne upoštevate, lahko to povzroči električni šok, požar in/ali hude telesne poškodbe.

SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.

Pojem "električno orodje" v opozorilih se nanaša na vaše električno orodje (s kablom) ali akumulatorsko orodje (brez kabla).

1) Varnost na delovnem območju

- a) **Delovni prostor mora biti vedno čist in dobro osvetljen.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- b) **Električnih orodij ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.** Električno orodje ustvarja iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali hlapov.
- c) **Poskrbite, da bodo med obratovanjem električnega orodja otroci in prisotni zadosti oddaljeni.** Če vas zmotijo, lahko izgubite nadzor nad orodjem.

2) Električna varnost

- a) **Vtiči električnih orodij morajo ustrezati vtičnicam. Nikoli na noben način ne predelujte vtiča.** Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjeni vtiči in ujemajoče se vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- b) **Izogibajte se telesnim stikom z ozemljenimi površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- c) **Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti.** Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.

- d) **Pazite, da ne poškodujete električnega kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklapljanje vtiča iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja.** Poškodovani kabli ali zavozlani kabli povečujejo tveganje za električni udar.
- e) **Pri delu na prostem uporabite električni kabel, ki je primeren za delo v zunanjih pogojih.** Uporaba ustreznega podaljška kabla za uporabo na prostem zmanjšuje možnost električnega udara.
- f) **Če je uporaba orodja v vlažnih razmerah nujna, uporabite napajanje, opremljeno s stikalom na diferenčni tok (RCD).** Uporaba stikala na diferenčni tok RCD zmanjšuje tveganje za električni udar.

3) Osebna varnost

- a) **Bodite pozorni, pazite, kaj delate in uporabite zdravo pamet, ko uporabljate električno ročno orodje. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
- b) **Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala.** Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
- c) **Izogibajte se nenamerinemu zagonu. Pred priklopom na vir napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo na izklopljenem položaju.** Nošenje električnega orodja s prstom na stiku za vklop ali priključitev električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- d) **Pred vklopom orodja odstranite z orodja nastavitevno orodje ali ključ za matice.** Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
- e) **Ne nagibajte se predaleč ali segajte previsoko. Poskrbite za varno stojisko in ravnotežje.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.

- f) **Nosite primerno delovno obleko. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi in obleko se ne približujte premikajočim se delom orodja.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele orodja.
- g) **Če je omogočen priklop na sisteme za odsesavanje in zbiranje prahu, poskrbite, da bodo te naprave pravilno priključene in uporabljene.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
- h) **Četudi dobro poznate orodje, bodite pri delu z njim vedno previdni in upoštevajte temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.** Neprevidnost lahko v trenutku povzroči hudo telesno poškodbo.

4) Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

- a) **Električnih orodij ne preobremenujte. Uporabite pravo orodje za svoje delo.** Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
- b) **Orodja s pokvarjenim stikalom ne uporabljajte.** Električno orodje, ki ga ni mogoče krmiliti s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c) **Pred nastavljanjem, menjavo nastavkov ali shranjevanjem električno orodje najprej odklopite z vira napajanja in/ali odstranite akumulator, če je odstranljiva.** Ta varnostni ukrep zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja po nesreči.
- d) **Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite izven dosega otrok, osebam, ki niso usposobljene za njegovo uporabo ali niso seznanjene s temi navodili, pa ne dovolite dela z njim.** Električna orodja so nevarna, če jih uporablajo neizkušene osebe.
- e) **Električno orodje in pripomočke skrbno negujte.** Preverite, ali so gibljivi deli pravilno poravnani ali zviti, zlomljeni, ali tako poškodovani, da lahko vplivajo na pravilno delovanje električnega orodja. Poškodovano električno orodje popravite pred ponovno uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
- f) **Ohranjajte orodja za rezanje ostra in čista.** Skrbno vzdrževana orodja za rezanje z ostrimi rezili se manj zagozdijo in so bolje vodljiva.
- g) **Uporabljajte električno orodje, nastavke in pribor v skladu s temi navodili upoštevajte pa tudi pogoje dela in vrsto dela, ki ga opravljate.** Če se orodje uporablja za druge namene, kot je priporočeno, lahko takva uporaba povzroči poškodbe.
- h) **Ročaji in oprijemalne površine morajo biti suhi, čiste in brez madežev olja ali masti.** Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varne uporabe orodja v nepričakovanih situacijah.

5) Uporaba in nega akumulatorskih orodij

- a) **Akumulatorje polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec.** Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega tipa akumulatorja lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim tipom akumulatorja.

- b) **Uporabljajte električna orodja samo s posebej zanke izdelanimi akumulatorji.** Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
- c) **Če paketa akumulatorjev ne uporabljate, ga shranite stran od kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebeljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega priključka z drugim.** Kratek stik med priključkom akumulatorja lahko povzroči opeklino in požar.
- d) **Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz notranosti baterije brizgne tekočina; pazite, da ne pridete v stik s to tekočino.** Če po naključju pride do stika tekočine s telesom, izperite prizadeto mesto z vodo. **Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika.** Stik s tekočino iz akumulatorja lahko povzroči draženje kože ali opeklino.
- e) **Ne uporabljajte paketa akumulatorjev ali orodja, ki je poškodovano ali spremenjeno.** Poškodovane ali spremenjene baterije lahko povzročijo neustrezeno delovanje orodja, kar lahko vodi v požar ali eksplozijo ter posledično telesne poškodbe.
- f) **Ne izpostavljajte paketa akumulatorjev ognju ali pretirani vročini.** Če akumulator izpostavite ognju ali temperaturi, ki je višja od 130 °C, lahko to povzroči eksplozijo.
- g) **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorja ali orodja pri temperaturah, ki so izven območja, predpisane v navodilih za uporabo.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah zunaj predpisane območja lahko poškoduje paket akumulatorjev in poveča nevarnost požara.

6) Servis

- a) **Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo ob popravilu električnega orodja uporabila ustrezne nadomestne dele.** To zagotavlja varnost pri delovanju in uporabi električnega orodja.
- b) **Nikoli ne servisirajte poškodovanih akumulatorjev.** Paket baterij sme popravljati le proizvajalec ali pooblaščeni prodajalčev servis.

Varnostna opozorila za žebjalnik

- **Vedno domnevajte, da so v orodu žebelji.** Neprevidno ravnanje z žebjalnikom lahko povzroči nepričakovano sproženje žebeljev, posledica pa so telesne poškodbe.
- **Ne usmerjajte orodja proti sebi in drugim v bližini.** Nepričakovana sprožitev bo izvrgla sponko in povzročila telesne poškodbe.
- **Ne aktivirajte orodja, dokler ni trdno pritisnjeno ob obdelovanec.** Če orodje ni v stiku z obdelovancem, se lahko sponka odbije od cilja.
- **Če se v orodju zagozdi sponka, odklopite orodje od vira napajanja.** Če je žebjalnik priklopljen, se lahko med odstranjevanjem zagozdenih žebeljev nehote aktivira.

Dodatna varnostna opozorila za žebjalnik

OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti smrtnih poškodb ali hudih telesnih poškodb morate med uporabo žebjalnika upoštevati vse varnostne ukrepe, naštete

- v nadaljevanju. Pred začetkom uporabe orodja preberite navodila, ki jih morate tudi razumeti.
- **Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne skrite napeljave, držite orodje vedno za izolirano površino.** Pri dotiku rezalnega orodja s kablom, ki je pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi vsi kovinski deli orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
 - **Vedno nosite ustrezno zaščito za sluh in drugo varovalno opremo.** Pod določenimi pogoji in daljši uporabi lahko hrup tega orodja povzroči izgubo sluga.
 - **Ko orodja ne uporabljate, odstranite paket baterij.** Pred zapuščanjem delovnega območja ali predajti orodja drugemu uporabniku vedno odstranite paket baterij in sponke iz magazina. Ne nosite orodja v drugo delovno območje, v katerem spremembra kraja uporabe povzroči uporabo delovnih odrov, stopnic, lestvic in podobno, če je priklopljen paket baterij. Ne nastavljamte ali vzdržujte orodja in odpravljajte zagozdenih sponk, če je vstavljen paket baterij.
 - **Ko orodja ne uporabljate neposredno, uporabite zapah sprožila.** Uporaba **zapaha sprožila** bo preprečila nehoteno proženje.
 - **Ne odstranujte, spreminjajte, ali na drugi način povzročite, da ne delujejo orodje, zapah ali zapah sprožila.** Ne lepite ali vežite sprožila, ko je v vklopljenem položaju. Ne odstranujte vzmeti iz stičnega sprožila. Dnevno preverjajte, ali se sprožilo premikata neovirano. Posledica slabega delovanja je lahko nenadzorovano proženje.
 - **Orodje preglejte pred uporabo. Ne uporabljajte orodja, če kateri koli del orodja, sprožilo ali zapah sprožila ne deluje, je odklopljeno, spremenjeno ali ne deluje pravilno.** Poškodovane ali manjkajoče dele je treba popraviti ali zamenjati pred uporabo. Glejte poglavje Vzdrževanje.
 - **Nikoli ne preurejajte ali spreminjajte orodja.**
 - **Vedno domnevajte, da so v orodju sponke.**
 - **Orodja nikoli ne usmerjajte v sodelavce ali sebe.** To ni zabavno! Delajte varno! Spoštujte orodje kot pripomoček za delo.
 - **Poskrbite, da med obratovanjem električnega orodja ne bo v bližini gledalcev, otrok in obiskovalcev.** Če vas motijo, lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem. Če naprave ne uporabljate, mora biti zaklenjena na varnem mestu izven dosega otrok.
 - **Ne nagibajte se predaleč ali segajte previsoko.** Ves čas uporabe orodja ohranjajte stabilni položaj telesa in ravnotežje. Izguba ravnotežja lahko povzroči telesne poškodbe.
 - **Orodje uporabljajte le v skladu s predvideno uporabo.** Ne sprožajte žebeljev v zrak, ali kateri koli material, ki je pretrd, da bi se žebelj zabil. Ne uporabljajte ogrodja orodja ali zgornjega pokrova kot kladivo. Sproženi žebelji lahko letijo po nepričakovani poti in povzročijo poškodbe.
 - **Prstov ne imejte nikoli v bližini stičnega sprožila, saj boste tako preprečili nenamerno sprostitev žebbla.**
 - **Za podrobnejše informacije o pravilnem vzdrževanju orodja poglejte v razdelka Vzdrževanje in Popravila.**

- **Z orodjem delajte vedno v čistem, osvetljenem območju.** Zagotovite, da bo delovna površina čista, brez drobirja in pazite, da ne izgubite stabilnega delovnega položaja, ko delate na dvignjenih območjih, kot so strehe.
 - **Sponke je treba zabijati v material naravnost.** Ne nagibajte žebjalnika, ko zabijate žebelje. Zaradi odbitih drobcev ali zagozdenih žebeljev lahko pride do telesnih poškodb.
 - **Rok in drugih delov telesa ne imejte v bližini delovnega območja.**
-  **OPOZORILO:** Da bi preprečili poškodbe, ne imejte rok in telesa v bližini sprednjega dela orodja, kjer izstopajo sponke.
- **Ne uporabljajte orodja v bližini vnetljivega prahu, plinov ali hlapov.** To orodje povzroča iskrenje, ki lahko vname plin ali prah ter povzroči eksplozijo. Zabijanje žebeljev v drugi žebelj lahko prav tako povzroči iskro.
 - **Ko delate v omejenih območjih, ne približajte delov telesa zadnji strani pokrova orodja.** Nenadni odboj lahko povzroči udarec v telo, še posebej, ko zabijate v trdni ali gosti material.
 - **Orodje primite trdno, da bi ohranili nadzor med odbojem orodja od delovne površine, ko zabijate sponke.**
 - **Med uporabo žebjalnika upoštevajte debelino materiala.** Žebelji, ki prebije material, lahko povzroči telesne poškodbe.
 - **Ne zabijajte žebeljev na slepo v stene, tla ali druga delovna območja.** Žebelji, zabiti v električne žice pod napetostjo, cevovode ali druge vrste ovir lahko povzročijo telesne poškodbe.
 - **Bodite pozorni, pazite, kaj delate in uporabite zdravo pamet, ko uporabljate električno ročno orodje. Orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.

Ostala tveganja

Kljud upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov in uporabi varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

- poškodba sluga;
- nevarnost telesnih poškodb zaradi odletavajočih odkruškov;
- nevarnost opeklín zaradi segrevanja pribora med delom;
- nevarnost telesnih poškodb zaradi dolgotrajnega dela.

Električna varnost

Električni motor je zasnovan samo za eno napetost. Vedno preverite, ali napetost akumulatorja ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči. Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika ustreza napetosti v električnem omrežju.



DEWALT polnilnik je dvojno izoliran v skladu z EN60335, zato ozemljitev ni potrebna.

Če je poškodovan električni kabel, ga je treba zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na voljo v servisu DEWALT.

Zamenjava vtiča električnega kabla (samo za Veliko Britanijo in Irsko)

Če je treba namestiti novi električni vtič:

- stari vtič odstranite med odpadke;
- priključite rjavo žico na fazni priključek novega vtiča;
- priključite modro žico na nevtralni priključek.

OPOZORILO: Na ozemljitveni priključek ne priklapljajte nobene žice.

Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi kakovostnim vtičem. Priporočena varovalka: 3 A.

Uporaba kabelskega podaljška

Kabelskega podaljška ne uporabljajte, razen če je to nujno potrebno. Uporabite kabelski podaljšek, ki ustreza vhodni napetosti polnilnika (glejte poglavje **Tehnični podatki**). Najmanjši presek kabla mora biti 1 mm²; maksimalna dolžina kabla je 30 m.

Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.

SHRANITE TA NAVODILA

Polnilniki

Polnilniki DEWALT ne zahtevajo nobenih nastavitev in omogočajo kar najlažje upravljanje in uporabo.

Pomembni napotki za varnost pri uporabi vseh polnilnikov akumulatorjev

SHRANITE TA NAVODILA: Ta navodila vključujejo pomembne napotke za varnost in uporabo združljivih polnilnikov akumulatorjev (glejte poglavje **Tehnični podatki**).

- **Pred uporabo polnilnika preberite vsa navodila in opozorilne oznake na polnilniku, akumulatorju in na izdelku, ki uporablja akumulator.**

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara. Pazite, da v notranjost polnilnika ne prodre tekočina. To lahko povzroči električni udar.

OPOZORILO: Priporočamo, da uporabite napravo na diferenčni tok z nazivnim tokom 30 mA ali manj.

POZOR: Nevarnost opeklín. Za zmanjšanje nevarnosti opeklín polnite samo akumulatorje DEWALT. Drugi akumulatorji lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in gmotno škodo.

PREVIDNOST: Otroke nadzorujte in pazite, da se ne igrajo z orodjem.

OPOMBA: Ko je polnilnik priklopljen na električno omrežje, lahko pod določenimi pogoji tuj material, ki zaide v polnilnik, povzroči kratek stik med izpostavljenimi kontakti znotraj polnilnika. Tuj material iz prevodnih snovi, med katere med drugim spadajo tudi kamena volna, aluminijasta folija ali nabrani kovinski delci morate odstraniti iz vdolbin na polnilniku. Če v polnilniku ni akumulatorja, vedno izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Izklopite polnilnik pred nameravanim postopkom čiščenja.

- **NIKOLI ne poskušajte polniti akumulatorja s polnilniki, ki v teh navodilih niso navedeni.** Polnilnik in akumulator sta posebej izdelana in namenjena, da ju uporabljate skupaj.

- **Polnilniki, ki so navedeni v teh navodilih, so namenjeni izključno polnjenju akumulatorjev DEWALT.** Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali smrti zaradi električnega udara.
- **Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali snegu.**
- **Ko odklopite polnilnik, ga primite za vtikač in ne za kabel.** Tako zmanjšate nevarnost poškodbe električnega vtiča in kabla.
- **Kabel mora biti postavljen tako, da ne stopate nanj, se ne spotikate obenj ali ga kako drugače izpostavite poškodbam in udarcem.**
- **Ne uporabljajte kabelskega podaljška, razen če je to nujno potrebno.** Uporaba neustreznega kabelskega podaljška lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali smrti zaradi električnega udara.
- **Na polnilnik ne postavljajte predmetov oz. polnilnika ne postavljajte na mehko podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne odprtine in povzročila prekomerno segrevanje notranjosti polnilnika.** Polnilnik postavite stran od izvora topote. Prezračevanje polnilnika poteka skozi odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
- **Ne uporabljajte polnilnika, ki ima poškodovan kabel ali vtič**—poškodovane dele takoj zamenjajte.
- **Ne uporabljajte polnilnika, če je bil podvržen močnemu udarcu, če je padel na tla ali je bil kako drugače poškodovan.** Odnosite ga v popravilo v pooblaščeni servis.
- **Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno popravilo, ga odnesite v pooblaščeni servis.** Nepravilno sestavljanje lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali smrti zaradi električnega udara.
- **Če je električni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov serviser ali ustrezna pooblaščena oseba nemudoma zamenjati in tako preprečiti morebitno nevarnost.**
- **Odklopite polnilnik iz vira napajanja pred začetkom čiščenja.** Tako zmanjšate nevarnost električnega udara. Z odstranitvijo akumulatorja ne zmanjšate te nevarnosti.
- **NIKOLI ne poskušajte povezati dveh polnilnikov med seboj.**
- **Polnilnik je namenjen uporabi s standardnim gospodinjskim električnim tokom 230 V. Ne poskušajte ga uporabljati z drugačno omrežno napetostjo.** To ne velja za polnilnik v vozilih.

Polnjenje akumulatorja (sl. B)

1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico, preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite paket akumulatorjev **10** v polnilnik in se prepričajte, ali je trdno vstavljena v polnilnik. Rdeča lučka (polnjenje) utripa neprekiniteno in označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Konec polnjenja označuje rdeča lučka, ki SVETI neprekiniteno. Akumulator je popolnoma napolnjen in ga lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku. Za odstranitev paketa baterij iz polnilnika pritisnite in zadržite gumb **11** za sprostitev baterije, ki je na paketu baterij.

OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko dobo litij-ionskih baterij jih pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Delovanje polnilnika

Stanje napoljenosti baterije lahko preverite s pomočjo spodaj prikazanih indikatorjev napoljenosti.

Indikator napoljenosti	
	Polnjenje
	Popolnoma napolnjena
	Zakasnitev zaradi vročega/mrzlega akumulatorja*

*Rdeča lučka še naprej utripa, rumena lučka pa sveti neprekinjeno med ogrevanjem ali ohlajanjem akumulatorja. Ko baterija doseže ustrezno temperaturo, rumena lučka ugasne, polnilnik pa nadaljuje s polnjenjem.

Združljivi polnilnik akumulatorja ne polni pokvarjenega akumulatorja. V primeru napake na bateriji se kontrolna lučka polnilnika ne bo prizgala ali pa bo utripala in tako nakazala težavo z baterijo ali polnilnikom.

POMNITE: Problem je lahko tudi v samem polnilniku.

V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga skupaj z baterijo odnesite na pooblaščeni servisni center za testiranje.

Zakasnitev zaradi vročega/mrzlega akumulatorja

Ko polnilnik zazna akumulator, ki je prevroči ali prehladen, samodejno vklopi funkcijo zakasnitve zaradi vročega/hladnega akumulatorja ter odloži polnjenje, dokler akumulator ne doseže primerne temperature. Polnilnik zatem samodejno preklopi nazaj v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo baterije.

Hladni akumulator se bo polnil s polovično hitrostjo polnjenja toplega akumulatorja. Paket baterij se v celotnem ciklu polnjenja polni počasneje in se ne vrne na najvišjo hitrost polnjenja, tudi če se baterija segreje.

Polnilnik DCB118 ima vgrajen notranji ventilator, namenjen hlajenju akumulatorja. Ventilator se bo vklopil samodejno, ko je potrebno hlajenje akumulatorja. Nikoli ne uporabljajte polnilnika, če ventilator ne deluje pravilno ali so reže ventilatorja zamašene. Preprečite vdor tujega materiala v notranjost polnilnika.

Sistem elektronske zaščite

Litij-ionska XR orodja imajo vgrajen sistem elektronske zaščite, ki ščiti baterije pred preobremenitvijo, pregretjem ali pretirano izpraznitvijo.

Orodje se samodejno izključi, če se aktivira elektronski zaščitni sistem. V takem primeru vložite litij-ionsko baterijo v polnilnik in počakajte, da se popolnoma napolni.

Pripravite na steno

Ti polnilniki so konstruirani za montažo na steno ali za pokončno lego na mizi oz. delovni površini. Če polnilnik montirate na steno, ga namestite v dosegu električne vtičnice in ne v bližini kotov ali drugih ovir, ki bi lahko ovirali kroženje zraka. Zadnjo stran polnilnika uporabite kot šablono za razporeditev montažnih vijakov na steni. Polnilnik montirajte s stenskimi vijaki

(kupite jih posebej), dolgimi najmanj 25,4 mm, ki imajo premer glave 7–9 mm, ki jih privijete v les tako, da štrli približno 5,5 mm vijaka iz površine. Poravnajte reže na hrbtni strani polnilnika s štrlečimi vijaki in vijake v celoti potisnite v reže.

Napotki za čiščenje polnilnika

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara. Pred čiščenjem odklopite polnilnik iz vtičnice napajanja z izmeničnim tokom. Umazanijo in mast lahko odstranite z zunanjosti ohišja polnilnika s pomočjo krpe ali mehke nekovinske ščetke. Ne uporabljajte vode ali čistilnih sredstev. Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.

Akumulatorji

Pomembni napotki za varnost pri uporabi vseh vrst akumulatorjev

Pri naročanju nadomestne baterije obvezno navedite kataloško številko in napetost baterije.

Akumulator, ki ga vzamete iz embalaže, ni popolnoma napoljen. Pred uporabo akumulatorja in polnilnika preberite spodnje napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte navedene napotke za polnjenje.

PREBERITE CELOTNA NAVODILA

- Ne polnite ali uporabljajte akumulatorjev v eksplozivnih okoljih, na primer na krajinah z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.** Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika, se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
- Nikoli s silo ne potiskajte akumulatorja v polnilnik.** Na noben način ne spreminjajte baterije zato, da bi jo lahko uporabili z nezdružljivim polnilnikom, ker lahko baterija poči in povzroči hude telesne poškodbe.
- Baterije polnite samo s polnilniki DEWALT.**
- NIKOLI JIH NE poljavite s tekočino, ali potopite vanjo.**
- Ne shranujte ali uporabljajte orodja in akumulatorjev na krajinah, kjer lahko temperatura preseže 40 °C (na primer zunanje lope s kovinskimi stenami poleti).**
- Akumulatorja ne zažrite, četudi je močno poškodovan ali popolnoma izpraznjen.** Akumulator lahko eksplodira in povzroči požar. Pri gorenju litij-ionske baterije nastajajo strupeni plini in snovi.
- Če vsebina akumulatorja pride v stik s kožo, prizadeto območje nemudoma sperite z blagim milom in vodo.** Če tekočina iz akumulatorja pride v oči, spirajte odprto oko z vodo 15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.
- Vsebina odprtih akumulatorskih celic lahko povzroči motnje dihanja.** Zagotovite svež zrak. Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Nevarnost opeklin. Tekočina v bateriji se lahko vname, če je izpostavljena iskram ali ognju.

OPOZORILO: Nikoli ne skušajte brez razloga odpreti akumulatorja. Če je ohišje akumulatorja počeno ali poškodovano, akumulatorja ne vložite v polnilnik.

Akumulatorja ne zdrobite, vrzite na tla, ali ga kako drugače poškodujte. Ne uporabljajte akumulatorja ali polnilnika, ki sta bila izpostavljena močnemu udarcu, ki sta padla na tla, bila povožena ali kako drugače poškodovana (npr. preboden s sponko, udarjena s kladivom itd.). To lahko povzroči električni udar ali smrt zaradi električnega udara. Poškodovane baterije vrnite v servis za postopek recikliranja.



OPOZORILO: Nevarnost požara. Pri shranjevanju ali nošenju akumulatorja pazite, da se kovinski predmeti ne dotaknejo njegovih stikov. Na primer, ne nosite baterije v predpasniku, žepu, škatli za orodje, škatli z drugimi predmeti in izdelki, predalih itd. z raztresenimi žebli, vijaki, ključi itd.



POZOR: Če orodja ne uporabljate, ga položite na bok na stabilno podlogo, kjer ne bo nevarnosti, da bi orodje padlo ali se prevrnilo. Nekatera orodja z velikimi baterijami stojijo pokonci na bateriji, vendar se z lhkoto prevrnejo.

Prevoz



OPOZORILO: Nevarnost požara. Prevoz akumulatorja lahko povzroči požar, če priključki akumulatorja pridejo v stik s prevodnimi materiali. Pri transportiranju baterije se prepričajte, ali so priključki baterij zaščiteni in dobro izolirani pred materiali, ki bi lahko povzročili kratek stik.

Akumulatorji DEWALT izpolnjujejo vse veljavne standarde za transport, ki so predpisani z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno s Priporočili Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG) in Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Litij-ionske celice in baterije so bile testirane s testno metodo skladno s poglavjem 38.3 Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga: Priročnik testov in meril. V večini primerov bo transport paketov akumulatorjev DEWALT izvzeto iz določil za opredelitev kot nevarna snov razreda 9. Na splošno je treba litijeve-ionske akumulatorje s količino energije, večjo od 100 vatnih ur (Wh), transportirati kot pošiljke, ki v celoti veljajo kot razred 9. Vsi litijevi-ionski akumulatorji imajo označeno moč akumulatorja v vatnih urah na ohišju. Zaradi zahtevnosti predpisov DEWALT ne priporoča transporta litijevih-ionskih akumulatorjev po zraku ne glede na navedene vatne ure. Pošiljke orodij z baterijami (kombinirani kompleti) se lahko transportirajo po zraku le, če navedba vatnih ur na bateriji ne presega 100 Wh.

Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost pošiljalja, da se posvetuje za najnovejše predpise glede pakiranja, označevanja/oznak in glede zahtev dokumentacije.

Informacija, zapisana v tem poglavju navodil, je napisana v dobrini in v prepričanju, da je točna v času izdaje tega dokumenta. Vendar za to ne nudimo nobene garancije niti izražene niti implicitne. Kupec je odgovoren, da zagotovi, da so vsa njegova dejansa v skladu z veljavnimi predpisi.

Transport baterij FLEXVOLT™


DEWALT FLEXVOLT™ akumulator ima dva načina delovanja:

Uporaba in Transport.

Način Uporaba: Če je akumulator FLEXVOLT™ samostojen ali je v izdelkih DEWALT 18 V, bo deloval kot akumulator 18 V. Če je akumulator FLEXVOLT™ v izdelku 54 V ali 108 V (dve bateriji 54 V), bo deloval kot akumulator 54 V.

Način Transport: Če e na akumulator FLEXVOLT™ nameščen pokrovček, je akumulator v načinu Transport. Med transportom mora biti pokrov nameščen.

Med transportnim načinom so nizi celic električno medsebojno odklopjeni, za akumulator pa to pomeni, da imajo 3 akumulatorji nižjo količino vatnih ur (Wh) v primerjavi z 1 akumulatorjem z višjo količino vatnih ur. Ta povečana količina 3 akumulatorjev z nižjo količino vatnih ur se lahko izogne določenim pravilom transporta, ki se nanašajo na akumulatorje z višjo količino vatnih ur.



Na primer, transportna količina Wh označuje

3 × 36 Wh, to pa pomeni 3 akumulatorje, ki imajo vsaka 36 vatnih ur.

Uporaba količine Wh označuje 108 vatnih ur (uporablja se 1 akumulator).

Primer oznak za uporabo in transport na nalepkah



Priporočila za shranjevanje

- Najprimernejši prostor za shranjevanje akumulatorjev je prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred neposredno sončno svetlobo ter prekomerno toploto ali mrazom. Za zagotovitev optimalne učinkovitosti in življenske dobe baterije hranite baterijo pri sobni temperaturi, če je ne uporabljate.

- Pri dolgotrajnem shranjevanju je za baterijo najbolje, da jo odstranite iz polnilnika in jo v celoti napolnjeno shranite v hladnem in suhem prostoru.

OPOMBA: Shranjevanje popolnoma izpraznjene akumulatorjev ni priporočljivo. Pred ponovno uporabo jo bo treba ponovno napolniti.

Oznake na polnilniku in akumulatorju

Poleg slikovnih oznak, uporabljenih v teh navodilih, so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje oznake:



Preberite navodila za uporabo pred začetkom dela.



Čase polnjenja preverite v poglavju **Tehnični podatki**.



Baterij se ne dotikajte s prevodnimi predmeti.



Ne polnite poškodovanih baterij.



Akumulatorjev ne izpostavljajte vodi.



Poškodovane električne kable nemudoma zamenjajte.



Akumulatorje polnite samo, ko je temperatura v razponu med 4 °C in 40 °C.



Samo za uporabo v zaprtih prostorih.



Z odpadnimi baterijami ravnjajte v skladu s predpisi za varstvo okolja.



Akumulatorje DEWALT polnite samo s predpisanimi polnilniki DEWALT. Polnjenje baterij DEWALT s polnilniki, ki niso zasnovani za polnjenje baterij DEWALT, lahko privede do eksplozije in drugih nevarnosti.



Ne sežgite baterije.



UPORABA (brez transportnega pokrova). Primer:
Količina Wh označuje 108 Wh (1 akumulator s 108 Wh).



TRANSPORT (z vgrajenim transportnim pokrovom).
Primer: Količina Wh označuje 3 x 36 Wh
(3 akumulatorji s 36 Wh).

Vrste akumulatorjev

DCN890 uporablja za delovanje 18 voltno baterijo.

Uporabljate lahko naslednje vrste paketov akumulatorjev: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547, DCB548. Več podrobnosti poiščite v poglavju **Tehnični podatki**.

Vsebina kompleta

Komplet vsebuje:

- 1 žebljalnik za beton
- 1 polnilnik (le modeli P2)
- 2 paketa baterij (le modeli P2)
- 1 škatla z opremo (le modeli P2)
- 1 stično sprožilo za mavčne plošče (DCN8904)
- 1 nemagnetno stično sprožilo (DCN8903) (le modeli P2)
- 1 navodila za uporabo
- Prepričajte se, ali se orodje, sestavni deli in pribor niso poškodovali med prevozom.
- Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite navodila za uporabo pred začetkom dela.

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje slikovne oznake:



Preberite navodila za uporabo pred začetkom dela.



Uporabljajte zaščito sluha.



Uporabljajte zaščitna očala.



Vidno sevanje. Ne glejte v izvor svetlobe.



Dolžina žebljev.



Debelina žebljev.



Zmogljivost magazina.



Primerni kot spetih žebljev.

Lokacija datumske kode (sl. B)

Datumska koda **23**, ki vsebuje tudi podatek o letu izdelave je odtisnjena na ohišju.

Primer:

2019 XX XX

Leto izdelave

Opis (sl. A)



OPOZORILO: Nikoli ne predelujte električnega orodja ali njegovih sestavnih delov. Lahko povzročite škodo ali telesne poškodbe.

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Sprožilno stikalo | 9 | Opozorilna lučka za slabo napolnjeno baterijo/zastoj (x2) |
| 2 | Gumb za zapahnitev sprožila | 10 | Paket akumulatorjev |
| 3 | Stikalo za izbiro hitrosti | 11 | Gumb za sprostitev akumulatorja |
| 4 | Stikalo za posamično in hitro proženje | 12 | Magazin |
| 5 | Ročica za sprostitev stičnega sprožila | 13 | Podpora noge magazina |
| 6 | Stično sprožilo | 14 | Ročica za sprostitev magazina |
| 7 | Odstranljivo zgornje stojalo | 15 | Potiskalo |
| 8 | Ročica za sprostitev zagozditve | 16 | Vponka za orodje |

Predvidena uporaba

Žebljalnik za beton je predviden LE za uporabo za zabijanje žebljev v materiale temelje iz konstrukcijskega jekla ALI betona, ALI za pritrjevanje lesa na beton. To orodje ima dva načina delovanja: zaporedni in edinstveni hitri posamezni način delovanja (RapidCycle). Pred uporabo orodja preberite razdelek v priročniku **Izbira načina**, da bi zagotovili, da uporabljate pravi način za svoje delo.

NE UPORABLJAJTE orodja v vlažnih pogojih ali v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.

Ta žebljalnik za beton je profesionalno orodje.

S tem orodjem morate uporabljati le žeblje DEWALT, ki jih priporoča proizvajalec stroje opreme žeblje in izpolnjujejo zahteve iz gradbenih predpisov.

To orodje je namenjeno, da ga uporablajo gradbeni profesionalci.

NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem. Neizkušeni uporabniki naj orodje uporablajo s pomočjo nadzornika.

- Majhni otroci in osebe s posebnimi potrebami.** Naprava ni namenjena uporabi s strani otrok ali neizkušenih oseb brez primernega nadzora.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem izkušenj, znanja ali spretnosti, če jih ne nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci ne smejo biti nikoli brez nadzorstva sami z orodjem.

Zapahnitev suhe sprožitve

Žebljalnik ima zapahnitev suhe sprožitve, ki preprečuje, da bi se orodje sprožilo, ko je magazin skoraj prazen. Ko ostanejo le še 3 žeblji v magazinu, bo orodje prenehalo delovati. Za ponovno polnjenje paketa spetih žebljev poglejte v **Polnjenje orodja**.

SESTAVLJANJE IN NASTAVITVE

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb morate pred nastavitevijo ali demontažo/namestitvijo priključkov oz. pribora izključiti orodje in odstraniti akumulator. Nehoteni zagon oz. vklop lahko povzroči telesne poškodbe.

OPOZORILO: Uporabljajte samo akumulatorje in polnilnike DEWALT.

Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorjev iz orodja (sl. B)

POMNITE: Preverite, ali je paket akumulatorjev **10** popolnoma napolnjen.

Vstavljanje akumulatorja v ročaj orodja

- Poravnajte paket akumulatorjev **10** z vodilom v držalu orodja (sl. B).
- Potisnite jo v ročaj tako, da se trdno prilega ročaju orodja in da zaslišite klik, ko se akumulator zaskoči v ležišče.

Odstranitev akumulatorja iz orodja

- Pritisnite na gumb za sprostitev **11** in izvlecite akumulator iz ročaja orodja.
- Vstavite akumulator v polnilnik, kot je opisano v poglavju o polnilniku v teh navodilih.

Kazalnik stanja napolnjenosti paketa akumulatorja (sl. B)

Nekateri paketi akumulatorja DEWALT imajo vgrajen kazalnik napolnjenosti, ki ga sestavljajo tri zelene LED-lučke, ki ponazarjajo napolnjenost paketa akumulatorjev.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite in zadržite pritisnjeni gumb indikatorja napolnjenosti baterije. Prikaže se kombinacija treh zelenih LED-lučk, ki ponazorji stanje napolnjenosti. Če je

akumulator preveč izpraznjen se kazalnik napolnjenosti ne bo prikazal, akumulator pa bo treba napolniti.

POMNITE: Indikator napolnjenosti prikazuje samo nivo napolnjenosti akumulatorja. Kazalnik ne prikazuje stanja funkcionalnosti orodja, prikaz pa je odvisen od sestavnih delov orodja, temperature in delovnega postopka.

Priponka za orodje (sl. C)

Akumulatorski žebljalnik ima vgrajeno priponko za pas **16**, ki jo lahko pripnete na obeh straneh orodja in je zato primerna za levoročne in desnoročne uporabnike.

Če priponke ne želite uporabljati, jo lahko odstranite z orodja.

Odstranjevanje priponke za pas

- Z orodja odstranite paket baterij.
- Za preklop orodja z desnoročnega na levoročno, odstranite vijak **17** z nasprotno strani orodja in ga namestite na drugo stran.
- Namestite paket baterij.

OPOZORILO: Pred nastavljanjem ali servisiranjem orodja odstranite sponke iz magazina. Napake lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

OPOZORILO: Pred nastavljanje, zamenjavo opreme, servisiranjem ali premikanjem orodja, odklopite paket baterij. Ta preventivna zaščitna mera zmanjšuje tveganje za nehoteni zagon orodja.

PREVIDNOST: Če orodja ne uporabljate, ga položite na bok na stabilno podlago, kjer ne bo nevarnosti, da bi orodje padlo ali se prevrnilo. Nekatera orodja z velikimi akumulatorji stojijo pokončno na akumulatorju, vendar se z lhkoto prevrnejo.

DELOVANJE

Navodila za uporabo

OPOZORILO: Vedno upoštevajte varnostna navodila in ustrezne predpise.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb morate pred nastavitevijo ali demontažo/namestitvijo priključkov oz. pribora izključiti orodje in odstraniti akumulator. Nehoteni zagon oz. vklop lahko povzroči telesne poškodbe.

OPOZORILO: Preberite razdelek **Varnostna opozorila za žebljalnik**, ki je na začetku tega priročnika. Med delom s tem orodjem vedno nosite zaščito za sluh in oči. Žebljalnik mora biti vedno obrnjen stran od vas in drugih ljudi. Za varno delovanje opravite pred začetkom uporabe žebljalnika naslednje postopke in preverjanja.

- Vedno nosite ustrezno zaščito za oči, sluh in dihanje.
- Z orodja odstranite paket baterij.
- Zapahnite potisni zaklep **15** na zadnji položaj in odstranite vse žeblje iz magazina.
- Preverite gladko in pravilno delovanje stičnega sprožila in potisnega sklopa. Ne uporabljajte orodja, če nobeden od sklopov ne deluje pravilno. **NIKOLI** ne uporabljajte orodja, ki ima premaknjeno stično sprožilo v zgornjem položaju.

5. **Nikoli** ne uporabljajte orodja, če so poškodovani sestavni deli.

OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb morate pred vzdrževalnimi deli, odstranjevanjem zagozdenih žebeljev, zapuščanjem območja dela, prenos orodja na drugo mesto ali izročanje orodja drugi osebi, odklopiti baterijo.

Pravilni položaj rok (sl. D)

OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek hudi telesnih poškodb, **vedno** držite roke v pravilnem položaju, kot prikazuje slika.

OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje za nastanek hudi telesnih poškodb, bodite **VEDNO** pripravljeni na možne nenadne spremembe.

Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem ročaju, kot kaže slika D.

Priprava orodja (sl. A)

OPOMBA: **NIKOLI** ne razpršujte ali na drugi način vnašajte maziv ali sredstev za čiščenje v notranjost naprave. To lahko resno vpliva na življenjsko dobo orodja in njegove lastnosti.



OPOMBA: Akumulator, ki ga vzamete iz embalaže, ni popolnoma napolnjen. Upoštevajte navodila v okvirju (glejte razdelek **Polnjenje**).

- Preberite razdelek **Varnostna navodila za žebjalnik v tem priročniku**.
- Nosite zaščito za oči in sluh.
- Iz orodja odstranite baterije.
- Zagotovite, da bo magazin prazen in brez žebeljev.
- Preverite gladko in pravilno delovanje stičnega sprožila in potisnega zaklepa **15**. Ne uporabljajte orodja, če nobeden od sklopov ne deluje pravilno. **NIKOLI** ne uporabljajte orodja, ki ima premaknjeno sprožilno konico v položaju za proženje.
- Orodje obrnite vedno stran od sebe in drugih ljudi.
- Vstavite popolnoma napolnjen paket baterij.

Uporaba zapaha sprožila (sl. E)

OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb ne držite sprožila pritisnjenega, ko orodja ne uporabljate. Ko orodja ne uporabljate naj bo zapah sprožila v ZAPAHNJENEM položaju (sl. E).

OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja hudi telesnih poškodb pri nastavljanju orodja vedno zapahnite sprožilo, odklopite paket baterij orodja in odstranite žebelje iz magazina.

Vsek žebjalnik DEWALT ima zapah sprožila **2**, ki prepreči proženje žebeljev, če je potisnjeno v desno, kot je prikazano na sliki E tako, da zapahne sprožilo in naredi obvod elektrike do motorja.

Ko je zapah sprožila pritisnjena v levo, bo orodje delovalo. Zapah sprožila mora biti vedno zapahnjen (sl. E), ko nastavljate orodje ali ga ne uporabljate neposredno.

OPOMBA: Ne shranite orodja z nameščenim paketom baterij. Da bi preprečili poškodbe paketa baterij in za zagotavljanje njegove dolge življenjske dobe hrani orodje ali polnilnik vedno na hladnem in suhem mestu.

Polnjenje orodja (sl. F)

OPOZORILO: Orodje obrnite vedno stran od sebe in drugih ljudi.

OPOZORILO: Nikoli ne polnite z žebelji, če sta aktivirana stična konica ali sprožilo.

OPOZORILO: Pred polnjenjem ali odstranjevanjem žebeljev vedno odstranite baterije.

PREVIDNOST: Prstov ne držite v bližini poti potisnega zaklepa, tako boste preprečili poškodbe.

OPOZORILO: Zapah sprožila mora biti vedno zapahnjen, ko nastavljate orodje ali ga ne uporabljate.

OPOZORILO: Žebelji, ki jih uporabljate za nameščanje kovinskih spojnikov, morajo izpolnjevati pogoje iz gradbenih predpisov in jih je treba namestiti v skladu z zahtevanimi predpisi in specifikacijami, ki jih je določilo proizvajalec kovinskih spojnikov. Če spojniki niso pravilno nameščeni, lahko pride do konstrukcijskih napak.

- Žebjalnik obrnite na glavo.
- Potisni zaklep z napeto vzmetjo **15** potisnite na dno magazina, da bi ga zapahnili na mestu.
- Spustite trak žebeljev v režo magazina za polnjenje in se prepričajte, ali so glave žebeljev pravilno poravnane z odprtino reže. (Za določanje združljive velikosti glejte razdelek **Tehnični podatki**.)
- Prstov ne držite v bližini poti premikanja, zaprite magazin tako, da spustite potisni zaklep. Pazljivo omogočite, da jeziček zdrsne naprej in zapahne trak žebeljev.

Praznjenje orodja

OPOZORILO: Zapah sprožila mora biti vedno aktiviran, ko nastavljate orodje ali ga ne uporabljate.

- Odstranite baterijo iz žebjalnika.
- Potisni zaklep z napeto vzmetjo potisnite na dno magazina, da bi ga zapahnili na mestu.
- Nagnite orodje navzgor, dokler trak žebeljev ne zdrsne prosto iz magazina.
- Ko je baterija odstranjena preverite, ali v nosu ni ostal noben žebelj.

POMNITE: Orodje ima magnet v območju nosu, ki izboljša lastnosti delovanja orodja. Ob praznjenju vedno zagotovite, da se manjši deli žebeljev niso zataknili v magnetiziranim nosu.

Povzetek nastavitev hitrosti (sl. A, G, H)

Ta žebjalnik ima stikalo za izbiro hitrosti **3**, da bi lahko nastavili orodje pri zabijanju v različne materiale.

Hitrost 1: mehkejši materiali (manj močni beton/blok žlindre)

Hitrost 2: srednje trdi materiali (zelo trden beton)

Hitrost 3: trdi materiali (konstrukcijsko jeklo)

Če se žebliji ne zabijejo dovolj globoko ob nastavitev hitrosti 1, lahko preklopite na nastavitev hitrosti 2 ali 3, da bi dobili dodatno moč zabijanja.

OPOMBA: Za zabijanje žebeljev v mehke materiali z veliko hitrostjo to lahko povzroči premočno obrabo orodja, to pa bi zelo hitro začelo povzročati napake.

Nastavitev hitrosti	Uporaba	Tipična dolžina žebeljev
1	Pritrjevanje jekla/lesa v manj trdni beton/zidove (<27,5 MPa)	19–25 mm
2	Pritrjevanje jekla/leta v zelo trdni beton (>27,5 MPa)	19–29 mm
3	Pritrjevanje na konstrukcijsko jeklo; 50 mm x 100 mm lesa na beton	13–57 mm



OPOZORILO: Žebanje je treba zabitati v material naravnost. Ne nagibajte žebjalnika ko zabitate žebanje. Glejte sl. Fig. H. Vrednosti pritrditve žebela se izboljšajo, če žebelj zabitate pravokotno na material.

Orodje lahko sprožite/ga aktivirate tako, da povlečete sprožilo 1 v enem od dveh načinov: posamično ali RapidCycle.

Za podrobna navodila o proženju v vsakem od navedenih načinov glejte razdelek **Izbiranje načina**.

Izbira načina (sl. A, G)

Za izbiro standardnega posameznega zabijanja potisnite stikalo za izbiro načina 4 tako, da bo prikazana ikona ene puščice (◀).

Za izbiro posameznega zabijanja v hitrem ciklu (RapidCycle) potisnite stikalo za izbiro načina 4 tako, da bo prikazana ikona dvojne puščice (◀◀).

POMNITE: Življenska doba baterije v načinu RapidCycle bo krajša kot v standardnem posameznem načinu. Če delate z orodjem v standardnem posameznem načinu boste zagotovili maksimalno življensko dobo baterije.

Posamezni način

Posamezni način se uporablja za prekinjajoče zabijanje žebeljev.

Zagotavlja maksimalno življensko dobo baterije za zabitave žebeljev.

1. S stikalom za izbiro načina zabijanja 4, izberite način posameznega zabijanja.
2. Sustite zapah sprožila 2.
3. Potisnite stično sprožilo 6 proti delovni površini.
4. Za sprožitev orodja pritisnite sprožilno stikalo 1.
5. Sustite sprožilo in dvignite žebjalnik z delovne površine.
6. Za zabijanje naslednjega žebela ponovite korake 3–5.

Način RapidCycle (hitri cikel)

V načinu RapidCycle se hitrost vrtenja stroja samodejno obnovi po zabijanju žebela in tako omogoči hitro zaporedno zabijanje žebeljev. Ker ta način hitrega spenjanja omogoča zabijanje več žebeljev v krajšem času, pomeni to tudi hitrejše praznjenje paketa baterij.

1. S stikalom za izbiro načina zabijanja 4, izberite način RapidCycle.

2. Sustite zapah sprožila 2.

3. Potisnite stično sprožilo 6 proti delovni površini.


4. Za sprožitev orodja pritisnite sprožilno stikalo 1.

5. Sustite sprožilo in dvignite žebjalnik z delovne površine.


POMNITE: Motor orodja se samodejno vrne na polno hitrost brez, da bi bila stična konica 6 pritisnjena.

6. Za zabijanje naslednjega žebela ponovite korake 3–5.

Odpravljanje težav pri žebeljih



Pravilno zabit žebelj




Premočno zabit žebelj

BETON

Žebelj ne ostane v betonu.


Vzrok:

- Pretrdi/zelo močan beton
- Trda ali prevelika sestavina v betonu



Dejanje:

- Uporabite krajše žebelje.
- Preklopite na večjo hitrost.




Žebelj se ne zabije dovolj globoko.

Vzrok:

- Žebelj je predolg
- Hitrost nastavljenra prenizko

Dejanje:

- Uporabite krajše žebelje.
- Preklopite na večjo hitrost.




Žebelj se zabije pregloboko.

Vzrok:

- Žebelj je prekratek za nameravano opravilo
- Hitrost nastavljenra previsoko

Dejanje:

- Uporabite daljše žebelje.
- Preklopite na nižjo hitrost.



Žebelj se upogne.


Vzrok:

- Žebelj je ob vstopu zadel veliko sestavino betona
- Pretrdi/zelo močan beton
- Žebelj je zadel ob oviro tik pod površino

Dejanje:

- Uporabite krajše žeblje.
- Zagotovite, da bo žebjalnik pravokotno na delovno površino.
- Premaknite se za 8 cm in poskusite znova.

JEKLO




Žebelj ne prodre površine.

Vzrok:

- Hitrost nastavljena prenizko
- Material je pretrd za to vrsto žebljev

Dejanje:

- Povečajte hitrost orodja




Žebelj se zlomi ali zvije.

Vzrok:

- Žebelj je predolg
- Hitrost nastavljena prenizko
- Material je pretrd za to vrsto žebljev

Dejanje:

- Uporabite krajše žeblje.
- Preklopite na večjo hitrost.



Žebelj ne ostane v jeklu.

Vzrok:

- Jekleni material osnove je pretanek

Dejanje:

- Uporabite druga sredstva za zavarovanje materiala osnove.

Lučke/indikator led (sl. A)

Na orodju sta signalni lučki za nizko napetost baterije in zagozditev/blokado **9**, ki sta na sprednjem delu orodja na vsaki strani magazina.

	NIZKO STANJE BATERIJE Baterije zamenjavajte z napolnjenim paketom.
	VROČI PAKET (HOT PACK) Počakajte, da se baterija ohladi, ali zamenjavajte z ohljenim paketom.

	ZAGOZDITEV/BLOKADA Za sprostitev obrnite ročico za sprostitev zagozditve. Glejte <i>Sprostitev blokade</i> ali <i>Odpravljanje zagozdenih žebeljev</i> .
	VROČE ORODJE (oba led a utripata) Pred nadaljevanjem uporabe pustite, da se orodje ohladi.
	NAPAKA Ponastavite orodje z odstranitvijo ali večkratnim vklopopom zapaha sprožila. Če se napaka ponavlja, odnesite orodje v pooblaščeni servis DEWALT.

Odpravljanje blokade (s. I)

Če žebjalnik uporabljamte za trše materiale, kjer je potrebna vsa energija motorja za zabijanje žebelja, lahko orodje blokira. Če zabijalo ne dokonča cikla zabijanja, bo utripal indikator za zagozdeno/blokirano orodje. Zavrtite ročico za sprostitev blokade **8** na orodju in mehanizem se bo sprostil. **POMNITE:** Orodje se bo onemogočilo samo in se ne bo zagnalo znova, dokler paketa baterij ne odstranite in ga znova vstavite. Če se pogonsko steblo ne vrne samodejno v začetni položaj, nadaljujte na *Odstranjevanje zagozdenega žebelja*. Če se orodje večkrat zagozdi, preverite material, dolžino sponke in se prepričate, da spenjanje ni prezahtevno. Žebjalnik je lahko tudi pregret in ga je treba pred nadaljnjo uporabo ohladiti.

Odstranjevanje zagozdenega žebelja (sl. A, J)

OPOZORILO: *Da bi zmanjšali tveganje za hude telesne poškodbe odklopite paket baterij pred nastavljanje, zamenjavo opreme, servisiranjem ali premikanjem orodja.* Ta preventivna zaščitna mera zmanjšuje tveganje za nehoteni zagon orodja.

PREVIDNOST: *Ko odstranjujete zagozdeni žebelj NE usmerjajte žebjalnika z nosom navzgor ali z nogo baterije navzgor.* Če namestite žebjalnik na ta način bo zagozdeni žebelj, ali delci žebelja najverjetneje zdrsne v žebjalnik. Če kateri koli del žebelja zdrsne v orodje, je treba žebelj odstraniti tako, da odstranite zgornji pokrov.

Če se zagozdi žebelj, držite orodje usmerjeno stran od sebe in sledite naslednjim navodilom za odstranjevanje:

1. odstranite akumulatorsko baterijo z orodja in aktivirajte varnostni zaklep sprožila;
2. ko ste položili orodje na stran, potisnite jeziček potisni zaklep z napeto vzmetjo **15** na dno magazina, da bi ga zapahnili na mestu in izpraznите trak z žebelji;
3. obrnite ročico za sprostitev magazina **14** in obrnite magazin **12** naprej;
4. odstranite zagozden/zablokirani žebelj, če je treba uporabite klešče. Če je treba lahko odstranite tudi stično konico. Podrobnosti poglejte v razdelku *Zamenjava stične konice*.

PREVIDNOST: Če kateri koli del žebelja zdrsne v orodje, je treba žebelj odstraniti tako, da odstranite zgornji pokrov.

5. Če je pogonsko steblo v spodnjem položaju, obrnite ročico za sprostitev blokade na vrhu žebjalnika.

POMNITE: Če se pogonsko steblo ne ponastavi, ko ste obrnili ročico za sprostitev blokade, bo morda treba opraviti ročno ponastavitev rezila z dolgim izvijačem.

6. Obrnite magazin nazaj v položaj pod nos orodja in zaprite ročisto za sprostitev magazina.

7. Znova vstavite paket baterij.

POMNITE: Orodje se bo onemogočilo samo in se ne bo zagnalo znova, dokler paketa baterij ne odstranite in ga znova vstavite.

8. Ponovno vstavite žebanje v magazin (glejte razdelek **Polnjenje orodja**).

9. Sprostite jeziček potiskala.

10. Ko ste pripravljeni nadaljevati z delom, sprostite varnostni zapah sprožila.

POMNITE: Če se žebaji zagozdijo pogosto, ali se steblo zabijalo večkrat ne ponastavi, mora orodje servisirati pooblaščeni servis DEWALT.

Delovanje v hladnem vremenu

Če želite, da orodje deluje pri temperaturah pod zmrziščem:

1. pred uporabo naj bo orodje čim bolj toplo;
2. pred uporabo sprožite orodje 10 ali 15 krat v rabljen kos lesa.

Delovanje v vročini

Orodje bi morali delovati normalno. Kljub temu hranite orodje izven neposrednega sonca, ker lahko premočna vročina poškoduje blažilnike in druge dele iz gume, to pa povzroča povečano vzdrževanje.

VZDRŽEVANJE

Električno orodje DEWALT je zasnovano tako, da omogoča dolgotrajno obratovanje z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudi telesnih poškodb morate pred nastavljivo ali demontažo/namestitvijo priključkov oz. pribora izključiti orodje in odstraniti akumulator. Nehoteni zagon oz. vklop lahko povzroči telesne poškodbe.

Polnilnika in paketa akumulatorjev ni mogoče servisirati.

TABELA DNEVNEGA VZDRŽEVANJA

DEJANJE Očistite magazin, zabijalo in mehanizem stične konice.

ZAKAJ Omogoča gladko delovanje magazina, zmanjša obrabo in preprečuje zagozditve.

KAKO Izpihanje orodja s stisnjениm zrakom je najbolj učinkoviti način za čiščenje orodja. Uporaba olja, maziv in razredčil ni priporočljiva, ker se na njih nabira drobit in/ali poškoduje plastične dele orodja.

DEJANJE

Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi vijaki in žebji trdno vstavljeni in niso poškodovani.

ZAKAJ

Preprečevanje zagozditve ali ponavljanje napake delov orodja.

KAKO

Zategnite popuščene vijke z ustreznim ključem imbus ali izvijačem.



Mazanje

OPOMBA: NIKOLI ne razpršujte ali na drugi način vnašajte maziv ali sredstev za čiščenje v notranjost naprave. To lahko resno vpliva na življenjsko dobo orodja in njegove lastnosti.



Orodja DEWALT so pravilno namaščena v tovarni in so pripravljena na uporabo.

Priporočamo, da enkrat letno odnesete, ali pošljete orodje pooblaščenemu servisu v temeljito čiščenje in pregled.



Čiščenje



OPOZORILO: Odstranite umazanijo in prah iz glavnega ohišja z izpihanjem s suhim zrakom, ko opazite, da se prah nabere v in okoli odprtin za zračenje. Med opravljanjem tega postopka nosite ustrezno zaščito za oči in masko za obraz.



OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih delov orodja nikoli ne uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih kemikalij. Take kemikalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite samo krpo, navlaženo z vodo oz. milnico. Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.

Izbirna oprema



OPOZORILO: Ker pribor, ki ga ni izdelalo podjetje DEWALT, ni bil preizkušen s tem orodjem, je njegova uporaba s tem orodjem lahko nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec DEWALT.

Če potrebujete več informacij glede ustreznosti dodatne opreme, se obrnite na svojega prodajalca.

Zamenjava stične konice (sl. F)

Za nekatera opravila bo morda treba namestiti drugačno stično konico.



OPOZORILO: Za lastno varnost preberite navodila za uporabo orodja pred uporabo opreme. Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do telesnih poškodb ali hujše gmotne škode na orodju ali nastavku. Pri servisiranju orodja uporabljajte le originalne nadomestne dele.

Za zamenjavo stične konice:

1. ročico za sprostitev stične konice **5** potisnite navzdol;
2. stično konico **6** povlecite iz nosa orodja;
3. ročico za sprostitev stične konice držite pritisnjeno;

4. z oznako poravnave stične konice, ki gleda navzgor, kot je prikazano na sliki K, vstavite kontaktno konico do konca v nos orodja.
5. Sprostite ročico.

DCN8901 komplet za zamenjavo steba zabijala (Fig. L, M, N)



OPOZORILO: Za lastno varnost preberite navodila za uporabo orodja pred uporabo opreme. Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do hudih telesnih poškodb ali hujše gmotne škode na orodju in opremi. Pri servisiranju orodja uporabljajte le originalne nadomestne dele.

OPOMBA: Vsi mehanski deli kompleta za menjavo steba so prikazani za lažjo potrditev, da so v paketu.

Zamenjava obrabljenega rezila zabijala:

1. S priloženim T-20 Torx popustite štiri vijke **18** na vsaki strani enote.
2. Odstranite štiri vijke in odstranite zgornje stojalo **7**. Poglejte na sliko L.
3. Odstranite ohišje končnega pokrova **19**. Poglejte na sliko L.
4. Na zadnjem koncu steba zabijala **20** potisnite navzgor, dokler ne slišite klika, nato potisnite pogonsko steblo naprej in ga sočasno držite v tem položaju, dokler ne gre mimo zgornjega sklopa zabijala **22**.
5. Odstranite vodilne palice **21**. Poglejte na sliko M.
6. Odstranite zgornji sklop zabijala.
7. Poševno dvignite zadnji del steba zabijala in ga izvlecite. Glejte sliko N.
8. Zamenjajte pogonsko steblo in nadaljujte po korakih v obratnem zaporedju
9. Pred dokončno zamenjavo se prepričajte, ali novo pogonsko steblo gladko drsi po orodju.
10. Vrnite pogonsko steblo, vodilne palice, zabijala, ohišje končnega pokrova in odstranjivo zgornje stojalo nazaj v enoto. Pomembno je, da poskušate poravnati pogonsko steblo in vztrajnik še poreden privijete ohišje končnega pokrova nazaj v enoto. To lahko storite s priklopom baterije in potiskanjem in spuščanjem nosu enote proti delovni mizi ali trdi površini. To bo zagnalo vrtenje motorja.

POMNITE: Če sta pogonsko steblo in vztrajnik pravilno poravnana, boste zaslíšali, da bo motor začel zmanjševati hitrost iz polne hitrosti. Če pogonsko steblo in vztrajnik nista pravilno poravnana se motor morda ne bo zagnal, se lahko upočasnuje dosti hitreje, kot je to običajno z glasnim drgnjenjem nosu enote. Če se zgodi to, odstranite in ponastavite pogonsko steblo in se prepričajte, da se zabijala prilegajo pravilno.



OPOZORILO: Da bi zagotovil, ali orodje deluje pravilno, vedno testirajte enoto tako, da zabijete kratke žebanje 15 mm, 20 mm ali 25 mm v odpadni material pri hitrosti 1. Če orodje ne deluje pravilno, takoj kontaktirajte s pooblaščenim servisom DEWALT.

Varovanje okolja



Odpadke odlagajte ločeno. Orodij in baterij, označenih s tem simbolom, ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.



Orodje in akumulator vsebujejo materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah. Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi. Za dodatne podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com.

Polnilni akumulator

Ta akumulator z dolgo življensko dobo morate napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj energije za dela, ki jih je orodje prej opravljalo z lahkoto. Ob koncu njene tehnične življenske dobe ravnajte z njim v skladu s predpisi za varovanje okolja:

- Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
- Litijeve-ionske akumulatorje je mogoče reciklirati. Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali v obrat za recikliranje. Zbrane baterije bodo reciklirane oz. odstranjene med odpadke v skladu s predpisi.

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK



OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb morate pred nastavljivijo ali demontažo/namestitvijo priključkov oz. pribora izključiti orodje in odstraniti akumulator. Nehoteni zagon oz. vklop lahko povzroči telesne poškodbe.

SIMPTOM	VZROK	POPRAVILO
Motor ne deluje, čeprav je stična konica pritisnjena	Zapah sprožila v zapahnjenem položaju	Odpahnite zapah sprožila.
	Zapahnjen je zaklep proti suhi sprožitvi in blokira stično konico proti polnemu hodu	Napolnite več žebeljev v magazin.
	Orodje je blokirano in je zapahnilo motor, da se ne vrти	Zavrtite ročico za sprostitev blokade mehanizma in mehanizem se bo sprostil. Če se pogonsko steblo ne vrne, odstranite baterijo in ročno potisnite pogonsko steblo v izhodiščni položaj.
	Orodje je prevroče. (Preverite signalno lučko led, da bi se prepričali o tem stanju.)	Pred nadaljevanjem uporabe počakajte, da se orodje ohladi.
	Baterija je vroča. (Preverite signalno lučko led, da bi se prepričali o tem stanju.)	Počakajte, da se baterija ohladi, ali zamenjajte z ohlajenim paketom.
	Zablokirano stična konica	Obiščite pooblaščeni servis.
	Po 5 sekundah se motor ustavi	To je normalno delovanje, sprostite stično konico in jo znova pritisnite.
	Stiki so umazani ali poškodovani	Obiščite pooblaščeni servis.
	Poškodovana notranja elektronika	Obiščite pooblaščeni servis.
	Poškodovano sprožilo	Obiščite pooblaščeni servis.
Orodje ne proži (motor deluje, a ne proži)	Zapahnjen je zaklep proti suhi sprožitvi in blokira stično konico proti polnemu hodu	Napolnite žebelje v magazin.
	Skoraj prazna ali poškodovana baterija	Preverite raven napoljenosti, če paket kaže stanje napoljenosti. Če je treba napolnite ali zamenjajte paket baterij.
	Zagozden žebelj/pogonsko steblo ni vrnjeno v izhodiščni položaj	Odstranite baterijo, odstranite zagozdeni žebelj, obrnite ročico za sprostitev blokade (če je treba ročno potisnite pogonsko steblo navzgor) in znova vstavite paket baterij.
	Poškodovano pogonsko steblo	Zamenjajte pogonsko steblo z novim kompletom.
	Notranji mehanizem je zablokiran	Obiščite pooblaščeni servis.
	Poškodovana notranja elektronika	Obiščite pooblaščeni servis.
Motor se zažene, a je zelo glasen	Zagozden žebelj in pogonsko steblo je obtičalo v spodnjem položaju	Uporabite ročico za sprostitev blokade, odstranite vse zagozdene žebelje in če je treba, vrnite ročno pogonsko steblo.
	Poškodovano pogonsko steblo	Zamenjajte pogonsko steblo z novim kompletom.
Pogonsko steblo se nenehno zagozdi v spodnjem položaju	Zagozden žebelj in pogonsko steblo je obtičalo v spodnjem položaju	Uporabite ročico za sprostitev blokade, odstranite vse zagozdene žebelje in če je treba, vrnite ročno pogonsko steblo.
	Drobir v nosu	Očistite območje nosu in podrobnejše poglejte, ali v žlebu niso ostali kosi odломljenih žebeljev. Poglejte v razdelek Odstranjevanje zagozdenega žebelja .
	Poškodovano ali obrabljeno pogonsko steblo	Zamenjajte pogonsko steblo z novim kompletom.
Orodje deluje, vendar ne zabije žebelja do konca	Izbirnik hitrosti nastavljen na napačni položaj.	Nastavite ustrezno hitrost.
	Orodje ni trdno pritisnjeno na obdelovanec	Uporabite ustrezno silo, da bi orodje tesno zavarovali na obdelovancu. Poglejte v navodila za uporabo.
	Dolžina materiala in žebeljev	Če enota nenehno blokira (in je zato treba obračati ročico za sprostitev blokade), izberite ustrezni material in dolžin žebeljev, ki in tako zahtevna za uporabo.
	Uporaba napačne hitrosti	Če skušate zabijati žebelje z okroglim stebлом v mehki les, ali zabijati žebelje z okroglim stebлом v trši material s hitrostjo 1 – nastavite hitrost na položaj 2.
	Poškodovana ali obrabljena konica pogonskega steba	Zamenjajte pogonsko steblo z novim kompletom.
	Poškodovani mehanizem za proženje	Obiščite pooblaščeni servis.

SIMPTOM	VZROK	POPRAVILo
Orodje deluje, a ne zabija žebljev	V magazinu ni žebljev	Napolnite žeblje v magazin.
	Napačna velikost ali kot žebljev	Uporabite le priporočene žeblje. Poglejte v Tehnični podatki .
	Drobir v nosu	Očistite območje nosu in podrobneje poglejte, ali v žlebu niso ostali kosi odlomljenih žebljev.
	Drobir v magazinu	Očistite magazin.
	Poškodovano ali obrabljenog pogonsko steblo	Zamenjajte pogonsko steblo z novim kompletom.
	Obrabljeni magazin	Zamenjajte magazin. Obiščite pooblaščeni servis.
	Poškodovana vzmet potiskala	Zamenjajte vzmet. Obiščite pooblaščeni servis.
Zagozden žebelj	Napačna velikost ali kot žebljev	Uporabite le priporočene žeblje podrobnosti poglejte v razdelku Tehnični podatki .
	Magazina ni zavarovan po zadnjem odpravljanju zagozditve/kontrolnem pregledu	Prepričajte se, ali je magazin pritet pravilno.
	Poškodovano ali obrabljenog pogonsko steblo	Zamenjajte pogonsko steblo.
	Dolžina materiala in žebljev	Če enota nenehno blokira (in je zato treba obračati ročico za sprostitev blokade), izberite ustrezni material in dolžin žebljev, ki in tako zahtevna za uporabo.
	Drobir v nosu	Očistite območje nosu in podrobneje poglejte, ali v žlebu niso ostali kosi odlomljenih žebljev.
	Poškodovana vzmet potiskala	Zamenjajte vzmet. Obiščite pooblaščeni servis.
	Zapah suhega proženja je zapahnjen, ki je v magazinu ostalo le še 2–4 žebljev in uporabni uporablja preveliko silo na stično konico in pohodi zapah	V magazin naložite več žebljev, da bi sprostili zapah suhega proženja.
	Orodje še ni utečeno	Novo orodje potrebuje 100–500 žebljev, da bi se sestavni deli medsebojno uskladio in utečejo. Če imate težave s popolnim zabijanjem žebljev, zabijajte v tem obdobju kraje žeblje.
	Uporaba napačne hitrosti	Če skušate zabijati žeblje z okroglim stebлом v mehki material, ali zabijati žeblje z okroglim stebлом v trši material s hitrostjo 1 - nastavite hitrost na položaj 2 ali 3.
Pogonsko steblo ne drsi nazaj in naprej gladko skozi pot proženja.	Obrabljeni magazin	Zamenjajte magazin. Obiščite pooblaščeni servis.
	Pogonsko steblo je zvito.	Zamenjajte pogonsko steblo.

BEŽIČNI ZABIJAČ ČAVALA ZA BETON

DCN890

Čestitamo!

Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva i neprekidnih poboljšanja čine DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.

Tehnički podaci

	DCN890	
Napon	V _{pc}	18
Tip		3
Vrsta baterije		Li-Ion
Kut spremnika		15°
Kapacitet punjenja		do 33 čavala
Duljina čavala	mm	13-57
Debljina čavala	mm	2,6-3,7
Masa (bez baterije)	kg	4,2

Vrijednosti buke i/ili vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) u skladu s normom
EN60745-2-16

L _{PA} (razina emisije zvučnog tlaka)	dB(A)	88,5
L _{WA} (snaga zvuka)	dB(A)	97,5
K (nesigurnost za danu razinu zvuka)	dB(A)	3,5
Vrijednost emisije vibracija a _h =	m/s ²	2,8
Nesigurnost K =	m/s ²	1,5

Vibracije i/ili buka navedene na ovom informacijskom listu izmjerene su u skladu sa standardiziranim ispitivanjem opisanim u dokumentu EN60745 i mogu se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata. Može se upotrijebiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

UPOZORENJE: Deklarirana razina emisije vibracija i/ili buke odnosi se na glavne primjene alata. Međutim, ako se alat koristi u drugim primjenama, s drugim nastavcima ili ako je loše održavan, emisija vibracija i/ili buke mogla bi se razlikovati. To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena upotrebe.

Pri procjeni razine izloženosti vibracijama i/ili buci potrebno je uzeti u obzir vrijeme tijekom kojeg je alat isključen i vrijeme dok je uključen, ali se ne upotrebljava za izvođenje radova. To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena upotrebe.

Provjerite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika od učinaka vibracija i/ili buke kao što su: održavanje alata i pribora, održavanje ruku toplima (važno za vibracije), organizacija radnih procedura.

Deklaracija o usklađenosti EZ-a

Direktiva o strojevima



Bežični zabijač čavala za beton

DCN890

DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku **Tehnički podaci** u skladu sa smjernicama:

2006/42/EZ, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte DEWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika. Dolje potpisani odgovoran je za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke DEWALT.

Markus Rompel

Vice President of Engineering, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.10.2018.



Upozorenje: Pročitajte priručnik s uputama kako biste smanjili rizik od ozljeda.

Definicije: Sigurnosne smjernice

Definicije navedene u nastavku opisuju razinu ozbiljnosti svih upozorenja. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.

OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne, **rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.**

UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, **može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.**

OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, **može rezultirati manjim ili srednjim teškim ozljedama.**

NAPOMENA: Naznačuje praksu **koja nije vezana uz tjelesne ozljede**, a ako se ne izbjegne, **može rezultirati materijalnom štetom.**



Naznačuje rizik od strujnog udara.



Označava rizik od požara.

Baterije				Punjači/vrijeme punjenja (minute)							
Kat. br.	V _{DC}	Ah	Težina (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

*Datumska oznaka 201811475B ili novija

**Datumska oznaka 201536 ili novija

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE



UPOZORENJE: Proučite sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat. Nepoštivanje uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA SLUČAJ POTREBE.

Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1) Sigurnost na radnom mjestu

- a) **Radno mjesto održavajte čistim i dobro osvijetljenim.** Zakrčeni i mračni prostori dovode do nezgoda.
- b) **S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) **Pri radu s električnim alatom držite podalte promatrače i djecu.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2) Zaštita od električne struje

- a) **Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.** Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- b) **Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.** Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- c) **Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- d) **Kabel ne upotrebjavajte za nepredviđene namjene.** Kabel ne upotrebjavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača alata iz električne utičnice. Kabel držite daleko od izvora topline, ulja i oštih ili

pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećavaju rizik od strujnog udara.

- e) **Pri radu s električnim alatom na otvorenom upotrijebite produžni kabel koji je za to predviđen.** Upotreba kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
- f) **Ako nije moguće izbjegći upotrebu električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

3) Osobna sigurnost

- a) **Pri radu s električnim alatom budite oprezni i razumni. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- b) **Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, šljema ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjuje rizik od tjelesnih ozljeda.
- c) **Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.** Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
- d) **Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za prilagođavanje i sl.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- e) **Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.** To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit.** Kosu i odjeću uvijek držite daleko

od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.

- g) **Ako je moguće priključiti uređaje za odvođenje i prikupljanje prašine, pazite na njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- h) **Ne dopustite da poznavanje alata koje ste stekli temeljem česte uporabe alata dovede do samozadovoljstva i zanemarivanja sigurnosnih propisa za alate.** Nemarna radnja može izazvati tešku ozljedu u djeliću sekunde.

4) Upotreba i čuvanje električnih alata

- a) **Ne primjenjujte silu na električni alat. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.** Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- b) **Ne koristite električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- c) **Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata izvucite utikač iz utičnice odvojite i/ili uklonite bateriju ako se ona može odvojiti.** Ove mjere sigurnosti smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d) **Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite upotrebu osobama koje nisu upoznate s alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
- e) **Održavajte električne alate i pribor.** Provjerite imaju li otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuklih dijelova ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovani su loše održavanim električnim alatima.
- f) **Rezne alate održavajte oštroma i čistima.** Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
- g) **Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnog alata za poslove za koje nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.
- h) **Rukohvate i prihvatne površine održavajte suhima, čistima i bez prisutnosti ulja ili masti.** Klizavi rukohvati i prihvatne površine ne omogućuju sigurno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.

5) Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija

- a) **Punite isključivo punjačem koji je odredio proizvođač.** Punjač koji je pogodan za jednu vrstu baterije može predstavljati rizik od požara ako se upotrebljava uz druge baterije.

- b) **Električne alate upotrebljavajte isključivo uz preporučene baterije.** Upotreba drugih baterija može predstavljati rizik od ozljede i požara.
- c) **Kad baterija nije u upotrebi, držite je podalje od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka i drugih manjih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati kratki spoj baterijskih priključaka.** Kratki spoj priključaka baterije može uzrokovati eksploziju ili požar.
- d) **U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, odmah potražite liječničku pomoć.** Tekućina iz baterije može uzrokovati iritacije i opekline.
- e) **Ne upotrebljavajte bateriju ili alat koji je oštećen ili izmijenjen.** Oštećene ili izmijenjene baterije mogu imati nepredvidljivo ponašanje i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
- f) **Ne izlažite bateriju ili alat vatri ili prekomjernoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.
- g) **Slijedite sve upute za punjenje i ne punite bateriju ili alat izvan raspona temperature navedenog u uputama.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog raspona temperature može oštetiti bateriju i povećati opasnost od požara.

6) Servisiranje

- a) **Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotreboru identičnih zamjenskih dijelova.** To omogućuje sigurnu uporabu alata.
- b) **Nikada ne servisirajte oštećene baterije.** Servisiranje baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni servis.

Sigurnosna upozorenja za zabijač

- **Uvijek prepostavite da alat sadrži čavle.** Bežično rukovanje zabijačem može dovesti do neočekivanog ispučavanja čavala i ozljede osoba.
- **Ne usmjeravajte alat prema sebi ili drugoj osobi u blizini.** Neočekivano okidanje može izbaciti spjalicu i izazvati ozljedu.
- **Ne pokrećite alat ako alat nije čvrsto postavljen na radni komad.** Ako alat nije u kontaktu s radnim komadom, čavao se može otkloniti od cilja.
- **Odskopite alat s izvora napajanja kada se čavao zaglavi u alatu.** Dok uklanjate zaglavljeni čavao, zabijač se može slučajno aktivirati ako je utaknut.

Dodatna upozorenja o sigurnosti za zabijač

- ! UPOZORENJE:** Kada upotrebljavate zabijač, trebate se pridržavati svih sigurnosnih mjera opreza navedenih dolje da izbjegnete opasnost od smrti ili teške ozljede. Pročitajte i shvatite sve upute prije uporabe alata.
- **Držite alat isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima u kojima bi čavao mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjem.** Kontakt sa žicom pod naponom izlaze metalne dijelove alata naponu i može izazvati strujni udar rukovatelja.

- Uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitu za službu i drugu zaštitu tijekom uporabe.** U određenim uvjetima i određenom trajanju uporabe buka iz ovoga proizvoda može doprinijeti gubitku slуха.
- Odskopite bateriju iz alata kada se on ne upotrebljava.** Uvijek uklonite bateriju i uklonite spajalice iz spremnika prije nego što napustite područje ili predate alat drugom rukovatelju. Ne nosite alat u drugo radno područje u kojem promjena mjesta uključuje uporabu skela, stuba, ljestava i sličnoga sa spojenom baterijom. Ne obavljajte prilagođavanja, održavanje ili uklanjanje zaglavljenih spajalica dok je baterija na svojem mjestu.
- Uvijek aktivirajte blokadu okidača kada se alat ne upotrebljava.** Uporaba blokade okidača sprječava slučajno izbacivanje.
- Ne uklanjajte, ne manipulirajte i inače ne činite ništa na alatu tako da okidač ili blokada okidača postanu nefunkcionalni.** Ne preljepljujte i ne vežite okidač u uključenom položaju. Ne uklanjajte oprugu iz kontaktog okidača. Obavite svakodnevne pregledе za slobodno kretanje okidača. Može doći do nekontroliranog izbacivanja.
- Pregledajte alat prije uporabe. Ne upravljaljajte alatom ako je bilo koji dio alata, okidača ili blokade okidača nefunkcionalan, odspojen, izmijenjen ili ne radi pravilno.** Oštećeni dijelovi ili nedostajući dijelovi trebaju se popraviti ili zamijeniti prije uporabe. Pogledajte poglavље **Održavanje**.
- Ni na koji način ne mijenjajte alat.**
- Uvijek prepostavite da alat sadrži spajalice.**
- Nikada ne usmjeravajte alat prema suradnicima ili sebi.** Ne zbijajte šale! Radite na siguran način! Smatrajte alat radnim dodatkom.
- Pri radu s električnim alatom držite daleko promatrače djecu i posjetitelje.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem. Kada alat nije u upotrebi, treba ga zaključati na sigurno mjesto izvan dosega djece.
- Ne posežite predaleko.** Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. Gubitak ravnoteže može uzrokovati ozljedu.
- Upotrebljavajte alat samo u njegovu svrhu. Ne izbacujte čavle u otvoreni zrak ili materijal koji je pretvrđen za prodiranje čavla. Ne upotrebljavajte tijelo alata ili gornju kapu kao čekić. Izbačeni čavao mogu imati neočekivanu putanju i izazivati ozljedu.**
- Uvijek držite prste daleko od kontaktog okidača da sprječite ozljedu zbog slučajnog otpuštanja čavla.**
- Vidi odlomke Održavanje i Popravci za detaljne informacije o odgovarajućem održavanju alata.**
- Uvijek upravljaljajte alatom u čistom, osvijetljenom području.** Pazite da radna površina bude bez ostataka i budite oprezni da ne izgubite uporište kada radite u povišenim okruženjima kao što su vrhovi krovova.
- Spajalice se moraju zabititi izravno u materijal.** Ne naginjite zabijaća čavala dok izbacujete čavle. Može doći do ozljede zbog puknutih ili zaglavljenih čavala.
- Držite ruke i dijelove tijela daleko od izravnog radnog područja.**

- ⚠️ UPOZORENJE:** Da izbjegnete ozljedu, držite ruke i tijelo daleko od prednjeg područja izbacivanja na alatu.
- Ne upotrebljavajte alat u prisutnosti zapaljive prašine, plina ili dima.** Ovaj alat stvara iskre koje mogu zapaliti plinove ili prašinu i izazvati eksploziju. Izbacivanje čavla u drugi čavao također može stvoriti iskru.
 - Držite lice i dijelove tijela daleko od stražnjeg dijela kape alata kada radite u ograničenim područjima.** Iznenadno odsakanje može dovesti do udarca u tijelo, a posebno kada zabijate čavle u tvrdi ili gusti materijal.
 - Čvrsto obuhvatite alat da zadržite kontrolu dok omogućujete alatu da odskoči daleko od radne površine kako se izbacuje čavao.**
 - Budite svjesni debljine materijala kada upotrebljavate zabijać. Čavao koji proviruje može izazvati ozljedu.**
 - Ne izbacujte čavle slijepo u zidove, podove ili druga radna područja.** Čavli izbačeni u električne žice pod naponom, vodoopskrbne cijevi ili druge vrste prepreka mogu izazvati ozljedu.
 - Pri radu s električnim alatom budite oprezni i razumni. Ne upotrebljavajte alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Stalno prisutni rizici

Usprkos primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći. To su:

- Oštećenje slуха.
- Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih čestica.
- Rizik od opekokina uslijed zagrijavanja pribora tijekom rada.
- Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed dulje upotrebe.

Zaštita od električne struje

Elektromotor je projektiran za samo jedan napon. Uvijek provjerite odgovara li napon baterije naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također provjerite odgovara li napon vašeg punjača naponu gradske mreže.



Ovaj DEWALT punjač dvostruko je izoliran u skladu sa smjernicom EN60335, stoga žica uzemljenja nije potrebna.

Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.

Zamjena strujnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:

- Na siguran način odbacite stari utikač.*
- Smeđi vodič spojite na fazni priključak u utikaču.*
- Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnicu.*



⚠️ UPOZORENJE: Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati.

Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.

Upotreba produžnog kabela

Produžni kabel upotrijebite samo ako je to neizbjježno. Upotrijebite odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu vašeg punjača (pregledajte **Tehničke podatke**). Najmanja debljina vodiča je 1 mm², a najveća duljina je 30 m. U slučaju upotrebe kabela na kolatu, kabel uvijek potpuno odmotajte.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Punjači

Punjači tvrtke DEWALT ne zahtijevaju prilagođavanje i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.

Važne sigurnosne upute za sve punjače baterija

SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži važne upute o sigurnosti i upotrebi kompatibilnih punjača (pregledajte **Tehničke podatke**).

- Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute i oznake upozorenja na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi bateriju.**

! UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Ne dopustite da u punjač dospije bilo kakva tekućina. Može doći do strujnog udara.

! UPOZORENJE: Preporučujemo uporabu sklopke na diferencijalnu struju od 30 mA ili manje.

! OPREZ: Rizik od opeklina. Da biste smanjili rizik od ozljede, punite samo punjive baterije tvrtke DEWALT. Ostale vrste baterija mogu prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

! OPREZ: Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

NAPOMENA: U određenim uvjetima strani predmeti mogu uzrokovati kratki spoj izloženih kontakata u punjaču dok je punjač priključen u električno napajanje. Električno vodljivi strani predmeti kao što su, između ostalih, čelična vuna, aluminijска folija ili bilo kakve naslage metalnih čestica, moraju se držati podalje od otvora punjača. Punjač uvijek isključite iz električnog napajanja ako baterija nije postavljena. Punjač prije čišćenja isključite iz napajanja.

- Bateriju NE POKUŠAVAJTE puniti punjačima koji nisu navedeni u ovom priručniku.** Punjač je predviđen samo za određeni tip baterije.
- Ovi punjači predviđeni su samo za punjenje DEWALT punjivih baterija.** Bilo kakva druga upotreba može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
- Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.**
- Dok punjač izvlačite iz utičnice, ne povlačite za kabel, nego za utikač.** Time smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili kabela.
- Pobrinite se da kabel ne bude postavljen tako da se na njega može nagaziti, zaplesti o njega ili ga ošteti na bilo koji način.**

- Ne upotrebljavajte produžne kabele osim ako je to neizbjježno.** Nepravilna upotreba produžnih kabela može rezultirati opasnošću od požara ili strujnog udara.
- Na punjač ne stavljamte nikakve predmete, a sam punjač ne postavljajte na mekanu površinu koja bi mogla blokirati otvore za prozračivanje i uzrokovati prekomjerno zagrijavanje unutrašnjosti.** Punjač postavite podalje od bilo kakvog izvora topline. Punjač se prozračuje kroz otvore na vrhu i dnu kućišta.
- Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili utikač oštećeni-odmah ih zamjenite.**
- Punjač ne upotrebljavajte ako je primio snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili ako je oštećen na bilo koji način.** Predajte ga u ovlašteni servis.
- Punjač ne rastavljamte. Ako je potrebno servisiranje ili popravak odnesite ga u ovlašteni servis.** Nepravilno sastavljanje može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
- Ako se kabel napajanja ošteti, odmah ga treba zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako kvalificirana osoba radi izbjegavanja opasnosti.**
- Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite od električne mreže. Na ovaj će se način smanjiti opasnost od strujnog udara.** Uklanjanje baterije neće smanjiti ovu opasnost.
- NIKADA ne pokušavajte međusobno povezati više punjača.**
- Punjač je projektiran za rad sa standardnom električnom mrežom u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte upotrebljavati uz neki drugi napon.** Ovo se ne odnosi na automobilske punjače.

Punjjenje baterije (sl. B)

- Punjač priključite u odgovarajuću električnu utičnicu prije umetanja baterija.
- Umetnite bateriju **10** u punjač pazeći da se potpuno učvrsti u svom položaju. Crvena lampica (punjenja) neprekidno će treperiti, što znači da je punjenje započelo.
- Dovršetak punjenja bit će naznačen ravnomjernim svijetljenjem crvene lampice. Baterija je potpuno napunjena i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču. Kako biste izvadili bateriju iz punjača, držite pritisnut gumb za oslobođanje **11** na bateriji.

NAPOMENA: Litij ionske baterije prije prve upotrebe potpuno napunite za maksimalnu učinkovitost i vijek trajanja.

Upotreba punjača

Za status punjenja baterije pregledajte donju tablicu.

Pokazivač punjenja

	Punjene	
	Potpuno napunjeno	
	Odgoda u slučaju vruće ili hladne baterije.*	

*Crveno svjetlo nastaviti će treperiti, no žuta indikatorska lampica ravnomjerno će svijetliti kada je ova funkcija aktivna. Kada

baterija postigne odgovarajuću temperaturu, žuta lampica će se isključiti, a punjač će nastaviti s punjenjem.

Kompatibilni punjač(i) neće puniti neispravnu bateriju. Punjač će naznačiti neispravnu bateriju tako što se neće uključiti ili će se prikazati poruka o problemu s baterijom ili punjačem.

NAPOMENA: To može predstavljati i problem s punjačem.

Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač i bateriju na testiranje u ovlašteni servis.

Odgoda u slučaju vruće/hladne baterije

Ako punjač detektira da je baterija prevruća ili prehladna, automatski se aktivira odgoda u slučaju vruće ili hladne baterije, koja odgađa punjenje sve dok baterija ne postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se potom automatski prebacuje u način punjenja baterije. Ova značajka omogućuje produljenje vijeka trajanja baterije.

Hladna baterija puni se sporije od tople. Baterija će se puniti sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće postići maksimalnu brzinu punjenja čak ni kada se zagrije.

Punjač DCB118 opremljen je ugrađenim ventilatorom za hlađenje baterije. Ventilator će se automatski uključiti u slučaju potrebe. Punjač ne koristite ako ventilator nije ispravan ili ako su ventilacijski otvori začepljeni. Pazite da predmeti ne upadnu u punjač.

Sustav elektroničke zaštite

XR litij-ionske baterije opremljene su sustavom elektroničke zaštite koji ih štiti od preopterećenja, pregrijavanja i prekomjernog pražnjenja.

Alat će se automatski isključiti ako se aktivira sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se potpuno napuni.

Montaža na zid

Ovi punjači predviđeni su za postavljanje na zid te na stol ili radnu površinu u uspravnom položaju. U slučaju postavljanja na zid postavite punjač blizu strujne utičnice te dalje od kutova i drugih prepreka koje mogu zapriječiti protok zraka. Poleđinu punjača upotrijebite kao predložak za označavanje položaja vijaka na zidu. Čvrsto postavite punjač pomoću vijaka za knauf (kupuju se zasebno) najmanje duljine 25,4 mm i promjera glave 7–9 mm i zategnjite ih do optimalne dubine tako da oko 5,5 mm bude iznad površine. Poravnajte utor na poleđini punjača s vijcima i potpuno ih zahvatite utorima.

Upute za čišćenje punjača

! UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Prije bilo kakvog čišćenja punjač iskopčajte iz utičnice. Nečistoća i masnoća s vanjske strane punjača mogu se ukloniti krpom ili mekanom nemetalnom četkom. Ne koristite vodu ili bilo kakve otopine za čišćenje. Ne dopustite da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost alata. Nijedan dio alata ne uranajte u tekućinu.

Akumulatorske baterije

Važne sigurnosne upute za sve baterije

Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora svakako navedite kataloški broj i napon.

Isporučena baterija nije potpuno napunjena. Prije upotrebe baterije i punjača pročitajte sigurnosne upute. Zatim slijedite upute za punjenje.

PROČITAJTE SVE UPUTE

- **Baterije ne punite i ne koristite u eksplozivnim okruženjima, na primjer u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Umetanje ili uklanjanje baterije iz punjača može zapaliti prašinu ili pare.
- **Bateriju nemojte nasilno gurati u punjač. Nikad ni na koji način ne mijenjajte bateriju kako bi odgovarala nekompatibilnim punjačima jer može doći do njezinog pucanja i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.**
- **Baterije punite isključivo DEWALT punjačima.**
- **NEMOJTE prskati ili uranjati u vodu ili druge tekućine.**
- **Alat i bateriju ne čuvajte i ne koristite na lokacijama gdje bi temperatura mogla porasti preko 40 °C (npr. unutar alatnica ili metalnih objekata tijekom ljeta).**
- **Ne spaljujte bateriju čak ni ako je ozbiljno oštećena ili potpuno istrošena.** Baterije i akumulatori mogu eksplodirati u vatri. Tijekom gorenja litij-ionske baterije stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
- **Ako sadržaj baterije dođe u kontakt s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah isperite blagim sapunom i tekućom vodom.** Ako baterijska tekućina dospije u oči, otvoreno oko ispirite vodom najmanje 15 minuta ili do prestanka iritacije. Ako je potrebna liječnička pomoć, elektrolit baterije sastoji se od mješavine tekućih organskih karbonata i litijevih soli.
- **Sadržaj otvorene baterijske ćelije može uzrokovati iritaciju dišnih putova.** Omogućite dotok svježeg zraka. Ako se simptomi nastave, potražite liječničku pomoć.



UPOZORENJE: Rizik od opeklini. Baterijska tekućina može biti zapaljiva ako se izloži iskrenju ili plamenu.



UPOZORENJE: Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati bateriju. Ako je baterija napuknuta ili oštećena, ne stavljajte je u punjač. Bateriju nemojte pritisnati, ispuštaći na tlo ili oštećivati. Ne upotrebljavajte akumulator ili punjač ako je primio ozbiljan udarac, ispušten na tlo, pregažen ili oštećen na bilo koji način (npr. probijen čavлом, udaren čekićem, nagažen). Može doći do strujnog udara. Oštećene baterije potrebno je vratiti ovlaštenom servisu radi recikliranja.



UPOZORENJE: Opasnost od požara. Pazite da prije pohranji ili prenošenju baterija njezini kontakti ne dođu u dodir s metalnim predmetima. Na primjer, ne stavljajte baterije u torbe, džepove, kutije s alatima, ladice i sl. u kojima se mogu nalaziti čavli, vijci, ključevi itd.



OPREZ: Kad se ne koristi, alat položite na stabilnu površinu gdje neće postojati opasnost od njegovog prevrtanja ili pada. Neki alati s velikim baterijama mogu uspravno na njima stajati, ali mogu se lako prevrnuti.

Transport



UPOZORENJE: Opasnost od požara. Transport baterija može uzrokovati požar ako kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji provodi struju. Pri transportu baterija

pazite da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi mogli uzrokovati kratki spoj.

Baterije tvrtke DEWALT uskladjene su sa svim važećim propisima o transportu navedenima u industrijskim i pravnim standardima, koji obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu opasnih proizvoda, Propise o opasnim proizvodima Međunarodnog udruženja za zračni transport (IATA), Međunarodne propise o pomorskom prijevozu robe (IMDG) i Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu robe (ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka UN-a o transportu opasnih proizvoda (priručnik s testovima i kriterijima).

U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno regulirani opasni materijal klase 9. Najčešće se samo pošiljke koje sadrže litij-ionsku bateriju nazivnih vrijednosti viših od 100 vat-sati (Wh) moraju slati kao potpuno regulirana pošiljka klase 9. Sve litij-ionske baterije imaju oznaku vat-sati (Wh). Nadalje, zbog složenosti propisa, DEWALT ne preporučuje samostalno slanje litij-ionskih baterija zračnom poštrom, bez obzira na oznaku vat-sati. Pošiljke alata s baterijama mogu se slati zračnom poštrom ako oznaka vat-sati nije viša od 100 Wh.

Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja je provjeriti najnovije propise o pakiranju, označavanju i dokumentiranju.

Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima u trenutku stvaranja dokumenta. Međutim, ne pružaju se nikakva izričita ni implicirana jamstva. Odgovornost je kupca da svoje aktivnosti uskladi s važećim propisima.

Transport FLEXVOLT™ baterije

DEWALT FLEXVOLT™ baterija podržava dva načina rada:


Uporaba i transport.

Način upotrebe: Kada je FLEXVOLT™ baterija samostalna ili u DEWALT proizvodu od 18 V, radi kao baterija od 18 V. Kada je FLEXVOLT™ baterija u proizvodu od 54 V ili 108 V (dvije baterije od 54 V), radi kao baterija od 54 V.

Transportni način: Kada je na FLEXVOLT™ bateriju pričvršćen čep, baterija je u transportnom načinu rada. Pri transportu postavite čep.

Kada je u transportnom načinu, nizovi ćelija nisu električki povezani s baterijom. Rezultat su 3 baterije nižih vat-sati (Wh) u usporedbi s 1 baterijom viših vat-sati. Ove 3 baterije nižih vat-sati mogu izuzeti cijeli komplet od nekih propisa koji se primjenjuju na baterije viših vat-sati.

Na primjer, transportni Wh je 3×36 Wh, što znači 3 baterije, svaka od 36 Wh. Oznaka Wh u upotrebi može biti 108 Wh (podrazumijeva se 1 baterija).



Primjer oznaka (upotreba i transport)



Preporuke za pohranu

toplini i hladnoći. Za optimalne performanse i vijek trajanja, baterije čuvajte na sobnoj temperaturi dok nisu u upotrebi.

2. Za dulju pohranu baterije preporučljivo ju je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom, suhom mjestu izvan punjača.

NAPOMENA: Bateriju nemojte pohranjivati ako je potpuno ispraznjena. Bateriju prije upotrebe treba ponovo napuniti.

Oznake na punjaču i bateriji

Osim ilustracija u ovom priručniku, na punjaču i bateriji mogu se nalaziti sljedeće oznake:



Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.



Vrijeme punjenja pronaći ćete u odjeljku **Tehnički podaci**.



Ne dodirujte električki vodljivim predmetima.



Ne punite oštećene baterije.



Ne izlažite vodi.



Odmah zamjenite oštećene kable.



Punite samo pri temperaturama između 4 °C i 40 °C.



Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Rabljene baterije bacajte vodeći računa o okolišu.



Baterije tvrtke DEWALT punite samo predviđenim DEWALT punjačima. Punjenje baterija koje nije proizvela tvrtka DEWALT punjačem tvrtke DEWALT može uzrokovati eksploziju baterije i opasne situacije.



Bateriju nemojte spaljivati.



UPOTREBA (bez transportnog čepa). Primjer: Wh je 108 (1 baterija od 108 Wh).



TRANSPORT (s ugrađenim transportnim čepom). Primjer: Wh oznaka je 3 x 36 (3 baterije od 36 Wh).

Vrsta baterije

Model DCN890 radi s baterijama napona 18 V.

Mogu se upotrijebiti sljedeće baterije: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547, DCB548. Za dodatne informacije pregledajte

Tehničke podatke.

Sadržaj paketa

U paketu se nalazi:

- 1 Zabijač čavala za beton
- 1 Punjač (samo modeli P2)
- 2 Akumulatorske baterije (samo modeli P2)
- 1 Kutija za komplet (samo modeli P2)
- 1 Kontaktni okidač za knauf (DCN8904)
- 1 Nemagnetni kontaktni okidač (DCN8903) (samo modeli P2)
- 1 Priručnik s uputama
 - *Alat, dijelove i pribor provjerite radi mogućih oštećenja nastalih tijekom transporta.*
 - *Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte se s njime prije same upotrebe alata.*

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sljedeći simboli:



Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.



Koristite zaštitu za sluš.



Koristite zaštitu za oči.



Vidljivo zračenje. Nemojte gledati u svjetlo.



Duljina čavala.



Debljina čavala.



Kapacitet punjenja.



Odgovarajući kut sparivanja čavala.

Položaj datumske oznake (sl. B)

Datumska oznaka **23** koja sadrži godinu proizvodnje ispisana je na kućištu.

Primjer:

2019 XX XX

Godina proizvodnje

Opis (sl. A)



UPOZORENJE: Nikad ne mijenjajte električni alat ili bilo koji njegov dio. Može doći do oštećenja ili ozljeda.

- 1 Okidač
- 2 Blokada okidača
- 3 Sklopka za odabir brzine
- 4 Sklopka slijednog načina rada i brzog ciklusa
- 5 Ručica za oslobođanje kontaktnog okidača
- 6 Kontaktni okidač
- 7 Uklonjivo gornje postolje
- 8 Ručica za otpuštanje u slučaju zakazivanja
- 9 Svjetlo indikator slabe baterije i zaglavljivanja/blokade (x2)
- 10 Akumulatorska baterija
- 11 Tipka za oslobođanje baterije
- 12 Spremnik
- 13 Potpornja nogu spremnika
- 14 Ručica za otpuštanje spremnika
- 15 Pritiskač
- 16 Kuka

Namjena

Vaš zabijač čavala za beton namijenjen je SAMO uporabi pri zabijanju čavala u konstrukcijski čelik ILLI temeljne konstrukcijske materijale ILLI pričvršćivanju drveta na beton. Ovaj alat ima dva načina rada, slijedni način rada i jedinstveni brzi slijedni način rada (brzog ciklusa). Pročitajte odlomak priručnika **Odabir načina rada** prije uporabe alata da osigurate da ste odabrali odgovarajući način rada za svoju primjenu.

NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.

Vaš zabijač čavala za beton profesionalan je električni alat.

Samo DEWALT čavli koje preporučuje proizvođač čavala koji su u skladu s trenutačnim zakonom o građenju smiju se upotrijebiti u ovom alatu.

Ovaj je alat namijenjen uporabi od strane građevinskih stručnjaka.

NE dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom. Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom pri uporabi ovog alata.

- **Malena djeca i nemoćne osobe.** Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane djece ili nemoćnih nadzora.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i djecu) ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.

Blokada ispaljivanja na prazno

Zabijač čavala za beton ima blokadu ispaljivanja na prazno koja sprječava da se alat aktivira kada je spremnik gotovo prazan.

Kada u spremniku ostanu tri čavla, alat prestaje raditi. Pogledajte **Punjjenje alata** da ponovno napunite štap sparenih čavala.

SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE



UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i izvadite bateriju prije izvođenja bilo kakvih podešavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora.

Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE: Upotrebjavajte isključivo DEWALT baterije i punjače.

Postavljanje i uklanjanje baterije iz alata (sl. B)

NAPOMENA: Pobrinite se da baterijski uložak 10 bude potpuno napunjen.

Umetanje baterije u rukohvat alata

1. Baterijski uložak 10 poravnajte s vodilicama u rukohvatu alata (sl. B).
2. Gurnite ga u rukohvat tako da se dobro učvrsti u svom ležištu, pri čemu se čuje "klik".

Uklanjanje baterije iz alata

1. Pritisnite tipku za oslobađanje 11 i bateriju čvrstom kretnjom izvucite iz rukohvata alata.
2. Bateriju umetnите u punjač kako je opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se odnosi na punjač.

Baterije s pokazivačem stanja (sl. B)

Neke DEWALT baterije opremljene su pokazivačem koji se sastoji od triju zelenih LED lampica koje pokazuju preostalu energiju. Za aktivaciju mjerača držite pritisnut gumb mjerača. Tri zelene LED lampice će se uključiti i naznačiti razinu preostale energije. Kada je razina energije u bateriji ispod upotrebljive razine, pokazivač se neće uključiti, a bateriju će biti potrebno dopuniti.

NAPOMENA: Mjerač je samo indikacija preostale energije u bateriji. Nije indikator funkciranja alata te je podložan varijacijama, ovisno o komponentama proizvoda, temperaturi i radnoj primjeni.

Kuka (sl. C)

Bežični DEWALT zabijači čavala uključuju integriranu kuku 16 koja se može pričvrstiti na svaku stranu alata da se prilagodi ljevacima ili dešnjacima.

Ako kuka uopće nije potrebna, može se ukloniti s alata.

Za uklanjanje kuke

1. Uklonite bateriju iz alata.
2. Da prebacite alat s uporabe za dešnjake na ljevake, jednostavno uklonite vijak 17 na suprotnoj strani alata i ponovno ga postavite na drugu stranu.
3. Zamjenite bateriju.



UPOZORENJE: Uklonite čavle iz spremnika prije nego što obavite prilagođavanja ili servisiranja ovaj alat. Ako to ne učinite, može doći do teške ozljede.



UPOZORENJE: Odskopite bateriju s alata prije obavljanja prilagođavanja, zamjene pribora, servisiranja ili premještanja alata. Te mjere opreza i sigurnosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja alata.



OPREZ: Kad se ne koristi, alat položite na stabilnu površinu gdje neće postojati opasnost od njegovog prevrtanja ili pada. Neki alati s velikim baterijama mogu uspravno na njima stajati, ali mogu se lako prevrnuti.

UPOTREBA

Upute za upotrebu

UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa i važećih propisa.

UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i izvadite bateriju prije izvođenja bilo kakvih podešavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora.

Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.

UPOZORENJE: Pročitajte odlomak pod naslovom **Sigurnosna upozorenja za zabijač** na počeku ovog priručnika. Tijekom upotrebe ovog alata uvijek upotrebljavajte zaštitu za oči. Držite zabijač u smjeru suprotnom od sebe i drugih osoba. Za siguran rad završite sljedeće postupke i provjere prije svake uporabe zabijača.

1. Nosite zaštitu za oči, sluh i disanje.
2. Uklonite bateriju iz alata.
3. Blokirajte pritiskač 15 u stražnjem položaju i uklonite sve čavle iz spremnika.
4. Provjerite glatki i pravilni rad kontaktog okidača i zasuna pritiskača. Ne upotrebljavajte alat ako bilo koji sklop ne radi pravilno. **NIKADA** ne upotrebljavajte alat s ograničenim kontaktnim okidačem u gornjem položaju.
5. **Nikada ne** upotrebljavajte alat koji ima oštećene dijelove.

UPOZORENJE: Da smanjite opasnost od ozljede osobe, odskopite bateriju s alata prije obavljanja održavanja, uklanjanja zaglavljenog čavla, napuštanja radnog područja, premještanja alata na drugu lokaciju ili predaje alata drugoj osobi.

Pravilan položaj ruku (sl. D)

UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, **uvijek** koristite prikazan pravilan položaj ruku.

UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, **UVIJEK** čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza u slučaju nagle reakcije.

Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom držite glavni rukohvat prema prikazu na sl. D.

Priprema alata (sl. A)

NAPOMENA: **NIKADA** ne prskajte ili na drugi način nanosite maziva ili otapala za čišćenje unutar alata. To može ozbiljno ugroziti radni vijek i radne značajke alata.



NAPOMENA: Isporučena baterija nije potpuno napunjena. Slijedite navedene upute (vidi **Radnje punjenja**).

1. **Pročitajte odlomak Sigurnosna upozorenja za zabijač u ovom priručniku.**
2. Nosite zaštitu za oči i uši.
3. Uklonite bateriju iz alata.
4. Osigurajte da u spremniku ne bude čavala.

5. Provjerite glatki i pravilni rad kontaktnog okidača i sklopova pritiskača **15**. Ne upotrebljavajte alat ako bilo koji sklop ne radi pravilno. **NIKADA** ne upotrebljavajte alat s ograničenim kontaktnim okidačem u pokrenutom položaju.
6. Držite alat u smjeru suprotnom od sebe i drugih osoba.
7. Umetnите potpuno napunjenu bateriju.

Uporaba blokade okidača (sl. E)

! UPOZORENJE: Da smanjite opasnost od teške ozljede osoba, ne držite okidač pritisnutim kada se alat ne upotrebljava. Držite blokadu okidača BLOKIRANOM (sl. E) kada se alat ne upotrebljava.

! UPOZORENJE: Da smanjite opasnost od teške ozljede osoba, blokirajte okidač, odspojite bateriju s alata i uklonite čavle iz spremnika prije nego što obavite prilagođavanja.

Svaki DEWALT zabijač čavala ima blokadu okidača **2** koja pri pritiskanju udesno prema prikazu na slici E sprječava da alat izbací alat tako što blokira okidač i zaobilazi napajanje motora. Kada pritisnete blokadu okidača ulijevo, alat je potpuno funkcionalan. Blokada okidača uvijek se treba blokirati (sl. E) kada obavljate prilagođavanja ili kada se alat ne upotrebljava.

NAPOMENA: Ne čuvajte alat s ugrađenom baterijom. Da spriječite oštećenje baterije i osigurate maksimalni radni vijek baterije, čuvajte baterije izvan alata ili punjač na hladnom i suhom mjestu.

Punjjenje alata (sl. F)

! UPOZORENJE: Držite alat u smjeru suprotnom od sebe i drugih osoba.

! UPOZORENJE: Nikada ne punite čavlima s aktiviranim kontaktnim okidačem ili okidačem.

! UPOZORENJE: Uvijek uklonite bateriju prije punjenja čavlima ili pražnjenja čavala.

OPREZ: Držite prste daleko od zasuna pritiskača da spriječite ozljedu.

! UPOZORENJE: Blokada okidača uvijek se treba aktivirati kada obavljate prilagođavanja ili kada se alat ne upotrebljava.

! UPOZORENJE: Čavli koji se upotrebljavaju za ugradnju metalnih spajača moraju ispuniti zahtjeve trenutačnih zakona o građenju i moraju se ugraditi u skladu sa zakonskim zahtjevima i specifikacijama dobavljača spajača metala. Neodgovarajuća ugradnja spajača može dovesti do zakazivanja konstrukcije.

1. Preokrenite zabijač.
2. Kliznite opružnim zasunom pritiskača **15** na postolje spremnika da ga blokirate na mjestu.
3. Stavite uzice čavala u utor za punjenje spremnika i osigurajte da se glave čavala pravilno poravnaju s otvorom utora. (Pogledajte **Tehnički podaci** da utvrđite odgovarajuću veličinu.)
4. Držite prste daleko od vodilice i zatvorite spremnik tako da pustite zasun pritiskača. Pažljivo pustite da zasun klizne prema naprijed i pokrene uzicu za čavle.

Pražnjenje alata

! **UPOZORENJE:** Blokada okidača uvijek se treba blokirati kada obavljate prilagođavanja ili kada se alat ne upotrebljava.

1. Uklonite bateriju iz zabijača čavala.
2. Kliznite opružnim zasunom pritiskača na postolje spremnika da ga blokirate na mjestu.
3. Usmjerite alat prema gore dok uzica čavala ne bude slobodno izšla iz spremnika.
4. Pri uklonjenoj bateriji pregledajte nosni komad da potvrđite da nema preostalih čavala.

NAPOMENA: Alat ima magnet u nosnom području za poboljšane radne značajke alata. Kada praznitate, uvijek provjerite da se mali štapići čavala ne drže na magnetiziranom nosnom komadu.

Sažetak postavke brzine (sl. A, G, H)

Ovaj zabijač ima sklopku za odabir brzine **3** za namještanje alata kada ga zabijate u različite materijale.

Brzina 1: Mekši materijali (beton manje čvrstoće/blok troske)

Brzina 2: Materijali srednje tvrdoće (beton velike čvrstoće)

Brzina 3: Tvrdi materijali (konstrukcijski čelik)

U slučaju da se čavli ne zabijaju u dubinu pri brzini 1, morate prebaciti sklopku na brzinu 2 ili 3 za dodatnu snagu zabijanja.

NAPOMENA: Ispaljivanje čavala u meke materijale pri postavama velike brzine izaziva prekomjerno trošenje alata i može dovesti do ranog zakazivanja.

Postavka brzine	Primjena	Uobičajena duljina čavla
1	Pričvršćivanje čelika/drvena na beton male čvrstoće/zid (<27,5 MPa)	19-25 mm
2	Pričvršćivanje čelika/drvena na beton velike čvrstoće (>27,5 MPa)	19-29 mm
3	Pričvršćivanje na konstrukcijski čelik; 50 mm x 100 mm drvo na beton	13-57 mm

! UPOZORENJE: Čavli se moraju zabiti izravno u materijal. Ne naginjite zabijača čavala dok izbacujete čavle. Pogledajte sl. H. Vrijednosti zadržavanja čavala poboljšavaju se kada alat ispaljuje okomito u odnosu na materijal.

Alat može ispaljivati/aktivirati se tako da povučete okidač **1** u jednom od dva načina rada: slijednom načinu rada ili načinu rada brzog ciklusa. Pogledajte **Odabir načina rada** za detaljne upute o ispaljivanju u svakom načinu rada.

Odabir načina rada (sl. A, G)

Da odaberete standardni slijedni način rada, kliznite sklopkom birača načina rada **4** da prikažete ikonu jedne strelice (**◀**).

Da odaberete brzi slijedni način rada (brzog ciklusa), kliznite sklopkom birača načina rada **4** da prikažete ikonu dvije strelice (**◀◀**).

NAPOMENA: Radni vijek baterije u načinu rada brzog ciklusa bit će kraći nego u standardnom slijednom načinu rada. Ako ostavite alat u standardnom slijednom načinu rada, omogućit ćete maksimalni radni vijek baterije.

Slijedni način rada

Slijedni način rada upotrebljava se za isprekidano zabijanje čavala. On nudi maksimalni radni vijek baterije za zabijanje čavala.

1. Upotrijebite sklopku birača načina rada **4** da odaberete slijedni način rada.
2. Oslobidite blokadu okidača **2**.
3. Gurnite kontaktni okidač **6** na radnu površinu.
4. Povucite okidač **1** kako biste pokrenuli alat.
5. Oslobidite okidač i podignite zabijač s radne površine.
6. Ponovite korake 3.-5. da pokrenete sljedeći čavao.

Način rada brzog ciklusa

U načinu rada brzog ciklusa brzina okretanja motora automatski se vraća nakon izbacivanja čavlja da omogući brzo slijedno izbacivanje čavala. Iako nudi mogućnost zabijanja više čavala u kraćem vremenu, ovaj način rada brzo smanjuje napunjenost baterije.

1. Upotrijebite sklopku birača načina rada **4** da odaberete način rada brzog ciklusa.
2. Oslobidite blokadu okidača **2**.
3. Gurnite kontaktni okidač **6** na radnu površinu.
4. Povucite okidač **1** kako biste pokrenuli alat.
5. Oslobidite okidač i podignite zabijač s radne površine.
- NAPOMENA:** Motor alata automatski se vraća na punu brzinu bez pritiskanja kontaktnog okidača **6**.
6. Ponovite korake 3.-5. da pokrenete sljedeći čavao.

Rješavanje problema za čavle/spajalice




Odgovarajuće zabijeni čavao



Previše zabijeni čavao

BETON




Čavao se ne drži u betonu.

Uzrok:

- Prevrđi beton/beton velike čvrstoće
- Tvrdi ili veliki agregat u betonu

Radnja:

- Upotrijebite kraći čavao.
- Prijedite na veću brzinu.




Čavao se ne zabija dovoljno duboko.

Uzrok:

- Čavao predugačak
- Brzina premala

Radnja:

- Upotrijebite kraći čavao.
- Prijedite na veću brzinu.




Čavao se zabija preduboko.

Uzrok:

- Čavao prekratak za primjenu
- Brzina prevelika

Radnja:

- Upotrijebite duži čavao.
- Prijedite na manju brzinu.



Čavao se savija.


Uzrok:

- Čavao je udario u veliki agregat na ulasku
- Pretvrđi beton/beton velike čvrstoće
- Čavao je udario u betonsko željezo ispod površine

Radnja:

- Upotrijebite kraći čavao.
- Osigurajte da zabijač bude okomit na radnu površinu.
- Pomaknite 8 cm i pokušajte ponovno.

ČELIK




Čavao ne probija površinu.

Uzrok:

- Brzina premala
- Materijal je pretvrđ za vrstu čavla

Radnja:

- Povećajte brzinu alata




Čavao puca ili se savija.

Uzrok:

- Čavao predugačak
- Brzina premala
- Materijal je pretvrđ za vrstu čavla

Radnja:

- Upotrijebite kraći čavao.
- Prijedite na veću brzinu.



Čavao se ne drži u čeliku.

Uzrok:

- Materijal podnožja čelika pretanak

Radnja:

- Upotrijebite druga sredstva da pričvrstite materijal podnožja.

Prednja svjetla/LED indikator (sl. A)

Postoje svjetla indikatora slabe baterije i zaglavljivanja/blokade 9 koja se nalaze na prednjem dijelu alata na svakoj strani spremnika.

	SLABA BATERIJA Zamijenite bateriju napunjennom baterijom.
	VRUĆA BATERIJA Pustite da se baterija ohladi ili je zamijenite hladnom baterijom.
	STANJE ZAGLAVLJIVANJA/BLOKADE Okrenite ručicu za oslobođanje blokade da oslobođuite blokadu. Pogledajte odjeljak Oslobađanje blokade ili Uklanjanje zaglavljenog čavla .
	VRUĆI ALAT (obje LED lampice trepere) Pustite da se alat ohladi prije nastavka uporabe.
 ili druga kombinacija.	GREŠKA Poništite alat tako da uklonite i ponovno umetnete bateriju ili da aktivirate i deaktivirate blokadu okidača. Ako se greška i dalje pojavljuje, odnesite alat u ovlašteni DEWALT servisni centar.

Oslobađanje blokade (sl. I)

Ako se zabijač čavala upotrebljava na tvrdom materijalu na kojem se sva raspoloživa energija u motoru upotrebljava za zabijanje čavla, alat se može blokirati. Pokretač nije završio ciklus pokretanja i indikator zaglavljivanja/blokade treperi. Okrećite ručicu za oslobođanje blokade 8 na alatu i mehanizam će se oslobođiti. **NAPOMENA:** Alat će se sam deaktivirati i neće se poništiti dok ne uklonite ili ponovno umetnete bateriju. Ako se pokretač automatski ne vrati u početni položaj, priđite na **Uklanjanje zaglavljenog čavla**. Ako se jedinica nastavi blokirati, pogledajte duljinu materijala i čavala da budete sigurni da nije prestroga primjena. Zabijač čavala također se može pregrijati i treba mu vrijeme da se ohladi prije nastavka uporabe.

Uklanjanje zaglavljenog čavla (sl. A, J)



UPOZORENJE: Da smanjite rizik od teške ozljede osobe, odspojite bateriju s alata prije obavljanja prilagođavanja, zamjene pribora, servisiranja

ili premještanja alata. Te mjere opreza i sigurnosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja alata.



OPREZ: Kada uklanjate zaglavljeni čavao, ne usmjeravajte ga prema zabijaču tako da nos bude gore ili nogu baterije bude gore. Ako tako postavite zabijač, veća je mogućnost da će se zaglavljeni čavao ili komadi čavla uvući u zabijač. Ako se bilo koji dio čavla uvuče u alat, trebate izvaditi čavao tako da uklonite gornju kapu.

Ako se čavao zaglavi u nosnom komadu, držite alat u smjeru suprotnom od sebe i slijedite ove upute za uklanjanje:

1. Uklonite bateriju iz alata i aktivirajte blokadu okidača.
2. Nakon postavljanja alata na bočnu stranu kliznite opružnim zasunom pritiskača 15 na postolje spremnika da ga blokirate na mjestu i ispraznite štap čavala.
3. Okrenite ručicu za otpuštanje spremnika 14 i okrenite spremnik 12 prema naprijed.
4. Uklonite zaglavljeni/savijeni čavao i po potrebi primijenite kliješta. Po potrebi možete ukloniti kontaktni okidač. Pogledajte **Zamjena kontaktog okidača**.



OPREZ: Ako se bilo koji dio čavla uvuče u alat, trebate izvaditi čavao tako da uklonite gornju kapu.

5. Ako je pokretač u donjem položaju, okrenite ručicu za oslobođanje blokade na vrh zabijača čavala.
6. Okrenite spremnik natrag u položaj ispod nosa alata i zatvorite ručicu za otpuštanje spremnika.
7. Ponovno umetnite bateriju.
- NAPOMENA:** Alat će se sam deaktivirati i neće se poništiti dok ne uklonite ili ponovno umetnete bateriju.
8. Ponovno umetnite čavle u spremnik (vidi **Punjjenje alata**).
9. Pustite zasun pritiskača.
10. Deaktivirajte blokadu okidača kada budete spremni nastaviti sa zabijanjem čavala.

NAPOMENA: Ako bi se čavao često zaglavljivao ili se pokretač stalno ne bi poništavao, alat morate servisirati u ovlaštenom DEWALT servisnom centru.

Rad pri hladnom vremenu

Kada upravljate alatima na temperaturama ispod točke smrzavanja:

1. Zadržite alat što toplijim prije uporabe.
2. Pokrenite alat 10 ili 15 puta u usitnjenoj drvenoj građi prije uporabe.

Rad pri vrućem vremenu

Alat bi trebao uobičajeno raditi. Međutim, držite alat izvan doseg-a izravnog Sunčevog svjetla zato što prekomjerna toplina može oštetiti odbojnice i druge gumene dijelove i dovesti do povećanog održavanja.

ODRŽAVANJE

Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.

UPOZORENJE: *Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i izvadite bateriju prije izvođenja bilo kakvih podešavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora. Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.*

Punjač i baterija ne mogu se servisirati.

TABLICA DNEVNOG ODRŽAVANJA

RADNJA	Očistite spremnik, pritskač i mehanizam kontaktnog okidača.
ZAŠTO	Omogućuje glatki rad spremnika, smanjuje trošenje i sprječavanja zaglavljivanja.
KAKO	Ispuhivanje alata komprimiranim zrakom najučinkovitiji je način čišćenja alata. Ne preporučuje se periodična uporaba ulja, maziva ili otapala zato što oni hvataju ostatke i/ili oštećuju plastične dijelove alata.
RADNJA	Prije svake uporabe provjerite da osigurate da su svi vijci i čavli čvrsti i neoštećeni.
ZAŠTO	Sprječava zaglavljivanja i prerano zakazivanje dijelova alata.
KAKO	Zategnite labave vijke primjenom odgovarajućeg šesterobridnog ključa ili odvijača.



Podmazivanje

NAPOMENA: NIKADA ne prskajte ili na drugi način nanosite maziva ili otapala za čišćenje unutar alata. To može ozbiljno ugroziti radni vijek i radne značajke alata.



DEWALT alati odgovarajuće su podmazani u tvornici i spremni za uporabu. Međutim, preporučujemo da jedanput godišnje odnesete ili pošaljete alat u ovlašteni servisni centar na temeljito čišćenje i pregled.



Čišćenje

UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta ispuhnite suhim zrakom čim primijetite nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih otvora. Tijekom izvođenja ovog postupka nosite zaštitu za oči i odobrenu masku protiv prašine.

UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih dijelova alata nikad ne upotrebljavajte otapala ili druge jake kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljениma u tim dijelovima. Upotrebljavajte isključivo krpnu natopljenu vodom i blagim sapunom. Ne dopustite da ikakva tekućina prodre u unutrašnjost alata. Nijedan dio alata ne uranjajte u tekućinu.

Dodatni pribor

UPOZORENJE: Obzirom da dodaci koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT nisu ispitani s ovim proizvodom upotreba takvih dodataka uz ovaj alat može biti opasna. Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod koristite isključivo pribor koji preporučuje DEWALT.

Od lokalnog dobavljača zatražite informacije o odgovarajućim dodacima.

Zamjena kontaktnog okidača (sl. F)

U nekim je primjenama potrebna uporaba drugačijeg kontaktnog okidača.

UPOZORENJE: Za vlastitu sigurnost pročitajte priručnik za rad s alatom prije uporabe pribora. Nepridržavanje ovih upozorenja može dovesti do ozljede osoba i teškog oštećenja alata i pribora. Kada servisirate alat, upotrijebite samo identične zamjenske dijelove.

Za zamjenu kontaktnog okidača:

1. Pritisnite ručicu za oslobođanje kontaktnog okidača **5**.
2. Povucite kontaktni okidač **6** iz nosa alata.
3. Držite pritisnutom ručicu za oslobođanje okidača.
4. S oznakom za poravnanje kontaktnog okidača koja gleda gore, a prema prikazu na slici K, potpuno umetnite kontaktni okidač u nos alata.
5. Otpustite ručicu.

Komplet za zamjenu oštice pokretača

DCN8901 (sl. L, M, N)

UPOZORENJE: Za vlastitu sigurnost pročitajte priručnik za rad s alatom prije uporabe pribora. Nepridržavanje ovih upozorenja može dovesti do teške ozljede osoba i teškog oštećenja alata i pribora. Kada servisirate alat, upotrijebite samo identične zamjenske dijelove.

NAPOMENA: Svi mehanički dijelovi kompleta za zamjenu pokretača prikazani su zbog praktičnosti i potvrde uključivanja.

Da zamijenite istrošenu oštricu pokretača:

1. Upotrijebite ključ T-20 da otpustite četiri vijka **18** na svakoj strani jedinice.
2. Uklonite četiri vijka i uklonjivo gornje postolje **7**. Pogledajte sliku L.
3. Uklonite završnu kapu kućišta **19**. Pogledajte sliku L.
4. Pritisnite stražnji dio pokretača **20** prema gore dok ne začujete klik, a zatim gurnite pokretač prema naprijed dok ga držite u položaju sve dok ne prođe gornji sklop odbojnika **22**.
5. Uklonite šipke vodilice **21**. Pogledajte sliku M.
6. Uklonite gornji sklop odbojnika.
7. Podignite stražnji dio pokretača dok ne bude pod kutom i izvucite pokretač. Pogledajte sliku N.
8. Zamijenite pokretač i slijedite korake obrnutim redoslijedom da ga ponovno sastavite.
9. Osigurajte da novi pokretač glatko klizne kroz alat prije nego što ga ponovno potpuno sastavite.

10. Vratite pokretač, šipke vodilice, odbojnike, završnu kapu kućišta i uklonjivo gornje postolje natrag na jedinicu. Važno je da pokušate poravnati pokretač i zamašnjak prije nego što vijcima pričvrstite završnu kapu kućišta natrag na jedinicu. To možete učiniti tako da spojite bateriju i gurnete, a zatim pustite nos jedinice na klupu ili tvrdnu površinu. To će pokrenuti okretanje motora.

NAPOMENA: Kada se pokretač i zamašnjak pravilno poravnaju, začut ćete usporavanje motora s pune brzine. Ako pokretač i zamašnjak nisu pravilno poravnati, motor se neće pokrenuti, može brže usporiti od uobičajenoga zajedno s velikom bukom mljevenja koja dolazi iz jedinice. Ako se to dogodi, uklonite i vratite pokretač te osigurajte da odbojnici pravilno sjednu.

! UPOZORENJE: *Uvijek ispitajte jedinicu tako da ispalite čavle od 15 mm, 20 mm ili 25 mm pri brzini 1 u usitnjeni materijal da osigurate da alat pravilno radi. Ako alat ne radi pravilno, odmah se obratite ovlaštenom DEWALT servisnom centru.*

Zaštita okoliša



Odlažite sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi www.2helpU.com.

Punjiva akumulatorska baterija

Bateriju napunite kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili s lakoćom obavljeni. Po isteku vijeka trajanja odložite vodeći računa o okolišu:

- Bateriju potpuno ispraznite, a zatim je izvadite iz alata.
- Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Predajte ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za recikliranje. Prikupljene baterije bit će reciklirane ili pravilno zbrinute.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE: *Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i izvadite bateriju prije izvođenja bilo kakvih podešavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka ili pribora.* Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.

SIMPTOM	UZROK	RJEŠENJE
Motor ne radi s pritisnutim kontaktnim okidačem	Blokada okidača u blokiranom položaju	Deblobirajte blokadu okidača.
	Aktivirana blokada ispaljivanja na prazno, blokira kontaktni okidač pri punom pomicanju	Napunite spremnik s više čavala.
	Alat je blokiran i sprječava okretanje motora	Okrećite ručicu za oslobađanje blokade na alatu i mehanizam će se oslobođiti. Ako se pokretač ne vraća, uklonite bateriju i ručno gurnite pokretač natrag u početni položaj.
	Alat je vruć. (Provjerite LED indikator da potvrdite ove uvjete.)	Pustite da se alat ohladi prije nastavka uporabe.
	Baterija je vruća. (Provjerite LED indikator da potvrdite ove uvjete.)	Pustite da se baterija ohladi ili je zamijenite hladnom baterijom.
	Savijeni kontaktni okidač	Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Motor se zaustavlja nakon 5 sekundi	Uobičajeni rad, pustite kontaktni okidač i ponovno ga pritisnite.
	Kontakti su prljavi ili oštećeni	Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Oštećena unutrašnja elektronika	Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Oštećeni okidač	Posjetite ovlašteni servisni centar.
Alat se ne pokreće (motor radi, ali ne ispaljuje)	Aktivirana blokada ispaljivanja na prazno, blokira kontaktni okidač pri punom pomicanju	Napunite spremnik čavlima.
	Slaba napunjenošt baterije ili oštećena baterija	Provjerite razinu napunjenošt ako baterija prikazuje razinu napunjenošt. Napunite ili po potrebi zamijenite bateriju.
	Zaglavljeni čavao/oštrica pokretača ne vraća se u početni položaj	Uklonite bateriju, očistite zaglavljeni čavao, pustite i vratite ručicu za oslobađanje blokade, (po potrebi ručno gurnite pokretač gore) vratite bateriju.
	Oštećeni pokretač	Zamijenite pokretače s kompletom.
	Zaglavljeni unutrašnji mehanizam	Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Oštećena unutrašnja elektronika	Posjetite ovlašteni servisni centar.
Motor se pokreće, ali stvara veliku buku	Zaglavljeni čavao i pokretač zaglavljen u donjem položaju	Upotrijebite ručicu za oslobađanje blokade, očistite sve zaglavljene čavle i po potrebi vratite pokretač.
	Oštećeni pokretač	Zamijenite pokretače s kompletom.
Oštrica pokretača i dalje se zaglavljuje u donjem položaju	Zaglavljeni čavao i pokretač zaglavljen u donjem položaju	Upotrijebite ručicu za oslobađanje blokade, očistite sve zaglavljene čavle i po potrebi vratite pokretač.
	Ostaci u nosnom komadu	Očistite područje nosa i pažljivo potražite male komade puknutih čavala zaglavljene u vodilici. Pogledajte Uklanjanje zaglavljenog čavla .
	Oštećeni ili istrošeni pokretač	Zamijenite pokretače s kompletom.
Alat radi, ali ne zabija čavle u potpunosti.	Postavka za odabir brzine u pogrešnom položaju.	Postavite brzinu na odgovarajuću postavku.
	Alat se ne primjenjuje čvrsto na radni materijal	Primijenite odgovarajuću silu na alat i čvrsto ga držite na radnom materijalu. Pogledajte u priručnik s uputama.
	Duljina materijala i čavala	Ako se jedinica i dalje blokira (i prisilno treba okretati ručicu za oslobađanje blokade), odaberite odgovarajuću duljinu materijala i čavala koja nije prestroga za primjenu.
	Uporaba neodgovarajuće brzine	Ako pokušavate ispaljivati dulje čavle u meko drvo ili ispaljivati čavle u tvrde materijale pri brzini 1, prebacite postavku brzine u položaj 2.
	Oštećeni ili istrošeni vrh pokretača	Zamijenite pokretače s kompletom.
	Oštećen mehanizam pokretanja	Posjetite ovlašteni servisni centar.

SIMPTOM	UZROK	RJEŠENJE
Alat radi, ali se čavao ne zabija.	Nema čavala u spremniku	Napunite spremnik čavlima.
	Pogrešna veličina ili kutni čavli	Upotrebljavajte samo preporučene čavle. Pogledajte u Tehnički podaci .
	Ostaci u nosnom komadu	Očistite područje nosa i pažljivo potražite male komade puknutih čavala zaglavljene u vodilici.
	Ostaci u spremniku	Očistite spremnik
	Oštećeni ili istrošeni pokretač	Zamijenite pokretače s kompletom.
	Istrošeni spremnik	Zamijenite spremnik. Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Oštećena opruga pritiskača	Zamijenite oprugu. Posjetite ovlašteni servisni centar.
Zaglavljeni čavao	Pogrešna veličina ili kutni čavli	Upotrebljavajte samo preporučene čavle. Pogledajte u odlomak Tehnički podaci .
	Spremnik nije pričvršćen nakon prethodnog čišćenja/ pregleda zaglavljivanja	Osigurajte da se spremnik odgovarajuće zatvorio zasunom.
	Oštećeni ili istrošeni pokretač	Zamijenite pokretač.
	Duljina materijala i čavala	Ako se jedinica i dalje blokira (i prisilno treba okretati ručicu za oslobođanje blokade), odaberite odgovarajuću duljinu materijala i čavala koja nije prestraga za primjenu.
	Ostaci u nosnom komadu	Očistite područje nosa i pažljivo potražite male komade puknutih čavala zaglavljene u vodilici.
	Oštećena opruga pritiskača	Zamijenite opruge. Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Aktivirana je blokada ispaljivanja na prazno sa samo 2-4 čavala preostalih u spremniku i korisnik primjenjuje preveliku silu na kontaktni okidač te zaobilazi blokadu	Napunite spremnik s više čavala da deaktivirate blokadu ispaljivanja na prazno.
	Alat još nije obavio zalet	Novi alati trebaju 100-500 čavala kako bi se dijelovi vezali i trošili zajedno. Ispaljujte kraće čavle u tom razdoblju ako imate teškoća s punim ispaljivanjem čavala.
	Uporaba neodgovarajuće brzine	Ako pokušavate ispaljivati dulje čavle u meke materijale ili ispaljivati čavle u tvrde materijale pri brzini 1, prebacite postavku brzine u položaj 2 ili 3.
Oštrica pokretača ne kliže glatko natrag i naprijed kroz svoj put opaljivanja	Istrošeni spremnik	Zamijenite spremnik. Posjetite ovlašteni servisni centar.
	Oštrica pokretača je savijena	Zamijenite pokretač.

JAMSTVENA IZJAVA

- *Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.*
- *Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.*
- *Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.*
- *Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.*
- *Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.*
- *Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.*
- *Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.*
- *Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.*
- *Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.*

Radovi i dijelovi obuhvaćeni jamstvom

- Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2
- Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

Radovi i dijelovi koji nisu predmet jamstva

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
 - Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

Ovlašteni Serviseri:**ALATI MAŠIĆ**

Županijska 38, 31000 OSIJEK
 T: 00 385 (0) 31 200 888
 M: 00 385 (0) 98 506 174

ALATI MILIĆ D.O.O.

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
 T: 00 385 (0) 1 3734 791
 T: 00 385 (0) 9 137 33 000
 F: 00 385 (0) 1 3906 790
 info@alatimilic.hr
<http://www.alatimilic.hr/>

ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.

Ročka 39, 52440 POREČ
 T: 00 385 (0) 52 438 297
 F: 00 385 (0) 52 438 297
 elektroterlevic@inet.hr
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

GEMMA SERVIS

Andrije Peruća 38, 51000 Rijeka
 T: +385 51 217 118
 M: 098 211 784
 F: +385 51 217 118
 gemma-servis@ri.t-com.hr
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

GROM d.o.o

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER
 T: 00 385 95 909 6164
 gromelectro@gmail.com

MEĐIMURKA BS SERVIS

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
 T: 00 385 (0) 40 384 660
 M: 00 385 (0) 40 500 634
 servis@medjimirka-bs.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

PAVLOV ALATI

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL GOMILICA
 T: 00 385 (0) 21 220 022
 M: 00 385 (0) 21 221 122
 F: 00 385 (0) 21 220 022
 servis-pavlov@st.t-com.hr

PROFI – AL OBRT

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
 T: 00 385 (0) 1 66 22 820
 T: 00 385 (0) 98 718 108
 F: 00 385 (0) 1 66 22 823
 info@profi-al.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

TITAN d.o.o.

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
 T: 00 385 (0) 47 63 63 11
 F: 00 385 (0) 47 63 63 10
 info@titan.com.hr
<http://www.titan.com.hr/>

VERMA d.o.o.

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ
 T: +385 1 3357 496
 servis@verma.hr / verma@verma.hr
www.verma.hr

AKUMULATORSKI ZABIJAČ EKSERA ZA BETON

DCN890

Čestitamo!

Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.

Tehnički podaci

	DCN890	
Napon	V _{DC}	18
Tip		3
Tip baterije		Litijum-jonska
Ugao magacina		15°
Kapacitet punjenja		do 33 eksera
Dužina eksera	mm	13–57
Debljina eksera	mm	2,6–3,7
Težina (bez baterije)	kg	4,2
Ukupne vrednosti za buku i/ili vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema EN60745-2-16		
L _{PA} (emisija nivoa zvučnog pritiska)	dB(A)	88,5
L _{WA} (nivo zvučne snage)	dB(A)	97,5
K (odstupanje za zadati nivo buke)	dB(A)	3,5
Emisiona vrednost vibracija a _h =	m/s ²	2,8
Odstupanje K =	m/s ²	1,5

Emisioni nivo vibracija i/ili buke naveden u ovoj informaciji izmeren je prema standardizovanom postupku iz EN60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

! UPOZORENJE: Deklarisani emisioni nivo vibracija i/ili buke važi za glavne primene alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primene, sa drugim priborima ili ako je loše održavan, emisiona vrednost vibracija i/ili buke se može razlikovati. To može značajno povećati nivo izlaganja u ukupnom periodu rada.

Procena nivoa izloženosti vibracijama i/ili buci takođe treba da uzme u obzir vreme kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu. To može značajno smanjiti nivo izlaganja u ukupnom periodu rada.

Identifikujte dopunske bezbednosne mere za zaštitu rukovaoca od efekata vibracija i/ili buke kao što su: održavanje alata i pribora, održavanje ruku toplim (relevantno za vibracije), organizacija radnih uzoraka.

EC izjava o usklađenosti

Direktiva za mašine



Akumulatorski zabijač eksera za beton DCN890

DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu **Tehnički podaci** usklađeni sa:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na poleđini uputstva za upotrebu. Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije DEWALT.

Markus Rompel

Potpredsednik za inženjeringu, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
23.10.2018



Upozorenje: Radi smanjenja opasnosti od povreda, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Definicije: Bezbednosne smernice

Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i vodite računa o tim simbolima.

! **OPASNOST:** Ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja **će**, ako se ne izbegne, izazvati **smrt ili ozbiljnu povredu**.

! **UPOZORENJE:** Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, **bi mogla**, ako se ne izbegne, izazvati **smrt ili ozbiljnu povredu**.

! **OPREZ:** Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja **može**, ako se ne izbegne izazvati **manju ili umerenu povredu**.

NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja se **ne odnosi na telesne povrede** ali koja, ako se ne izbegne, **može** dovesti do **materijalne štete**.



Označava opasnost od električnog udara.



Označava opasnost od požara.

Baterije				Punjači/vremena punjenja (u minutima)							
Kat. br.	V _{DC}	Ah	Težina (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

*Datumska šifra 201811475B ili kasnije

**Datumska šifra 201536 ili kasnije

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE



UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su isporučene uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE.

Termin „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).

1) Bezbednost radnog područja

- a) **Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
- b) **Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- c) **Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2) Električna bezbednost

- a) **Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač.** Ne koristite nikakve utične adaptore sa (uzemljenim) električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
- b) **Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- c) **Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od električnog udara.

- d) **Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od izvora topote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.** Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- e) **Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru, koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju kvara.** Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3) Lična bezbednost

- a) **Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne povrede.
- c) **Sprečite nenamerno pokretanje.** Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
- d) **Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uključivanja električnog alata.** Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
- e) **Ne posežite van domaćaja.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se

obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

- f) **Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite vašu kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.
- g) **Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
- h) **Nemojte dozvoliti da vam znanje dobijeno učestalom upotreboru alata doveđe do stanja samouverenosti i ignorišete principe bezbednosti alata.** Nepažljiva akcija može prouzrokovati ozbiljne povrede u deliću sekunde.

4) Upotreba i održavanje električnih alata

- a) **Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad.** Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
- b) **Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
- c) **Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata, ako se može izvaditi, pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata.** Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
- d) **Nekorišćene električne alate čuvajte van domaćaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
- e) **Održavajte električne alate i pribore. Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat popravi pre upotrebe.** Mnoge nezgode su izazvane loše održavanjem električnim alatima.
- f) **Rezne alate održavajte tako da budu oštiri i čisti.** Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
- h) **Drške i površine za hvatanje moraju da budu suvi, čisti, nezaprljane uljem i mašću.** Klizave drške i površine za hvatanje ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.

5) Upotreba i održavanje električnih alata

- a) **Punjjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač.** Punjač koji je podesan za jedan tip punjive

baterije može izazvati opasnost od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.

- b) **Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama koje su dizajnirane specijalno za njih.** Upotreba bilo koje druge punjive baterije može izazvati opasnost od povreda ili požara.
- c) **Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između kontakata.** Kratko spajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine ili požar.
- d) **Pod neodgovarajućim uslovima može doći do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt.** Ako slučajno dođe do kontakta, isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
- e) **Ne koristite punjivu bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećene ili modifikovane baterije mogu da ispolje nepredviđeno ponašanje rezultujući u požar, eksploziju ili opasnost od povrede.
- f) **Ne izlažite punjivu bateriju ili alat vatri ili prekomernoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.
- g) **Sledite sva uputstva za punjenje i nemojte puniti punjivu bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega određenog u uputstvima.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan temperature određenog opsega može oštetiti bateriju i uvećati opasnost od požara.

6) Servis

- a) **Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove.** Time se osigurava bezbednost električnog alata.
- b) **Nikad ne servisirajte oštećene punjive baterije.** Servisiranje punjivih baterija treba da bude sprovedeno od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa.

Bezbednosna upozorenja za zabijače

- **Uvek prepostavljajte da alat sadrži eksere.** Nemarno rukovanje zabijačem može dovesti do neočekivanog ispaljivanja eksera i telesne povrede.
- **Nemojte usmeravati alat prema sebi ili bilo kome u blizini.** Neočekivano aktiviranje može ispaliti eksere koji prouzrokuju povredu.
- **Nemojte aktivirati alat osim ako alat nije čvrsto postavljen na radnom komadu.** Ako alat nije u kontaktu sa radnim komadom, onda klamerica može da skrene od vašeg cilja.
- **Iskopčajte alat iz električnog napajanja kada se eksler zaglavi u alatu.** Dok uklanjate zaglavljeni eksler, zabijač može da bude nenamerno aktiviran ako je ukopčan u napajanje.

Dodatna bezbednosna upozorenja

za zabijače



UPOZORENJE: Kada koristite bilo koji zabijač potrebno je da sledite sve bezbednosne mere upozorenja podvučene ispod da biste izbegli rizik od smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede. Pročitajte i razumite sva uputstva pre početka rada sa alatom.

- **Alate držite za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da ekser dodirne skrivene vodove.** Dodir sa strujnim kablom može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
- **Nosite uvek prikladnu ličnu zaštitu za sluh i ostale zaštite tokom upotrebe.** Pod nekim uslovima i dužinom trajanja upotrebe, buka iz ovog proizvoda može da doprinese gubitku slуха.
- **Kada alat nije u upotrebu iskopčajte punjivu bateriju.** Uvek uklonite bateriju i uklonite eksere iz magacina pre nego što napustite područje ili predajte alat drugom operateru. Ne nosite alat u drugo radno područje u kome menjanje lokacije uključuje upotrebu skela, stepenica, merdevina i slično sa priključenom punjivom baterijom. Ne vršite podešavanja, održavanje ili čišćenje zaglavljenih eskera kada je baterija nameštena.
- **Uvek koristite blokadu okidača kada se alat ne koristi trenutno.** Korišćenjem **blokade okidača** sprečite slučajno ispučavanje.
- **Ne uklanjajte, ne koristite nepropisno alat, i nemojte uzrokovati da okidač, blokada okidača ili kontaktni aktivator postanu neoperativni.** Nemojte zlepiti trakom ili zavezati okidač u uključenom položaju. Nemojte uklanjati oprugu od kontaktног aktivatora. Svakodnevno proveravajte slobodno kretanje okidača. Može doći do nekontrolisanog ispučavanja.
- **Proverite alat pre upotrebe. Ne radite s alatom ako bilo koji deo alata, okidača, blokade okidača nije u funkciji, je isključen, izmenjen ili ne radi pravilno.** Oštećeni ili nedostajući delovi treba da budu popravljeni ili zamenjeni pre upotrebe. Pogledajte deo **Održavanje**.
- **Ne menjajte ili modifikujte alat ni na koji način.**
- **Uvek pretpostavljajte da alat sadrži eksere.**
- **Ne usmeravajte nikada alat prema saradnicima ili prema sebi.** Zabranjena je igra! Radite bezbedno! Poštujte alat kao radni pribor.
- **Posmatrače, decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu. Kada se alat ne koristi, uređaj treba da bude zaključan na bezbednom mestu koje je van domaćaja dece.
- **Ne posežite van domaćaja.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Gubitak ravnoteže može dovesti do fizičkih povreda.
- **Koristite alat samo namenski. Ne ispučavajte eksere u vazduhu ili bilo kog materijala koji je previše tvrd za penetraciju eksera.** Ne koristite telo alata ili gornji poklopac kao čekić. Ispucan ekser može ići neočekivanom putanjom i prouzrokovati povrede.

- **Uvek držite prste dalje od kontaktnog aktivatora da biste sprečili povredu od nenameravanog oslobođanja eksera.**
 - **Pogledajte poglavlje održavanje i popravke za detaljne informacije o pravilnom održavanju alata.**
 - **Uvek radite sa alatom u čistom i osvetljenom području.** Uverite se da je radna površina čista od ostataka i pazite da ne izgubite ravnotežu prilikom rada u povišenim sredinama kao što je na vrhu krova.
 - **Ekseri moraju da budu ukucani pravo u materijal.** Ne naginjajte zabijač tokom ukucavanja eksera. Mogu nastati lične povrede od strane rikošetiranih i zaglavljenih eksera.
 - **Držite ruke i delove tela udaljeno od neposrednog radnog područja.**
- !** **UPOZORENJE:** Da biste izbegli povrede držite ruke i telo udaljeno od prednjeg područja alata.
- **Ne koristite alat u ili blizu zapaljive prašine, gasova ili isparjenja.** Ova alat proizvodi varnice koje mogu da upale gasove ili prašinu prouzrokujući eksploziju. Upucavanje eksera u drugi ekser takođe može da prouzrokuje iskre.
 - **Držite lice i delove tela udaljeno od zadnjeg dela poklopca alata kada radite u ograničenim područjima.** Iznenadni trzaj može dovesti do udara u telo, naročito kada upucavate eksere u tvrde ili gусте materijale.
 - **Uhvatite čvrsto alat da biste održavali kontrolu dok omogućavate alatu da odskoči udaljeno od radne površine tokom ukucavanja eksera.**
 - **Kada koristite zabijač budite svesni o debljini materijala.** Ekser koji štrči kroz materijal može prouzrokovati povredu.
 - **Ne ukucavajte eksere slepo u zidovima, podovima ili drugim radnim područjima.** Municija upucana u električne žice pod naponom, cevovodu ili druge vrste prepreka mogu dovesti do povrede.
 - **Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

Preostale opasnosti

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- Slabljenje slуха.
- Opasnost od telesnih povreda zbog letećih opiljaka.
- Opasnost od opekotina zbog zagrevanja pribora u toku rada.
- Opasnost od telesnih povreda zbog duge upotrebe.

Električna bezbednost

Električni motor je projektovan samo za jedan napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na identifikacionoj pločici uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.



Vaš DEWALT punjač je dvostruko izolovan u skladu sa EN60335; zato nije potreban kabl za uzemljenje.

U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti specijalnim kablom koji se može nabaviti preko DEWALT servisne mreže.

Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- *Bezbedno odložite stari utikač.*
- *Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.*
- *Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.*



UPOZORENJE: Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.

Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.

Korišćenje produžnog kabla

Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan za ulazni priključak vašeg punjača (pogledajte **Tehnički podaci**). Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm²; maksimalna dužina je 30 m.

Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Punjači

DEWALT punjači ne zahtevaju podešavanje i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.

Važna sigurnosna uputstva za sve punjače baterija

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za rad kompatibilnih punjača baterija (vidi u **Tehnički podaci**).

- *Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi bateriju.*



UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara. Ne dozvolite da bilo kakva tečnost prodre u punjač. Može doći do električnog udara.



UPOZORENJE: Preporučujemo upotrebu FID sklopke sa nominalnom strujom od 30mA ili niže.



OPREZ: Opasnost od opekontina. Radi smanjenja opasnosti od povreda, punite samo DEWALT punjive baterije. Drugi tipovi baterija mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.



OPREZ: Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

NAPOMENA: Pod izvesnim okolnostima, kada je punjač priključen u struju, izloženi kontakti za punjenje u punjaču mogu se kratko spojiti stranim materijalom. Strani materijali koji su provodljivi, kao što su čelična vuna, aluminijumska folija ili nagomilavanje metalnih opiljaka, ali ne samo oni, moraju se držati dalje od šupljina na punjaču. Punjač treba uvek iskopčati od izvora napajanja

kada se u njemu ne nalazi baterija. Iskopčajte punjač sa napajanja pre čišćenja

- **NE pokušavajte da punite bateriju sa drugim punjačima osim onih koji su opisani u ovom uputstvu.** Punjač i baterija su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
- **Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe već samo za punjenje DEWALT punjivih baterija.** Svaka druga primena može izazvati opasnosti od požara i električnog udara.
- **Ne izlažite punjač kiši ili snegu.**
- **Da biste punjač isključili iz struje, uvek vucite utikač a ne kabl.** To će smanjiti opasnost od oštećenja električnog utikača i kabla.
- **Pobrinite se da kabl bude položen tako da se isključi mogućnost njegovog slučajnog povlačenja, gaženja ili oštećivanja i naprezanja na druge načine.**
- **Ne koristite produžni kabl osim ako to nije neophodno.** Upotreba neprikladnog produžnog kabla može izazvati opasnosti od požara i električnog udara.
- **Ne stavljajte nikakve predmete na punjač i ne postavljajte punjač na mekanu površinu jer to može blokirati ventilacione otvore i dovesti do prekomernog unutrašnjeg zagrevanja.** Punjač udaljite od izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore na vrhu i dnu kućišta.
- **Ne uključujte punjač ako je oštećen njegov kabl ili utikač—odmah ih zamenite.**
- **Ne uključujte punjač ako je bio izložen udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi način.** Odnesite ga u ovlašćeni servisni centar.
- **Ne rastavljajte punjač; odnesite ga u ovlašćeni servisni centar ako je potrebno servisiranje ili popravka.** Ako se nepravilno stavi, može izazvati opasnosti od požara i električnog udara.
- **U slučaju da je kabl za napajanje oštećen neophodno je da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.**
- **Isključite punjač iz struje pre radova na čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od električnog udara.** Uklanjanje baterije neće smanjiti taj rizik.
- **NIKAD ne pokušavajte da povežete dva punjača.**
- **Punjač je dizajniran za rad na standardnom naponu u domaćinstvu od 230V. Ne pokušavajte da koristite drugi napon.** To se ne odnosi na automobilski punjač.

Punjjenje baterije (sl. B)

1. Punjač priključite na odgovarajući utičnicu pre stavljanja punjive baterije.
2. Umetnite bateriju **10** u punjač tako što ćete osigurati da je baterija kompletno umetnuta u punjač. Crvena lampica (punjenje) će neprekidno treptati signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija je tada potpuno napunjena i može se koristiti ili ostaviti u punjaču. Za skidanje baterije iz punjača, pritisnite dugme za oslobođanje baterije **11** na bateriji.

NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih baterija.

Rukovanje punjačem

Na indikatorima ispod su navedeni statusi punjenja baterije.

Indikatori punjenja

Punjene	
Potpuno napunjena	
Odlaganje zbog vruće/hladne baterije*	

*Crvena lampica nastavlja sa treperenjem, ali žuta indikatorska lampica nastavlja da svetli tokom ove operacije. Čim baterija dostigne prikladnu temperaturu, žuta lampica se isključuje i punjač se vraća opet u postupak punjenja.

Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom tako što se neće uključiti ili prikazivanjem problema s baterijom ili treptanjem punjača.

NAPOMENA: To takođe može značiti da je problem u punjaču.

Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi ispitivanja.

Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije

Ako punjač detektuje da je baterija previše vruća ili previše hladna, on automatski pokreće kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaže punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se tada automatski prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.

Hladna baterija se puni sporije u odnosu na toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz ceo ciklus punjenja i neće dostići maksimalni kapacitet čak i ako se baterija zagreje.

Punjač DCB118 je opremljen sa unutrašnjim ventilatorom konstruisanim za hlađenje baterije. Ventilator se automatski uključuje kada je neophodno ohladiti bateriju. Nikada nemojte koristiti punjač ako ventilator ne radi pravilno ili ako su ventilacioni prorezni blokirani. Nemojte dozvoliti da strani predmeti prodru u unutrašnjosti punjača.

Električni sistem zaštite

XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.

Ovaj alat će se automatski isključiti kad se aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi, litijum-jonsku bateriju stavite u punjač da se napuni do kraja.

Montaža na zidu

Ovi punjači su konstruisani za montažu na zidu ili za uspravno stajanje na stolu ili radnoj površini. Ako se montaža vrši na zidu, onda locirajte punjač u blizini električne utičnice i udaljeno od ćoškova ili drugih prepreka koje bi mogle da sprečavaju protok vazduha. Koristite poleđinu punjača kao šablon za lociranje montažnih zavrtnjeva na zidu. Montirajte punjač bezbedno pomoću zavrtnjeva (kupljeni zasebno) koji su najmanje 25,4 mm dugi sa prečnikom glave zavrtnja od 7–9 mm, uvrteni u drvo

na optimalnu dubinu tako da ostavljaju 5,5 mm od zavrtnja izloženim. Poravnajte prorene na poleđini punjača sa zavrtnjima i gurnite ih do kraja u prorene.

Opšta uputstva za čišćenje



UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara.

Isključite punjač iz struje iz mrežne utičnice pre radova na čišćenju. Nečistoće i masnoće mogu se odstraniti sa spoljašnje strane punjača koristeći kruznu ili mekanu nemetalnu četku. Ne koristite vodu ili neke druge tečnosti za čišćenje. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.

Punjive baterije

Važna sigurnosna uputstva za sve baterije

Pri naručivanju rezervne punjive baterije obavezno navedite kataloški broj i napon.

Isporučena punjiva baterija nije kompletno napunjena. Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim sledite navedenu proceduru punjenja.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

- **Ne punite i ne koristite bateriju u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Prilikom stavljanja ili vađenja baterije iz punjača može doći do paljenja prašine ili pare.
- **Punjivu bateriju nikad ne stavlјajte silom u punjač. Ne modifikujte punjivu bateriju da bi mogla da se postavi u nekompatibilni punjač jer baterija može da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih povreda.**
- **Punjive baterije punite samo u DEWALT punjačima.**
- **NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge tečnosti.**
- **Alat i punjivu bateriju ne čuvajte i ne koristite na mestima na kojima temperatura može da poraste do ili premaši 40 °C (104 °F) (npr. šupe ili limene zgrade tokom leta).**
- **Ne spaljujte punjive baterije čak i ako su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno istrošene.** Baterija će eksplodirati u vatri. Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
- **Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa kožom, pogodjeno područje odmah isperite blagim sapunom i vodom.** Ako tečnost iz baterije dospire u oči, vodom ispirajte otvoreno oko 15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako je potrebna medicinska nega: elektrolit baterije predstavlja mešavinu tečnosti organskih karbonata i litijumovih soli.
- **Sadržaji otvorenih baterijskih celija mogu izazvati iritaciju respiratornih organa.** Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.



UPOZORENJE: Opasnost od opekotina. Tečnost baterije se može zapaliti ako se izloži varnicama ili plamenu.



UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte da otvorite punjivu bateriju. Ako je kućište punjive baterije napuklo ili oštećeno, ne stavlјajte je u punjač. Ne gnječite, ne bacajte i ne

oštećuje punjivu bateriju. Ne koristite punjivu bateriju ili punjač ako su bili izloženi udarcu, ako su pali, prevrnuli se ili oštećeni na drugi način (npr. probušeni ekserom, udareni čekićem, nagaženi). Može doći do električnog udara. Oštećene punjive baterije treba vratiti u servisni centar radi recikliranja.



UPOZORENJE: Opasnost od požara. Nemojte skladištiti ili nositi baterije tako da metalni predmeti mogu doći u kontakt sa izloženim terminalima baterije. Na primer, ne postavljajte baterije u kecanje, džepove, kutije alata, kutije sa opremom proizvoda, fioke, itd. gde postoje ekseri, zavrtnji, ključevi itd.



OPREZ: Ako se ne koristi, alat stavite na stranu na stabilnu površinu gde neće izazvati saplitanje odnosno gde ne postoji opasnost od pada. Neki alati sa velikim punjivim baterijama mogu stajati uspravno na punjivu bateriju, ali se mogu lako prevrnuti.

Transport



UPOZORENJE: Opasnost od požara. Transport baterija može prouzrokovati požar ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta baterija uverite se da su terminali baterije zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može doći u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.

DEWALT baterije su usklađene sa svim primenjivim propisima transporta kao što je propisano prema industriji i zakonskim standardima, u što spadaju UN preporuke o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna dobra Internacionallnog udruženja vazdušnog transporta (IATA), Internacionalni pomorski propisi za opasna dobra (IMDG) i Evropski sporazum u vezi međunarodnog transporta opasnih dobara putevima (ADR). Litijum-jonske ćelije i baterija su testirane sa poglavljem 38.3 iz uputstva za testiranje i kriterijumi UN preporuka za transport opasnih dobara.

U većini slučajeva, transport DEWALT baterija biće prihvачeno zbog klasifikacije kao kompletno regulisan opasan materijal klase 9. U načelu, samo isporuke koje sadrže litijum-jonske baterije sa energetskom klasifikacijom većom od 100 vati na čas (Wh) zahtevaju da budu isporučeni kao kompletno regulisana klasa 9. Sve litijum jonske baterije imaju vrednost vat časova označenu na pakovanju. Pored toga, zbog kompleksnosti propisa, DEWALT ne preporučuje vazdušnu isporuku samih litijum-jonskih baterija bez obzira na vat časove. Isporuke alata sa baterijama (kombinovani setovi) se mogu vazdušno transportovati ukoliko vat čas baterije nije veći od 100 Wh.

Bez obzira da li je transport razmotren kao prihvачen ili kompletno regulisan, na prevozniku je da bude upoznat sa najnovijim propisima za pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za dokumentaciju.

Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su obezbeđene iskreno i smatraju se kao precizne u vreme kreiranja ovog dokumenta. Međutim, ne daje se nikakva garancija, bilo eksplicitno ili podrazumevano. Kupac ima odgovornost da osigura svoje delatnosti u skladu sa primenjivim propisima.


Transport FLEXVOLT™ baterije

DEWALT FLEXVOLT™ baterija ima dva režima rada: **Upotreba i transport.**

Režim upotrebe: Kada FLEXVOLT™ baterija stoji sama ili se nalazi u DEWALT 18V proizvodu, onda će raditi kao baterija od 18V. Kada FLEXVOLT™ baterija nalazi u proizvodu od 54V ili od 108V (dve 54V baterije), onda će raditi kao baterija od 54V.

Režim transporta: Kada je postavljen poklopac na FLEXVOLT™ bateriji, onda se nalazi u režimu transporta. Čuvajte poklopac radi transporta.

Kada se baterija nalazi u režimu transporta, onda su nizovi ćelije električno iskopčani unutar pakovanja, što rezultuje da 3



baterije imaju nizak vat čas (Wh) sa klasifikacijom prema 1 bateriji koja ima veću vat čas klasifikaciju. Ova uvećana količina od 3 baterije sa nižim vat časom može da izuzme pakovanje od određenih propisa za transport.

Na primer za transport

Wh klasifikacija može označavati $3 \times 36\text{ Wh}$, što znači 3 baterije gde svaka ima 36 Wh. Wh klasifikacija za upotrebu može označavati 108 Wh (podrazumevano 1 baterija).

Primer etikete za upotrebu i transport

	Use: 108 Wh
	Transport: 3x36 Wh

Preporuke za skladištenje

- Najbolje mesto za skladištenje je suvo i hladno mesto zaštićeno od direktnе sunčeve svetlosti i preterane toplote ili hladnoće. Za optimalne performanse i vek trajanja baterije, punjive baterije čuvajte na sobnoj temperaturi kada se ne koriste.
- Za dugoročno skladištenje preporučuje se skladištenje kompletno napunjene baterije na hladnom, suvom mestu izvan punjača radi optimalnih rezultata.

NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti bateriju pre upotrebe.

Oznake na punjaču i punjivoj bateriji

Pored pictograma koji su korišćeni u ovom priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji mogu pokazivati sledeće pictograme:



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.



Vidi **Tehnički podaci** za vreme punjenja.



Ne dodirujte predmetima koji su elektroprovodni.



Ne punite oštećene baterije.



Ne izlažite vodi.



Neispravne kablove odmah zamenite.



Punite samo između 4 °C i 40 °C.



Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Punjive baterije zbrinite na ekološki način.



Punite DEWALT baterije samo sa DEWALT punjačima. Punjenje baterija koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT punjačima može dovesti do njihovog eksplodiranja i ostalih opasnih situacija.



Ne sagorevajte punjive baterije.



UPOTREBA (bez transportnog poklopca). Primer: Wh klasifikacija označava 108 Wh (1 baterija sa 108 Wh).



TRANSPORT (sa ugrađenim transportnim poklopcom). Primer: Wh klasifikacija označava 3 x 36 Wh (3 baterije od 36 Wh).

Tip baterije

DCN890 radi na punjive baterije od 18 volti.

Sledeće baterije se mogu koristiti: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547, DCB548. Pogledajte **Tehnički podaci** za više informacija.

Sadržaj pakovanja

Ovo pakovanje sadrži:

- 1 Zabijač eksera za beton
- 1 Punjač (samo P2 modeli)
- 2 Punjive baterije (samo P2 modeli)
- 1 Kutija sa priborom (samo P2 modeli)
- 1 Kontaktni aktivator za zid od gipsanog kartona (DCN8904)
- 1 Nemagnetičan kontaktni aktivator (DCN8903) (samo za P2 modele)
- 1 Uputstvo za upotrebu
- Proverite da li postoje transportna oštećenja na alatu, njegovim delovima ili priboru.
- Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati i razumeti ovo uputstvo.

Oznake na alatu

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitu za sluš.



Nosite zaštitu za oči.



Vidljivo zračenje. Ne gledajte u svetlo.



Dužina eksera.



Debljina eksera.



Kapacitet punjenja.



Pogodan ugao ukucavanje eksera.

Pozicija datumske šifre (sl. B)

Datumska šifra **23**, koja sadrži i godinu proizvodnje, odštampana je na kućištu.

Primer:

2019 XX XX

Godina proizvodnje

Opis (sl. A)



UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte električni alat ili njegove delove. Može doći do oštećenja ili telesne povrede.

- 1 Okidač
- 2 Blokada okidača
- 3 Prekidač za izbor brzine
- 4 Prekidač za sekventni i Rapidcycle režim rada
- 5 Poluga za oslobođanje kontaktnog aktivatora
- 6 Kontaktni aktivator
- 7 Gornji stalak koji se može skinuti
- 8 Poluga za oslobođanje zaglavljenog stanja
- 9 Indikatorska svetla za nizak kapacitet baterije i zaglavljenog stanja (x2)
- 10 Punjiva baterija
- 11 Taster za oslobođanje baterije
- 12 Magacin
- 13 Oslona nogara magacina
- 14 Poluga za oslobođanje magacina
- 15 Gurač
- 16 Kuka za kaiš

Namena

Vaš zabijač eksera za beton je namenjen SAMO za ukucavanje eksera u struktturni čelik ILI betonske materijale ILI za pričvršćivanje drveta sa betonom. Ovaj alat ima dva režima rada, sekventni režim rada i unikatan brz sekventni režim rada (RapidCycle). Pre upotrebe alata pročitajte poglavlje **Biranje režima rada** u ovom priručniku da biste se uverili da ste odabrali pravilan režim rada za vašu primenu.

NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.

Ovaj zabijač eksera za beton je profesionalni električni alat.

Sa ovim alatom treba da koristite samo DEWALT eksere preporučene od strane proizvođača eksera i koji ispunjavaju zahteve iz direktive za građevinarstvo.

Ovaj alat je namenjen za upotrebu od strane profesionalnih građevinara.

NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.

- **Mala deca i nemoćni.** Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane male dece ili nemoćnih lica bez nadzora.

- Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i deca) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi ostala sama sa proizvodom.

Blokada praznog ispucavanja

Zabijač eksera za beton je opremljen sa funkcijom blokade praznog ispucavanja koja sprečava alat da se aktivira kada je magacin skoro prazan. Kada ostanu 3 eksera u magacincu, alat prekida sa radom. Pogledajte u **Punjjenje alata** za ponovno punjenje redenika eksera.

MONTAŽA I PODEŠAVANJA

! UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i odspojite punjivu bateriju pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora. Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.

! UPOZORENJE: Koristite samo DEWALT punjive baterije i punjače.

Stavljanje i vađenje punjive baterije iz alata (sl. B)

NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija 10 potpuno puna.

Da stavite punjivu bateriju u dršku alata

- Poravnajte bateriju 10 sa šinama unutar drške alata (sl. B).
- Ugurajte bateriju u dršku dok se ne utvrdi čvrsto u alatu i osigurajte da ste čuli kako se zatravljuje u mestu.

Da izvadite punjivu bateriju iz alata

- Pritisnite taster za oslobađanje 11 i jako povucite punjivu bateriju iz drške alata.
- Punjivu bateriju stavite u punjač onako kako je opisano u ovom priručniku u odeljku o punjaču.

Punjive baterije sa pokazivačem napona (sl. B)

Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje označavaju nivo preostalog napona u bateriji.

Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača napona za aktiviranje pokazivača napona. Uključuje se kombinacija triju LED lampica označavajući time nivo preostalog napona. Ako je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je dopuniti bateriju.

NAPOMENA: Pokazivač napona je samo indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji. On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet je odstupanju zasnovano prema komponentama proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg korisnika.

Kuka za kaiš (sl. C)

DEWALT akumulatorski zabijač eksera imaju integriranu kuku za kaiš 16 koja se može pričvrstiti na obe strane alata za levoruke ili desnoruke korisnike.

Ako ne želite da koristite kuku, možete je skinuti sa alata.

Za skidanje kuke za kaiš

- Uklonite punjivu bateriju iz alata.
- Za prebacivanje alata od desnorukog u levoruki režim rada jednostavno uklonite zavrtanj 17 od suprotnе strane alata i namestite ga na drugoj strani.
- Vratite ponovo punjivu bateriju.

! UPOZORENJE: Uklonite eksere iz magacina pre bilo kakvog podešavanja ili servisiranja ovog alata. Ako ne uradite tako, onda to može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

! UPOZORENJE: Iskopčajte punjivu bateriju iz alata pre podešavanja, menjanje pribora, servisiranja ili premeštanja alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.

! OPREZ: Ako se ne koristi, alat stavite na stranu na stabilnu površinu gde neće izazvati splitanje odnosno gde ne postoji opasnost od pada. Neki alati sa velikim punjivim baterijama mogu stajati uspravno na punjivu bateriju, ali se mogu lako prevrnuti.

RUKOVANJE

Upustvo za upotrebu

! UPOZORENJE: Uvek vodite računa o bezbednosnim merama i primenjivim propisima.

! UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i odspojite punjivu bateriju pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora. Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.

! UPOZORENJE: Pročitajte poglavje sa naslovom Bezbednosna upozorenja za zabijače eksera na početku ovog priručnika. Uvek nosite zaštitu za oči i sluh dok radite sa ovim alatom. Ne usmeravajte alat prema sebi i drugima. Za bezbedan rad kompletirajte sledeće procedure i provere pre svake upotrebe alata.

- Nosite pravilnu zaštitu za oči, sluh i respiratorne organe.
- Uklonite punjivu bateriju iz alata.
- Zaključajte gurač 15 u zadnjem položaju i uklonite sve eksere iz magacina.
- Proverite pravilan rad sklopa kontaktog aktivatora i reze gurača. Ne koristite alat ako i jedan od ovih sklopova ne funkcioniše pravilno. **NIKAD** nemojte koristiti alat kome je kontaktni aktivator zaglavljen u gornjem položaju.
- Nikad** nemojte koristiti alata koji ima oštećene delove.

! UPOZORENJE: Za smanjivanje opasnosti od ličnih povreda, iskopčajte bateriju iz alata pre održavanja, čišćenje zaglavljenog eksera, napuštanja radnog područja, premeštanja alata u drugu lokaciju ili predaje alata drugoj osobi.

Pravilan položaj ruke (sl. D)

- ! UPOZORENJE:** Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda, **uvek** primenjujte pravilan položaj ruke kao što je pokazano na slici.
- ! UPOZORENJE:** Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda, **UVEK** sigurno držite alat i budite pripravljeni za iznenadnu reakciju.

Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka stavi na glavnu dršku, kao što je pokazano na slici D.

Pripremanje alata (sl. A)

NAPOMENA: **NIKAD** ne prskajte i ne primenjujte nikakva maziva ili sredstva za čišćenje unutar aparata. To može ozbiljno da smanji vek trajanja i performanse alata.

NAPOMENA: Isporučena punjiva baterija nije kompletno napunjena. Sledite navedena uputstva (opgledajte u *Operacije punjenja*).



- Pročitajte poglavlje sa bezbednosnim uputstvima u ovom priručniku.**
- Nosite zaštitu za oči i sluh.
- Uklonite bateriju iz alata.
- Uverite se da je magacin ispraznjen od svih eksara.
- Proverite pravilan rad sklopa kontaktog aktivatora i reze gurača **15**. Ne koristite alat ako i jedan od ovih sklopova ne funkcioniše pravilno. **NIKADA** nemojte koristiti alat kome je kontaktni aktivator zaglavljen u aktiviranom položaju.
- Ne usmeravajte alat prema sebi i drugima.
- Utaknite do kraja punjivu bateriju.

Korišćenje blokade okidača (sl. E)

! UPOZORENJE: Nemojte držati okidač pritisnutim kada alat nije u upotrebi, da biste smanjili rizik od ozbiljnih ličnih povreda. Držite blokadu okidača u BLOKIRANOM (sl. E) položaju kada alat nije u upotrebi.

! UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ličnih povreda, blokirajte okidač, iskopčajte punjivu bateriju od alata i izvadite eksere iz magacina pre podešavanja.

Svaki DEWALT zabijač je opremljen sa blokадом okidačа **2** koji kada se gurne udesno kao na slici E, sprečava alat da ispučava eksere tako što blokira okidač i premošćava napajanje alata.

Kada je blokada okidača pritisnut ulevo, onda je alat u punoj funkciji. Blokada okidača treba uvek da bude blokirana (sl. E) kada god vršite podešavanja ili se alat trenutno ne koristi.

NAPOMENA: Ne skladištite alat sa instaliranom baterijom. Da biste sprečili oštećenje baterije i obezbedili maksimalan vek trajanja baterije, skladištite punjive baterije izvan alata ili punjača na hladnom i suvom mestu.

Punjjenje alata (sl. F)

- ! UPOZORENJE:** Ne usmeravajte alat prema sebi i drugima.
- ! UPOZORENJE:** Nikada nemojte puniti eksere kada je aktiviran kontaktni aktivator ili okidač.

! UPOZORENJE: Uvek uklonite punjivu bateriju pre punjenja ili pražnjenja eksera.

! OPREZ: Držite prste dalje od šine gurača da biste sprečili povrede.

! UPOZORENJE: Blokada okidača treba uvek da bude aktivirana kada god vršite podešavanja ili se alat ne koristi.

! UPOZORENJE: Ekseri koji se koriste za instaliranje metalnih konektora moraju da ispunjavaju primenjive građevinske propise i moraju da budu instalirani u skladu sa zahtevima propisa i specifikacijama dobavljača metalnih konektora. Ako se metalni konektori ne instaliraju pravilno, onda to može dovesti do strukturalnih šteta.

- Okrenite nabijač eksera naopako.
- Gurnite rezu gurača pod oprugom **15** prema osnovi magacina za zabravljinjanje u mestu.
- Umetnite traku sa ekserima u otvor za punjenje magacina, tako da se glave eksara pravilno poravnaju sa otvorom. (Pogledajte u **Tehnički podaci** za utvrđivanje kompatibilne veličine.)
- Dok držite prste udaljeno od šine, zatvorite magacin otpuštanjem reze gurača. Pažljivo dozvolite da reza sklizne prema napred i aktivira traku sa ekserima.

Pražnjenje alata

! UPOZORENJE: Blokada okidača treba uvek da bude blokirana kada god vršite podešavanja ili se alat ne koristi.

- Uklonite bateriju iz zabijača eksera.
- Gurnite rezu gurača pod oprugom prema osnovi magacina za zabravljinjanje u mestu.
- Podignite alat naviše dok traka sa ekserima ne sklizne vani iz magacina.
- Kada je baterija uklonjena, proverite vršni deo da biste proverili da nije ostao neki eksa.

NAPOMENA: Ovaj alat opremljen je sa magnetom u vršnom području za poboljšane performanse alata. Prilikom pražnjenja uvek proverite da nije zaostao neki deo eksera u magnetnom vršnom delu.

Kratak pregled za podešavanje brzine (sl. A, G, H)

Ovaj zabijač eksera opremljen je prekidačem za izbor brzine **3** za podešavanje alata prilikom ukucavanja u različite materijale.

- brzina: Meki materijali (marka betona niske jačine/blok od šljake)
- brzina: Materijal srednje tvrdoće (marka betona visoke jačine)
- brzina: Tvrdi materijali (čelični profil)

U slučaju da se eksere ne ukucavaju u potrebnu dubinu kada je brzina podešena na 1, onda ćete morati da prebacite prekidač na brzinu 2 ili 3 za dodatnu snagu ukucavanja.

NAPOMENA: *Ukucavanje eksera u meke materijale uz podešenja visoke brzine može da prouzrokuje prekomerno habanje alata i može dovesti do prevremenih kvarova.*

Podešenje brzine	Primena	Uobičajena dužina eksera
1	Pričvršćivanje čelika/drvo u marku betona niske jačine/zid (<27,5 MPa)	19-25 mm
2	Pričvršćivanje čelika/drvo u marku betona visoke jačine/zid (>27,5 MPa)	19-29 mm
3	Pričvršćivanje na čelični profil; 50 mm x 100 mm drvo u beton	13-57 mm

UPOZORENJE: Ekseri moraju da budu ukucani pravo u materijal. Ne naginjajte zabijač tokom ukucavanja eksera. Pogledajte sliku H. Zadržavanje eksera je poboljšano kada se alat ispučava uspravno prema materijalu.

Alat može da se ispučava/aktivira povlačenjem okidača ① u jedan od dva režima rada: sekventni ili RapidCycle režim rada. Pogledajte u **Biranje režima rada** za detaljna uputstva za ispučavanje u svakom režimu rada.

Biranje režima rada (sl. A, G)

Za biranje standardnog sekventnog režima rada gurnite prekidač za biranje režima rada ④ da prikaže ikonu jedne strelice (◀).

Za biranje brzog sekventnog režima rada (RapidCycle) gurnite prekidač za biranje režima rada ④ da prikaže ikonu dvostrukе strelice (◀◀).

NAPOMENA: Vek trajanja baterije je kraći u RapidCycle režimu rada nego u standardnom sekventnom režimu rada. Kada ostavite alat u standardnom sekventnom režimu rada, onda dobijate maksimalni vek trajanja baterije.

Sekventni režim rada

Ovaj sekventni režim rada se koristi za ukucavanje eksera sa prekidima. On nudi maksimalni vek trajanja baterije za ukucavanje eksera.

1. Pomoću prekidača za izbor režima rada ④ izaberite sekventni režim rada.
2. Otpustite blokadu okidača ②.
3. Pritisnite kontaktni aktivator ⑥ na radnu površinu.
4. Povucite prekidač ① za aktiviranje alata.
5. Otpustite prekidač i podignite zabijač eksera od radne površine.
6. Ponovite korake od 3 do 5 za ukucavanje sledećeg eksera.


RapidCycle režim rada

U RapidCycle režimu rada, brzina rotacije motora se automatski ponovo uspostavlja nakon ukucavanje eksera, čime se omogućava brže uzastopno ispučavanje. Dok alat nudi mogućnost ukucavanja eksera za manje vreme, ovaj režim rada brzo troši bateriju.

1. Pomoću prekidača za izbor režima rada ④ izaberite RapidCycle režim rada.
2. Otpustite blokadu okidača ②.
3. Pritisnite kontaktni aktivator ⑥ na radnu površinu.
4. Povucite prekidač ① za aktiviranje alata.

5. Otpustite prekidač i podignite zabijač eksera od radne površine. **NAPOMENA:** Motor alata se automatski vraća na punu brzinu bez pritiskanja kontaktnog aktivatora ⑥.
6. Ponovite korake od 3 do 5 za ukucavanje sledećeg eksera.

Rešavanje problema



Pravilno ukucan eksler



Prekomerno ukucan eksler

BETON


Ekser se ne drži u betonu.

Uzrok:

- Prejaka marka betona
- Tvrd ili veliki agregat u betonu

Akcija:

- Koristite kraće eksere.
- Prebacite na veće podešenje brzine.




Ekser se ne ukucava dovoljno duboko.

Uzrok:

- Predugaček eksler
- Prenisko podešenje brzine

Akcija:


- Koristite kraće eksere.
- Prebacite na veće podešenje brzine.



Ekser se ukucava preduboko.


Uzrok:

- Eksler prekratak za primenu
- Previsoko podešenje brzine



Akcija:

- Koristite duže eksere.
- Prebacite na niže podešenje brzine.



Ekser se savija.

Uzrok:

- Eksler je udario na veliki agregat prilikom ulaska u beton
- Prejaka marka betona
- Armatura se nalazi ispod površine

Akcija:

- Koristite kraće eksere.
- Uverite se da alat stoji uspravno prema radnoj površini.
- Premestite za 8 cm i pokušajte ponovo.

ČELIK


Ekser ne probija površinu.

Uzrok:

- Prenisko podešenje brzine
- Materijal je previše tvrd za tip eksera

Akcija:

- Uvećajte podešenje brzine alata




Ekser se lomi ili savija.

Uzrok:

- Predugačak ekser
- Prenisko podešenje brzine
- Materijal je previše tvrd za tip eksera

Akcija:

- Koristite kraće eksere.
- Prebacite na veće podešenje brzine.



Ekser se ne drži čeliku.

Uzrok:

- Osnovni materijal od čelika je previše tanak

Akcija:

- Koristite alternativna sredstva za osiguranje osnovnog materijala.

Prednja svetla/LED indikator (sl. A)

Na prednjoj stani alata na svakoj strani magacina se nalaze prednja svetla/indikatorska svetla za stanje zaglavljenosti 9.

	NIZAK KAPACITET BATERIJE Zamenite bateriju sa napunjrenom.
	VRUĆA BATERIJA Neka se baterija ohladi ili zamenite je sa hladnom.
	ZAGLAVLJENO STANJE Rotirajte polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja za oslobođanje. Pogledajte u Oslobađanje zaglavljenog stanja ili Oslobađanje zaglavljenog eksera .
	VRUĆ ALAT (obe LED sijalice trepere) Neka se alat ohladi pre nego što nastavite sa korišćenjem.
 ili bilo koja druga kombinacija.	GREŠKA Resetujte alat uklanjenjem i ponovnim postavljanje baterije ili cikličnim uključivanjem/isključivanjem blokade okidača. Ako greška i dalje postoji, onda odnesite alat u ovlašćeni DEWALT servis.

Oslobađanje zaglavljenog stanja (sl. I)

Ako se zabijač koristi u tvrde materijale gde se iskorišćava sva dostupna energija motora za ukucavanje eksera, alat se može zaglaviti. Pogonska oštrica ne dovršava kompletan ciklus i indikator zaglavljenog stanja treperi. Okrećite polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja 8 na alatu i mehanizam se oslobađa. **NAPOMENA:** Alat se samostalno onemogućava i neće se resetovati dok se baterija ne ukloni i ponovo vrati. Ako se pogonska oštrica ne vrati automatski na početni položaj, predite na poglavje **Oslobađanje zaglavljenog eksera**. Ako uređaj nastavlja sa zaglavljivanjem pogledajte materijal i dužinu eksera da biste se uverili da nije previše snažan za primenu. Zabijač takođe može da bude pregrejan i treba neko vreme da se ohladi pre dalje upotrebe.

Oslobađanje zaglavljenog eksera (sl. A, J)

! UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ličnih povreda, Iskopčajte punjivu bateriju iz alata pre podešavanja, menjanja pribora, servisiranja ili premeštanja alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.

! OPREZ: Prilikom uklanjanja zaglavljenog eksera, NEMOJTE orijentisati zabijač sa vrhom okrenutim prema naviše ili sa podignutim donji delom.

Posicioniranje zabijača na ovaj način uvećava mogućnost propadanja eksera u zabijaču. Ako bilo koji deo eksera propadne u alatu, onda uklonite eksjer tako što ćete skinuti gornji poklopac.

Ako se eksjer zaglavi u vrhu, onda usmerite alat udaljeno od vas i sledite ove instrukcije za oslobođanje:

1. Uklonite punjivu bateriju iz alata i aktivirajte blokadu okidača.
2. Nakon odlaganja alata na bočnu stranu, gurnite rezu gurača pod oprugom 15 prema osnovi magacina za zabravljinje u mestu i ispraznite redenik sa ekserima.
3. Okrećite polugu za oslobođanje magacina 14 i okrećite magacin 12 prema napred.
4. Uklonite zaglavljen/savijen eksjer, po potrebi pomoću klešta. Po potrebi možete ukloniti kontaktni aktivator. Pogledajte u **Zamena kontaktog aktivatora**.

! OPREZ: Ako bilo koji deo eksera propadne u alatu, onda uklonite eksjer tako što ćete skinuti gornji poklopac.

5. Ako se pogonska oštrica nalazi u donjem položaju, okrećite polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja na vrhu zabijača eksera.

NAPOMENA: Ako se pogonska oštrica ne resetuje nakon okrećanja poluge za oslobođanje zaglavljenog stanja, onda ručno resetujte oštricu pomoću dugačkog odvijača.

6. Okrećite magacin nazad u položaj ispod vrha alata i zatvorite polugu za oslobođanje magacina.
7. Vratite ponovo punjivu bateriju.

NAPOMENA: Alat se samostalno onemogućava i neće se resetovati dok se baterija ne ukloni i ponovo vrati.

8. Vratite ponovo eksere u magacinu (pogledajte deo **Punjjenje alata**).
9. Otpustite rezu gurača.
10. Deaktivirajte blokadu okidača kada budete spremni za nastavak ukucavanja eksera.

NAPOMENA: Ako se ekseri učestalo zaglavljaju ili se pogonska oštrica stalno ne može resetovati, onda odnesite alat u ovlašćeni DEWALT servis.

Rad u hladnim vremenskim prilikama

Kada radite sa alatom pri temperaturama ispod tačke zamrzavanja:

1. Pre upotrebe održavajte alat što je moguće toplim.
2. Pre upotrebe aktivirajte alat 10 ili 15 puta u otpadno drvo.

Rad u toplim vremenskim prilikama

Alat treba da radi normalno. Međutim, držite alat izvan direktnih sunčevih zraka jer prekomerna toplota može pogoršati stanje odbojnika i ostalih gumenih delova, čime se povećavaju troškovi održavanja.

ODRŽAVANJE

Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i odspojite punjivu bateriju pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora. Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.

Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.

TABELA ZA SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE

AKCIJA	Očistite magacin, gurač i mehanizam kontaktnog aktivatora.
ZAŠTO	Omogućava se uglađen rad magacina, smanjuje habanje i sprečava zaglavljivanje.
KAKO	Najefikasniji način čišćenja je izduvavanje alata pomoću komprimovanog vazduha. Ne preporučuje se upotreba ulja, mazivnih sredstava ili rastvarača jer imaju tendenciju da privlače prašinu i/ili oštete plastične delove alata.
AKCIJA	Pre upotrebe proverite da li su svi zavrtnji i sredstva za pričvršćivanje pritegnuti i neoštećeni.
ZAŠTO	Sprečava zaglavljivanje i prerano habanje delova alata.
KAKO	Pritegnite labave zavrtnje pomoću ključa ili odvijača.



Podmazivanje

NAPOMENA: NIKAD ne prskajte i ne primenjujte nikakva maziva ili sredstva za čišćenje unutar alata. To može ozbiljno da smanji vek trajanja i performanse alata.



DEWALT alati su fabrički dovoljno i pravilno podmazani i spremni su za upotrebu. Međutim, preporučuje se da ih jednom godišnje odnesete ili pošaljete u sertifikovani servisni centar radi temeljnog čišćenja i kontrole.



Čišćenje

UPOZORENJE: Suvim vazduhom izduvajte prašinu iz glavnog kućišta i iz ventilacionih otvora zavisno od sakupljanja prašine. Nosite odobrenu zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od prašine pri obavljanju ovog postupka.

UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih delova alata. Te hemikalije mogu da oslabe materijale koji se koriste za nemetalne delove. Koristite samo krupu koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.

Opciona dodatna oprema i pribor

UPOZORENJE: S obzirom da dodatna oprema i pribor, osim onih koje nudi DEWALT, nisu bili testirani sa ovim proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila opasnost od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti samo pribor i dodatnu opremu koje je preporučio DEWALT.

Za više informacija o prikladnim priborima obratite se vašem distributeru.

Zamena kontaktnog aktivatora (sl. F)

Za neke primene može da bude poželjno upotreba kontaktnog aktivatora drugačijeg tipa.

UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti pročitajte uputstva za alat pre upotrebe pribora. Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do ličnih povreda i ozbiljnog oštećenja alata i pribora. Prilikom servisiranje ovog alata koristite samo originalne rezervne delove.

Za zamenu kontaktnog aktivatora:

1. Pritisnite naniže polugu za oslobođanje kontaktnog aktivatora **5**.
2. Izvucite kontaktni aktivator **6** izvan vrha alata.
3. Držite pritisnutim polugu za oslobođanje kontaktnog aktivatora
4. Sa markerom poravnavanja kontaktnog aktivatora okrenutim prema naviše, kao na slici K, umetnite kontaktni aktivator do kraja u vrh alata.
5. Otpustite polugu.

DCN8901 set za zamenu pogonske oštrice (sl. L, M, N)



UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti pročitajte uputstva za alat pre upotrebe pribora. Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda i ozbiljnog oštećenje alata i pribora. Prilikom servisiranje ovog alata koristite samo originalne rezervne delove.

NAPOMENA: Svi mehanički delovi seta za zamenu pogonske oštrice su prikazani radi udobnosti i verifikacije sadržaja.

Za zamenu potrošene pogonske oštrice:

1. Pomoću T-20 Torx ključa olabavite četiri zavrtnja **18** na svakoj strani uređaja.
2. Uklonite četiri zavrtnja i gornji stalak koji se može skinuti **7**. Pogledajte sliku L.
3. Uklonite krajnji poklopac kućišta **19**. Pogledajte sliku L.
4. Gurnite naviše zadnji deo pogona **20** dok ne čujete klik, zatim gurnite pogonsku oštricu prema napred dok je držite u toj poziciji dok ne prođe sklop gornjeg odbojnika **22**.
5. Skinite vodeće šipke **21**. Pogledajte sliku M.
6. Skinite gornji sklop odbojnika.
7. Podignite zadnji kraj pogonske oštrice pod uglom i izvucite pogon vani. Pogledajte sliku N.
8. Zamenite pogon i sledite korake u obrnutom redosledu za ponovnu montažu
9. Uverite se da novi pogon klizi uglađeno kroz alat pre sklapanja do kraja.
10. Vratite pogon, vodeće šipke, odbojnice, krajni poklopac kućišta i gornji stalak koji se može skinuti na uređaju. Važno je da proverite poravnjanje pogona i zamajca pre nego što vijčano spojite nazad krajnji poklopac kućišta na uređaju. To se može uraditi priključivanjem baterije i guranjem a zatim otpuštanjem vrha uređaja naspram klupe ili tvrde površine. Time ćete pokrenuti motor.

NAPOMENA: Kada su pogon i zamajac pravilno u ravni, onda ćete čuti kako se motor opet smiruje nakon maksimalne brzine. Ako pogon i zamajac nisu pravilno u ravni, onda se motor neće pokrenuti, može da se usporava mnogo brže nego uobičajeno uz zvuke grebanja iz uređaja. Ako se to desi, skinite i ponovo namestite pogon tako da su odbojnici pravilno namešteni.



UPOZORENJE: Uvek testirajte uređaj ispučavanjem eksera od 15 mm, 20 mm ili 25 mm u 1 brzini u otpadni materijal, da biste se uverili da alat pravilno funkcioniše. Ako alat ne radi pravilno, odmah stupite u kontakt sa ovlašćenim DEWALT servisom.

Zaštita životne sredine



Odvjeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama. Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći na www.2helpU.com.

Punjiva baterija

Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Na kraju njenog radnog veka treba je odložiti vodeći računa o našoj životnoj sredini:

- Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
- Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti pravilno reciklirane ili odložene.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i odspojite punjivu bateriju pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili pribora. Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.

SIMPTOM	UZROK	REŠENJE
Motor ne radi kada je kontaktni aktivator pritisnut	Okidač se nalazi u blokiranom položaju	Deblobirajte blokadu okidača.
	Aktivira se sistem za blokadu praznog ispučavanja i time se blokira celokupna putanja kontaktnog aktivatora	Napunite još eksere u magacinu.
	Alat je zaglavljen, motor je blokiran	Okrećite polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja na alatu i mehanizam se oslobađa. Ako se pogonska oštrica ne vrati, izvadite bateriju i ručno gurnite pogonsku oštricu nazad u početni položaj.
	Alat je vruć. (Proverite LED indikator da biste verifikovali ta stanja.)	Neka se alat ohladi pre nego što nastavite sa korišćenjem.
	Baterija je vruća. (Proverite LED indikator da biste verifikovali ta stanja.)	Neka se baterija ohladi ili zamenite je sa hladnom.
	Savijen kontaktni aktivator	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Motor prekida sa radom nakon 5 sekundi	Normalan rad, otpustite kontaktni aktivator i ponovo ga pritisnite.
	Terminali su prljavi ili oštećeni	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Oštećena interna elektronika	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Oštećen okidač	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
Alat se ne aktivira (motor radi ali ne ispučava eksere)	Aktivira se sistem za blokadu praznog ispučavanja i time se blokira celokupna putanja kontaktnog aktivatora	Napunite eksere u magacinu.
	Nizak kapacitet punjenja baterija ili oštećena baterija	Proverite kapacitet punjenja, ako baterija ima indikator kapaciteta punjenja. Napunite ili zamenite bateriju po potrebi.
	Zaglavljen ekser/pogonska oštrica se ne vraća u početni položaj	Izvadite bateriju, oslobdite zaglavljen ekser, aktivirajte ciklično polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja, (po potrebi gurnite pogonsku oštricu ručno), vratite ponovo punjivu bateriju.
	Oštećen pogon	Zamenite pogon sa setom.
	Zaglavljen unutrašnji mehanizam	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Oštećena interna elektronika	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
Motor se pokreće ali stvara mnogo buke	Zaglavljen ekser i pogonska oštrica je zaglavljena u donjem položaju	Koristite polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja, oslobdite zaglavljene eksere i po potrebi vratite ručno pogonsku oštricu.
	Oštećen pogon	Zamenite pogon sa setom.
Pogonska oštrica nastavlja sa zaglavljivanjem u donjem položaju	Zaglavljen ekser i pogonska oštrica je zaglavljena u donjem položaju	Koristite polugu za oslobođanje zaglavljenog stanja, oslobdite zaglavljene eksere i po potrebi vratite ručno pogonsku oštricu.
	Otpaci u vršnom delu	Očistite vršno područje i pazite na zaglavljene male komade polomljenog eksera u šini. Pogledajte u Oslobađanje zaglavljenog eksera .
	Oštećena ili pohabana pogonska oštrica	Zamenite pogon sa setom.
Alat radi ali ne ukucava ekser do kraja	Pogrešna odabrana brzina.	Podesite pravilnu brzinu.
	Alat nije čvrsto naslonjen na radni komad	Primenite adekvatnu silu da biste osigurali da je alat čvrsto naslonjen na radni komad. Pogledajte uputstvo za upotrebu.
	Materijal i dužina eksera	Ako uređaj nastavlja da se zaglavljuje (uz potrebu za okretanjem poluge za oslobođanje zaglavljenog stanja) izaberite pogodan materijal i dužinu eksera koji nisu toliko snažni za primenu.
	Korišćenje nepravilne brzine	Ako pokušavate da ukucavate duže eksere u meko drvo ili eksere u tvrde materijale sa brzinom 1 - podesite brzinu na položaj 2.
	Oštećen ili pohaban vrh pogonske oštrice	Zamenite pogon sa setom.
	Oštećen mehanizam aktiviranja	Potražite pomoć ovlašćenog servisa.

SIMPTOM	UZROK	REŠENJE
Alat radi, ali ne ukucava eksjer	Nema eksera u magacinu	Napunite eksere u magacinu.
	Ekseri pogrešne veličine ili ugla	Koristite samo preporučene eksere. Pogledajte u Tehnički podaci .
	Otpaci u vršnom delu	Očistite vršno područje i pazite na zaglavljene male komade polomljenog eksera u šini.
	Otpaci u magacinu	Očistite magacin
	Oštećena ili pohabana pogonska oštrica	Zamenite pogon sa setom.
	Pohaban magacin	Zamenite magacin. Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
Zaglavljen eksjer	Oštećena opruga gurača	Zamenite oprugu. Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Ekseri pogrešne veličine ili ugla	Koristite samo preporučene eksere. Pogledajte u Tehnički podaci .
	Magacin nije osiguran nakon prethodnog oslobođanja zaglavljenog stanja/pregleda	Uverite se da je magacin pravilno zabravljen.
	Oštećena ili pohabana pogonska oštrica	Zamenite pogonsku oštricu.
	Materijal i dužina eksera	Ako uređaj nastavlja da se zaglavljuje (uz potrebu za okretanjem poluge za oslobođanje zaglavljenog stanja) izaberite pogodan materijal i dužinu eksera koji nisu toliko snažni za primenu.
	Otpaci u vršnom delu	Očistite vršno područje i pazite na zaglavljene male komade polomljenog eksera u šini.
	Oštećena opruga gurača	Zamenite opruge. Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Aktivirala se blokada praznog ispučavanja sa samo 2-4 preostala eksera u magacinu i korisnik primenjuje prejaku silu na kontaktni aktivator, premoščavajući blokadu	Napunite još eksera u magacinu da biste deaktivirali blokadu praznog ispučavanja.
	Alat još nije razrađen	Za nove alate je potrebno od 100-500 eksera da se razrade međusobno delovi. Tokom tog perioda ukucavajte kraće eksere ako doživate poteškoća u ukucavanju eksera do kraja u ravni materijala.
Pogonska oštrica se ne kreće uglađeno napred i nazad duž njene putanje ispučavanja	Korišćenje nepravilne brzine	Ako pokušavate da ukucavate duže eksere u materijale ili eksere u tvrdje materijale sa brzinom 1 - podesite brzinu na položaj 2 ili 3.
	Pohaban magacin	Zamenite magacin. Potražite pomoć ovlašćenog servisa.
	Pogonska oštrica je savijena	Zamenite pogonsku oštricu.

БЕЗЖИЧЕН ЗАБИВАЧ НА ШАЈКИ ЗА БЕТОН

DCN890

Ви честитаме!

Избравте алатка од DeWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи и иновативноста го прават DeWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на професионални електрични алатки.

Технички податоци

	DCN890	
Напон	V	18
Тип	еднонасочна струја	3
Тип на батеријата		Литиум-јонска
Агол на шаржер		15°
Капацитет на полнење		до 33 игли
Должина на Игли	мм	13–57
Дебелина на Игли	мм	2,6-3,7
Тежина (без батеријскиот пакет)	kg	4,2
Вредностите на врева и/или вредностите на вибрации (векторска сума по три оски) според EN60745-2-16		
L_{PA} (ниво на звучен притисок на емисија)	dB(A)	88,5
L_{WA} (ниво на звучна моќност)	dB(A)	97,5
K (отстапување за дадено ниво на звук)	dB(A)	3,5
Вредност на емисија на вибрации a_h =	m/s ²	2,8
Отстапување K =	m/s ²	1,5

Нивото на емисија на вибрации и/или бука дадено во оваа табела е измерено во склад со стандардизираниот тест даден во EN60745 и може да се употребува за споредување на една алатка со друга. Може да се употребува за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Декларираното ниво на емисија на врева и/или вибрации ги претставува главните примени на алатката. Меѓутоа, доколку алатката се употребува за други намени, со други додатоци или лошо се одржува, вибрациите и/или емисијата на врева може да се разликува. Ова може значително да го зголеми нивото на изложеност на вибрации во текот на целокупниот период на работа.

Проценката на нивото на изложеност на вибрации и/или врева исто така треба да го земе во предвид времето кога алатката е исклучена или кога е вклучена но со неа не се извршува работа. Ова може значително да го намали нивото на изложеност на вибрации во текот на целокупниот период на работа.

За да се заштити работникот од ефектите на вибрации и/или врева, треба да се препознаат дополнителни мерки за безбедност како што се: одржување на алатката и додатоците,

затоплување на рацете (релевантно за вибрации), организација на работните задачи.

ЕК-Декларација за сообразност

Директива за машини



Безжичен Забивач на Шајки за Бетон DCN890

DeWALT декларира дека производите описаны под

Технички податоци се во склад со:

2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EU и 2011/65/EU. За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со DeWALT преку следнава адреса или да погледнете од другата страна на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на DeWALT.

Маркус Ромпел

Заменик Директор на инженеринг, PTE-Европа
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
23.10.2018



Предупредување: За да го намалите ризикот од пожар, прочитајте го упатството за употреба.

Дефиниции: Насоки за безбедна употреба

Долунаведените дефиниции го опишуваат нивото на сериозност на секој сигнален збор. Ве молиме да го прочитате упатството и да обрнете внимание на овие симболи.



ОПАСНОСТ: Означува ситуација на непосредна опасност која, доколку не се избегне, **ќе предизвика смрт или сериозна повреда**.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација на потенцијална опасност која, доколку не се избегне, **би можела да предизвика смрт или сериозна повреда**.



ПРЕПАЗЛИВОСТ: Означува ситуација на потенцијална опасност која, доколку не се избегне, **може да предизвика помала или средна повреда**.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин на работење **кој не е поврзан со повреда на ракувачот** и кој, доколку не се избегне, **може да предизвика оштетување на имот**.

Батерии				Полначи/Време на полнење (Минути)							
Каталошки број	V _{Еднонасочна струја}	Ah	Тежина (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

*Код на датумот 201811475B или понов

**Код на датумот 201536 или понов



Означува ризик од електричен удар.



Означува ризик од пожар.

ОПШТИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите мерки за претпазливост, упатства, скици и технички карактеристики што ќе ги добиете со оваа електрична алатка. Непридржување кон предупредувањата и упатствата може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозна повреда.

СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.

Терминот „електрична алатка“ во предупредувањата се однесува на вашата електрична алатка која работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи на батерији (без кабел).

1) Безбедност на работното место

- a) **Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.** Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
- b) **Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запаливи течности, гасови или честички.** Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
- c) **Држете ги децата и присутните лица на страна додека употребувате електрична алатка.** Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.

2) Безбедност од електричен удар

- a) **Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата.** Никогаш не го преправяйте приклучокот. **Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки.** Непрправените приклучоци

и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.

- b) **Избегнувајте телесен контакт со заземени површини како што се цевки, радијатори, шпорети или фрижидери.** Има зголемен ризик од електричен удар ако вашето тело е заземено.
- c) **Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.** Навлегувањето на вода во електрична алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
- d) **Употребувајте го правилно кабелот.** Никогаш не го употребувајте кабелот за носење, влечење или исклучување на електричната алатка. **Држете го кабелот на страна од топлина, масло, остри работи или подвижни делови.** Оштетените или заплетканите кабли го зголемуваат ризикот од електричен удар.
- e) **Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба.** Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
- f) **Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopка.** Употребата на заштитна диференцијална (RCD) скlopка го намалува ризикот од електричен удар.

3) Лична безбедност

- a) **Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка.** Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до сериозна лична повреда.
- b) **Носете опрема за лична заштита.** Секогаш носете заштита за очите. Защитната

- опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
- c) **Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батериски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката.** Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
 - d) **Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.** Клуч или алатка за подесување што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
 - e) **Не посегајте предалеку. Џврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време.** Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
 - f) **Бидете соодветно облечени. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата и облеката на страна од подвижните делови.** Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
 - g) **Доколку на апаратите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана.** Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
 - h) **Не дозволувајте запознавањето здобиено со често користење на алатките да ви дозволат да се опуштите и да ги игнорирате принципите за безбедност на алатката.** Неодговорна работа може да предизвика сериозна повреда за дел од секунда.

4) Употреба и одржување на електрични алатки

- a) **Не ја употребувајте електричната алатка на сила. Употребувајте електрична алатка што е соодветна за вашата работа.** Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
- b) **Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.** Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
- c) **Исклучете го приклучокот од изворот на струја и/или извадете го батерискиот пакет, ако може да се извади, од електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ги одложите електричните алатки.** Таквите превентивни

- безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
- d) **Одлагайте ги електричните алатки што не ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.** Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
 - e) **Одржувајте ги електричните алатки и додатоци. Проверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба која би можела да влијае врз работењето на електричната алатка. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите.** Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржување електрични алатки.
 - f) **Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.** Правилно одржувањето алатки за сечење со остри работи за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
 - g) **Употребувајте ги електричните алатки, додатоци, и битови итн. во склад со овие упатства, имајќи ги предвид работните услови и работата која треба да се заврши.** Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.
 - h) **Одржувајте ги раките и површините за држење суви, чисти и неизвалкани со масла или масти.** Лизгави ракчи и површини за држење не дозволуваат безбедно ракување и контрола на алатката во неочекувани ситуации.

5) Употреба и одржување на батериски алатки

- a) **Полнете само со полнач кој е определен од страна на произведувачот.** Полнач што одговара на еден тип на батериски пакет може да доведе до ризик кога се употребува со друг батериски пакет.
- b) **Употребувајте ги батериските алатки само со батериски пакети кои се посебно определени за нив.** Употребата на било какви други батериски пакети може да доведе до ризик од повреда или пожар.
- c) **Кога батерискиот пакет не се употребува, држете го на страна од други метални предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или други мали метални предмети кои можат да направат спој помеѓу двата батериски терминаци.** Правењето на краток спој помеѓу батериските терминаци може да предизвика изгореници или пожар.
- d) **Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не ја допирајте. Доколку случајно дојде до допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со**

очите, побарајте и медицинска помош. Течноста исфрлена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.

- e) **Не користете батериски пакет или алатка што се оштетени или модифицирани.** Оштетените или модифицирани батерии може да покажат непредвидливо однесување што може да предизвика пожар, експлозија или ризик од повреда.
- f) **Не изложувајте батериски пакет или алатка на орган или прекумерна температура.** Изложеноста на орган или температура над 130 °C може да предизвика експлозија.
- g) **Следете ги сите упатства за полнење и не полнете го батерискиот пакет или алатката надвор од температурниот опсег наведен во упатствата.** Полнењето неправилно или на температури надвор од наведениот опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.

6) Сервис

- a) **Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Вака ќе бидете сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
- b) **Никогаш не сервисирајте оштетени батериски пакети.** Сервисот на батериските пакети треба да го врши само производителот или овластените даватели на услуги.

Општи предупредувања за безбедност за забивач на шајки

- **Секогаш претпоставете дека алатката содржи сврзувачки елементи.** Невнимателно ракување со забивачот на шајки може да доведе до неочекувано испукување на шајки и повреда.
- **Не ја насочувајте алатката кон вас или кон некој друг во близина.** При неочекувано вклучување ќе се испука сврзувачки елемент што може да доведе до повреда.
- **Не ја вклучувајте алатката освен ако не е цврсто поставена врз работен материјал.** Доколку алатката не се допира на работниот материјал, хефт муницијата може да се одбие од вашата цел.
- **Исклучете ја алатката од штекер кога хефт муницијата ќе се заглави во алатката.** Кога отстранувате заглавен сврзувачки елемент, забивачот на шајки може ненамерно да се активира ако е вклучен во штекер.

Дополнителни безбедносни

предупредувања за забивач на шајки

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога употребувате кој било забивач на шајки, сите безбедносни мерки за претпазливост, како што е назначено подолу, треба да се следат за да се избегне ризикот од смрт или

сериизна повреда. Прочитайте и разберете ги сите упатства пред да работите со алатката.

- **Фаќајте ги алатките само за изолираните површини за држење кога вршите работа при која иглата може да дојдат во допир со скриени жици.** Контакт со жица под напон ќе ги доведе изложените метални делови од алатката под напон и струјата ќе го удри ракувачот.
- **Секогаш носете соодветна општа и заштитна опрема за слухот при употреба.** При некои услови и времетраење на употреба, бучавата од овој производ може да придонесе за губење на слух.
- **Извадете го батерискиот пакет од алатката додека не се употребува.** Секогаш вадете го батерискиот пакет и извадете ја хефт муницијата од шаржерот пред да го напуштите местото на работа или пред да му ја предадете алатката на друг корисник. Не ја пренесувајте алатката со вметната батерија на друго работно место кога менувањето на местата опфаќа употреба на скеле, скали, скалила и слично. Не вршете поставувања, не вршете одржување и не чистете заглавена хефт муниција додека батеријата е вметната.
- **Секогаш употребувајте го осигурувачот за чкрапало кога алатката не се употребува.** Употребата на **осигурувачот за чкрапало** ќе го спречи случајното испукување.
- **Не отстранувајте, не го чепкајте и не предизвикувајте алатката, чкрапалото, осигурувачот за чкрапало или контакtnиот активатор да стане неупотреблив.** Не го лепете чкрапалото во вклучена позиција. Не ја отстранувајте пружината од контакtnиот активатор. Вршете секојдневни проверки за слободно движење на чкрапалото. Може да дојде до неконтролирано испукување.
- **Проверете ја алатката пред употреба. Не работате со алатката ако некој дел од алатката, чкрапалото, осигурувачот за чкрапало или е неупотреблив, откачен, изменет или не работи соодветно.** Оштетените или извадените делови треба да се поправат или заменат пред употреба. Погледнете во делот **Одржување**.
- **Не ја преправајте или модифицирајте алатката на кој било начин.**
- **Секогаш претпоставете дека алатката содржи хефт муниција.**
- **Никогаш не ја насочувајте алатката кон соработниците или кон самите вас.** Не си играјте со алатката! Работете безбедно! Почитувајте ја алатката како работен алат.
- **Држете ги луѓето кои набљудуваат, децата и посетителите на страна додека употребувате електрична алатка.** Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола. Кога не се употребува, уредот треба да се заклучи на безбедно место, надвор од досег на деца.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога употребувате кој било забивач на шајки, сите безбедносни мерки за претпазливост, како што е назначено подолу, треба да се следат за да се избегне ризикот од смрт или

- Не посегајте предалеку.** Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време. Губењето на рамнотежа може да предизвика повреда кај ракувачот.
- Употребете ја алатката само за нејзината наменета употреба.** Не испукувајте сврзувачки елементи во воздух, или каков било материјал што е премногу тврд за иглата да го пробие. Не го употребувајте трупот или капачето на алатката како чекан. Испуканата игла може да следи неочекувана патека и да предизвика повреда.
- Секогаш држете ги прстите подалеку од контактниот активатор за да спречите повреда од случајното ослободување на иглата.**
- Погледнете во одделот Одржување и поправки за детални информации за правилно одржување на алатката.**
- Секогаш работете со алатката на чисто и светло место.** Обезбедете работната површина да биде чиста од остатоци и внимавајте да не изгубите рамнотежа додека работите на високи површини како што се покриви.
- Сврзувачките елементи мора да бидат забиени право во материјалот.** Не го навалувајте забивачот кога забивате сврзувачки елементи. Лични повреди можат да настанат од обиени или заглавени игли.
- Држете ги рацете и деловите од телото подалеку од местото на работа.**



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да избегнете повреда држете ги рацете и телото подалеку од предната страна на областа на алатката од каде што се испукуваат игли.

- Не ја употребувајте алатката во присуство на запаллива прав, гасови или испарувања.** Оваа алатка произведува искри кои можат да потпалат гасови или прав што може да предизвика експлозија. Забивање на игла во друга игла исто така може да предизвика искра.
- Држете го лицето и деловите од телото подалеку од задниот дел на капачето на алатката кога работите во ограничени места.** Ненадејното отскокнување може да доведе до допир со телото, особено ако се забиваат игли во тврд или густ материјал.
- Држете ја алатката цврсто за да одржите контрола, притоа дозволувајќи и на алатката да се одбие од површината како што се забива сврзувачкиот елемент.**
- Земете ја густината на материјалот во предвид кога го употребувате забивачот.** Излегувачка игла може да предизвика повреда.
- Не забивајте игли на слепо во сидови, подови и други работни површини.** Хефт муницијата забиена во активни инсталации, водоводни цевки или други видови на препреки може да доведат до повреда.

- Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка. Не употребувајте алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до серизна лична повреда.

Останати ризици

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- Оштетување на слухот.
- Ризик од повреда на ракувачот поради излетани парчиња.
- Ризик од изгорениците поради загревањето на додатоците при работењето.
- Ризик од повреда на ракувачот поради долготрајна употреба.

Безбедност од електричен удар

Електромоторот е наменет само за работа со определен напон. Секогаш проверете дали напонот од батерискиот пакет одговара на напонот што е деклариран на плочката. Исто така осигурајте напонот на вашиот полнач да се совпаѓа со напонот од приклучницата за струја.



Вашиот DEWALT полнач е двојно изолиран во склад со EN60335; затоа не е потребна жица за заземјување.

Доколку електричниот кабел е оштетен, мора да биде заменет со специјално подготвен кабел што е достапен преку мрежата на сервиси на DEWALT.

Замена на приклучокот за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- Безбедно ослободете се од стариот приклучок.
- Поврзете го кафеавиот кабел со терминалот што е под напон во приклучокот.
- Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување.

Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 3 A.

Употреба на продолжен кабел

Продолжен кабел не треба да се употребува освен ако не е апсолутно потребен. Употребувајте продолжен кабел со проверен квалитет што одговара на струјниот приклучок на вашиот полнач (погледнете во делот **Технички податоци**). Минималниот попречен пресек на проводникот е 1 mm^2 ; максималната должина е 30 m.

Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога употребувате продолжен кабел од макара.

СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА

Полначи

DEWALT полначите немаат потреба од никакво подесување и направени се да бидат што е можно поедноставни за употреба.

Важни упатства за безбедност за сите полначи на батерии

СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова упатство за употреба содржи важни упатства за безбедност и употребување на компатибилни полначи на батерији (погледнете во делот **Технички податоци**).

- **Пред да го употребите полначот, прочитајте ги сите упатства и ознаки за безбедност на полначот, батерискиот пакет и на производот со кој се употребува батерискиот пакет.**

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од електричен удар. Не дозволувајте било каква течност да навлезе во полначот. Тоа може да доведе до електричен удар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Препорачуваме употреба на заштитна диференцијална (FID) склопка со рејтинг на диференцијална струја од 30mA или помалку.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Опасност од изгореници. За да го намалите ризикот од повреди, полнете само полниви батерији произведени од DEWALT. Другите видови на батерији можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со уредот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени околности, кога полначот е приклучен на довод на струја, страно тело може да предизвика краток спој помеѓу изложените контакти за полнење во полначот. Страните тела што спроведуваат електрична струја како што се челична волна, алюминиумска фолија, било какво насобирање на метални честички или други страни тела мора да се држат подалеку од отворите на полначот. Секогаш исклучувајте го полначот од извор на струја кога нема батериски пакет во отворот. Исклучете го полначот од штекер пред да започнете да го чистите

- **НЕМОЈТЕ да се обидувате да го полните батерискиот пакет со било кои други полначи освен оние споменати во ова упатство.** Полначот и батерискиот пакет се специјално направени да работат заедно.
- **Овие полначи не се наменети за било каква друга употреба освен за полнење на полниви батерији произведени од DEWALT.** Било каква друга употреба може да доведе до ризик од пожар или електричен удар.
- **Не го изложувајте полначот на дожд или снег.**
- **Повлечете за приклучокот а не за кабелот кога го исклучувате полначот од приклучницата за струја.** Ова ќе го намали ризикот од оштетување на електричниот приклучок и на кабелот.

- **Обезбедете дека кабелот е лоциран за да не газите врз него, да не се сопнувате од него или на некаков друг начин да му нанесувате потрес или штета.**
- **Не употребувајте продолжен кабел доколку тоа не е апсолутно потребно.** Употребата на несоодветен продолжен кабел може да доведе до ризик од пожар или електричен удар.
- **Не поставувајте било какви предмети врз полначот и не го поставувајте полначот врз мека површина која може да ги блокира отворите за вентилација и да доведе до претерано внатрешно загревање.** Поставајте го полначот на страна од какви било извори на топлина. Полначот се вентилира преку отворите на горната и долната страна од кукиштето.
- **Не употребувајте полнач со оштетен кабел или приклучок**—обезбедете тие веднаш да бидат заменети.
- **Не употребувајте полнач доколку тој претрпел силен удар, или бил испуштен или оштетен на било каков друг начин.** Однесете го во овластен сервисен центар.
- **Не го расклопувајте полначот; однесете го во овластен сервисен центар кога ќе биде потребен сервис или поправка.** Неправилното склопување може да доведе до ризик од електричен удар или пожар.
- **Во случај на оштетување на струјниот кабел, истиот мора веднаш да биде заменет од страна на производителот или од негов сервисер или слично квалификувано лице за да се спречи опасна ситуација.**
- **Исклучете го полначот од довод на струја пред да започнете со било какво чистење.** Ова ќе го намали ризикот од електричен удар. Отстранувањето на батерискиот пакет нема да го намали овој ризик.
- **НИКОГАШ не се обидувайте да споите два полначи заедно.**
- **Полначот е направен да работи со стандарден домашен напон од 230V. Немојте да се обидувате да го употребувате со било кој друг напон.** Ова не важи за транспортниот полнач.

Полнење на батерија (Скица В)

1. Вклучете го полначот во соодветна приклучница за струја пред да го вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет **10** во полначот, притоа осигурувајќи се дека батеријата е целосно наместена во полначот. Црвеното светло (што означува полнење) постојано ќе трепка, означувајќи дека процесот на полнење е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде означен со тоа што црвеното светло ќе остане да свети непрекинато. Во тој момент, батерискиот пакет е целосно наполнет и може да се употребува или може да се остави да стои во полначот. За да го отстраните батерискиот пакет од полначот, притиснете го копчето за ослободување на батерија **11** на батерискиот пакет.

НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални перформанси и времетраење на литиум-јонските батериски пакети, целосно наполнете го батерискиот пакет пред првата употреба.

Дејство на полначот

Погледнете ги долунаведените индикатори за да ја видите состојбата на наполнетост на батерискиот пакет.

Индикатори за наполнетост

	Се полни	
	Целосно наполнета	
	Застој поради топла или ладна батерија*	

*Црвената светилка ќе продолжи да трепка, но жолт индикатор ќе свети за време на овој процес. Откако батерискиот пакет ќе постигне соодветна температура, жолтиот индикатор ќе се исклучи и полначот ќе продолжи со полнењето.

Компабилниот(те) полнач(и) нема да полни(ат) дефектен батериски пакет. Полначот ќе го покаже дефектниот батериски пакет со тоа што нема да се вклучи сијаличката или со трепкање на сијаличката како при проблем со пакетот или полначот.

НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи и проблем со полначот.

Ако полначот укаже на проблем, однесете го полначот и батерискиот пакет на тестирање во овластен сервисен центар.

Застој поради топла или ладна батерија

Кога полначот ќе препознае батерија која е премногу топла или премногу ладна, тој автоматски влегува во режим на застој поради топла или ладна батерија и ќе го прекине полнењето се додека батеријата не достигне соодветна температура. Полначот тогаш автоматски ќе се префрли во режим за полнење на батерискиот пакет. Оваа можност осигурува максимален век на траење на батерискиот пакет. Ладен батериски пакет ќе се полни побавно од топол батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се полни со побавно темпо низ целиот циклус на полнење и нема да постигне максимална брзина на полнење дури и ако батерискиот пакет се загреј.

Полначот DCB118 е опремен со внатрешен вентилатор кој е дизајниран да го излади батерискиот пакет. Вентилаторот автоматски ќе се вклучи кога батерискиот пакет ќе треба да се олади. Никогаш не ракувајте со полначот ако вентилаторот не функционира соодветно или ако отворите за вентилирација се блокирани. Не дозволувајте страни предмети да навлезат во внатрешноста на полначот.

Систем за електронска заштита

XR алатките со литиум-јонски батерии се направени со систем за електронска заштита што ќе ја заштити батеријата од преоптоварување, прогревање или целосно празнење.

Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се активира системот за електронска заштита. Доколку ова се случи, поставете ја литиум-јонската батерија на полначот додека не се наполни целосно.

Монтирање на сид

Овие полначи се дизајнирани да можат да се монтираат на сид или да стојат исправено на маса или на работна површина. Ако го монтирате на сид, поставете го полначот во близина на штекер и подалеку од раб или други препреки кои би можеле да го отежнат протокот на воздух. Употребете го задниот дел на полначот како пример за местоположбата на завртките за монтирање на сид. Монтирајте го полначот со употреба на завртки за гипскартон (се продаваат одвоено) на должина од најмалку 25,4 mm со дијаметар на глава на завртка од 7–9 mm, зашрафена во дрво за оптимална длабочина со која се остава завртката изложена околу 5,5 mm. Порамнете ги отворите на задниот дел од полначот со изложените завртки и целосно вметнете ги во отворите.

Упатства за чистење на полнач

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: *Опасност од електричен удар. Исклучете го полначот од приклучница за наизменична струја пред да започнете со чистење.* Правта и масти може да се отстранат од надворешноста на полначот со употреба на крпа или мека не-метална четка. Немојте да употребувате вода или било какви раствори за чистење. Никогаш не дозволувајте било каква течност да навлезе во алатката; никогаш не потопувајте кој било дел од алатката во течност.

Батериски пакети

Важни упатства за безбедност за сите батериски пакети

Кога порачувате замена на батериски пакет, задолжително дадете информации за каталошкиот број и напонот.

Батерискиот пакет не е целосно наполнет кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да ги употребите батерискиот пакет и полначот, прочитајте ги долу наведените упатства за безбедност. Потоа следете ги описаните постапки.

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА

- Немојте да полните или употребувате батерии во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.* Вметнувањето или отстранувањето на батеријата од полначот можат да ги запалат овие честички или испарувања.
- Никогаш не ја ставајте батеријата во полначот на сила. Не ја модифицирајте батеријата на било кој начин за да ја собере во несоодветен полнач бидејќи батеријата може да пукне и да му нанесе сериозна повреда на ракувачот.*
- Полнете ги батериските пакети само во полначи произведени од страна на DEWALT.*

- НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги потопувате во вода или во други течности.**
- Немојте да ги одлагате или употребувате алатката и батерискиот пакет на места каде што температурата може да достигне или надмине 40 °C (104 °F) (како што се шупи или метални градби во лето).**
Батерискиот пакет може да експлодира во оган. Настануваат отровни испарувања и материјали кога се согоруваат литиум-јонски батериски пакети.
- Немојте да го согорувате батерискиот пакет дури и ако е тешко оштетен или целосно истрошен.**
Батерискиот пакет може да експлодира во оган. Настануваат отровни испарувања и материјали кога се согоруваат литиум-јонски батериски пакети.
- Доколку содржината на батеријата дојде во допир со кожа, веднаш измијте го местото со благ сапун и вода.** Доколку течноста од батеријата влезе во око, плакнете со вода преку отвореното око во траење од 15 минути или додека не престане дразбата. Доколку е потребна медицинска помош, електролитот на батеријата се состои од мешавина од течни органски карбонати и соли на литиум.
- Содржината на отворената батерија може да предизвика надразнување на дишните патишта.** Овозможете пристап на свеж воздух. Доколку симптомите продолжат, побарајте медицинска помош.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Опасност од изгореници.

Течноста од батеријата може да стане запаллива доколку биде изложена на искра или оган.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не се обидувајте да го отворите батерискиот пакет поради било која причина. Доколку батерискиот пакет напукне или се оштети, немојте да го вметнувате во полначот. Немојте да го гмечите, испуштате или оштетувате батерискиот пакет. Немојте да употребувате батериски пакет или полнач што силно е ударен, испуштен, прегазен или оштетен на било кој начин (нпр. прободен со хефт муниција, ударен со чекан или нагазен). Тоа може да доведе до електричен удар. Оштетените батериски пакети треба да се вратат во сервисен центар заради рециклирање.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар. Не го одложувајте или пренесувајте батерискиот пакет така што метални предмети можат да се допираат до изложените батериски терминали. На пример, не го ставајте батерискиот пакет во престилки, ќебови, кутии за алат, кутии за прибор, фиоки итн. во кои има лабави клинци, завртки, клучеви итн.



ПРЕПАЗЛИВОСТ: Кога не ја употребувате, поставете ја алатката странично врз стабилна површина каде што нема да предизвикува опасност од сопнување или пад.

Некои алатки со големи батериски пакети може да стојат исправено на батерискиот пакет, но може лесно да бидат превртени.

Транспорт**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар.**

Пренесувањето на батерии може да предизвика пожар ако терминалите на батериите дојдат во допир со спроводливи материјали. Кога пренесувате батерии, обезбедете дека терминалите на батериите се заштитени и добро изолирани од материјали кои што можат да дојдат во допир со нив и да предизвикаат краток спој.

DEWALT батериите се во склад со сите тековни прописи за транспорт како што е утврдено со индустриските и законските стандарди кои ги опфаќаат Препораките за транспорт на опасни стоки на ОН; Прописите за опасни стоки на Меѓународната асоцијација за воздушен транспорт (IATA), Прописите за поморски меѓународен транспорт на опасни стоки (IMDG) и Европскиот договор за меѓународен пренос на опасни стоки по копнен пат (ADR). Литиум-јонските ѕели и батерии се тестирали според параграф 38.3 од прирачникот за тестови и критериуми при Препораките за транспорт на опасни стоки на ОН.

Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT батериски пакет ќе биде изземен при класификацирање како целосно регулиран опасен материјал од 9-та класа. Обично само пратките кои содржат литиум-јонска батерија со енергетски рејтинг поголем од 100 ват-часови (Wh) ќе треба да бидат испратени како целосно регулиран опасен материјал од 9-та класа. Проценката за ват-часови е означена на пакетот кај сите литиум-јонски батерии. Исто така, поради комплексностите на регулативите, DEWALT не препорачува авионско пренесување на сами литиум-јонски батериски пакети без оглед на нивниот енергетски рејтинг. Пратки со алатки со батерии (комбинирани прибори) може да се испраќаат како исклучителни пратки ако енергетскиот рејтинг на батерискиот пакет не е поголем од 100 Whr.

Без оглед на тоа дали пратката се смета како изземена или како целосно регулирана, одговорност на шпедитерот е да се запознае со најновите регулативи за условите за пакување, етикетирање/означување и документација.

Информациите обезбедени во овој дел на прирачникот се обезбедени со најдобра намера и се смета дека биле точни во моментот кога овој документ бил подготвен. Сепак, не е дадена или укажана никаква гаранција. Одговорност на купувачот е да се осигура дека нивните активности се во согласност со тековните прописи.

Транспортирање на FLEXVOLT™ Батерија


DEWALT FLEXVOLT™ батеријата има два режими: **Употреба** и **Транспорт**.

Режим на употреба: Кога FLEXVOLT™ батеријата е сама или се наоѓа во производ на DEWALT од 18V, таа ќе работи како батерија од 18V. Кога FLEXVOLT™ батеријата се наоѓа во производ од 54V или 108V (две батерии од 54V), таа ќе работи како батерија од 54V.

Режим за транспорт: Кога капачето е поставено на FLEXVOLT™ батерија, батеријата е во режим на транспорт. Задржете го капачето за испраќање.

Кога е во режим за транспорт, ќелиите се исклучени во батерискиот пакет што резултира со 3 батерии со понизок рејтинг на ват-часови (Wh) во споредба со 1 батерија со повисок рејтинг на ват-часови. Овој зголемен квантитет на 3 батерии со понизок рејтинг на ват-часови може да го изземе батерискиот пакет од одредени регулативи за испорачување кои се наметнати за батериите со повисок рејтинг на ват-часови.

На пример, рејтингот на ват-часови за транспорт може да предвидува 3 x 36 Wh, што значи 3 батерији со тоа што секоја е со рејтинг од 36 Wh. Рејтингот на ват-часови за употреба може да предвидува 108 Wh (1 батерија).



Пример на ознаки на етикета за Употреба и транспорт

Use: 108 Wh
 Transport: 3x36 Wh

Препораки за складирање

- Најдобро место за одлагање е на ладно и суво, на страна од директна сончева светлост и преголема топлина или студ. За оптимално работење и век на траење, одлагајте ги батериските пакети на собна температура кога не се употребуваат.
- За долгорочко складирање, се препорачува да се складира целосно наполнет батериски пакет на ладно и суво место, надвор од полначот за оптимални резултати.

НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба да се складираат ако се целосно испразнети. Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет пред употреба.

Ознаки на полначот и на батерискиот пакет

Во прилог на скиците што се употребени во ова упатство за употреба, на етикетите на полначот и на батерискиот пакет може да се прикажани следните скици:



Прочитајте го упатството за употреба пред употреба.



Погледнете го времето на полнењето во делот **Технички податоци**.



Не го чепкајте полначот со шилести предмети што спроведуваат електрична струја.



Не пополнете оштетени батериски пакети.



Не ја изложувајте батеријата на вода.



Обезбедете неисправните кабли веднаш да бидат заменети.



Полнете само на температури меѓу 4 °C и 40 °C.



Само за внатрешна употреба.



Ослободете се од батерискиот пакет водејќи грижа за животната средина.



Полнете ги DeWALT батериските пакети само со полначи назначени од страна на DeWALT. Полнењето на батериски пакети кои што не назначени од страна на DeWALT со DeWALT полнач може да доведе до нивно експлодирање или до други опасни ситуации.



Не согорувајте го батерискиот пакет.



УПОТРЕБА (без капаче за транспорт). На пример: Wh рејтингот укажува на 108 Wh (1 батерија со 108 Wh).



Транспорт (со капаче за транспорт). На пример: Wh рејтингот укажува на 3 x 36 Wh (3 батерији со 36 Wh).

Тип на батерија

Моделот DCN890 работи со батериски пакет од 18 волти. Можат да се употребат следните батериски пакети: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547, DCB548. Погледнете во делот **Технички податоци** за повеќе информации.

Содржина на кутијата

Кутијата содржи:

- Забивач на шајки за бетон
- Полнач (само за P2 модели)
- Батериски пакети (само за P2 модели)
- Кутија за прибор (само за P2 модели))
- Контактен активатор за гипс-картон (DCN8904)
- Не-магнетски Контактен активатор (DCN8903) (само во режим P2)
- Упатство за употреба
- Проверете да не се оштетила алатката, деловите или додатоците при транспортом.
- Детално прочитайте го и разберете го ова упатство пред да започнете со работа.

Ознаки на алатката

Следните слики се наоѓаат на алатката:



Прочитајте го упатството за употреба пред употреба.



Носете штитници за ушите.



Носете штитници за очите.



Видлива радијација. Не зјапајте во светлината.



Должина на шајки.



Дебелина на шајки.



Капацитет на полнење.



Погоден агол за спојување на шајки.

Место за шифрата на датумот (Скица В)

Шифрата на датумот **23**, која ја содржи и годината на производството, е отпечатена на кукиштето.

На пример:

2019 XX XX

Година на производство

Опис (Скица А)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш немојте да ја преправате електричната алатка или било кој нејзин дел. Тоа може да доведе до оштетување или повреда.

- 1 Чррапало
- 2 Осигурувач за чррапало
- 3 Прекинувач за избор на брзина
- 4 Секвенционален прекинувач за БрзЦиклус
- 5 Рачка за ослободување на контактен активатор
- 6 Контактен активатор
- 7 Монтажна горна основа
- 8 Рачка за ослободување на блокирање
- 9 Индикаторско светло за низко ниво на батерија или блокирање/ забавување (x2)

- 10 Батериски пакет
- 11 Копче за отпуштање на батеријата
- 12 Шаржер
- 13 Ногарка за поддршка на шаржерот
- 14 Рачка за ослободување на шаржерот
- 15 Притискач
- 16 Помошна кука

Наменета употреба

Вашито забивач за бетон е наменет САМО за употреба при забивање на игли во структурен челик ИЛИ материјали на база на бетон ИЛИ сврзување на дрво со бетон. Оваа алатка има два режими на работа, секвенционален работен режим и единечен брз секвенционален работен режим (БрзЦиклус). Прочитајте го одделот од прирачникот **Избирање на Режимот** пред да ја употребите алатката за да се осигурате дека го избирате правилниот режим за намената.

НЕ ја употребувајте алатката во влажни услови или во присуство на запалливи течности или гасови.

Вашиот забивач на шајки за бетон е професионална електрична алатка.

Само игли од DEWALT препорачани од производителот на игли и оние кои го задоволуваат потребите на кодот за градење треба да се користат со оваа алатка.

Оваа алатка е наменета за употреба од страна на градежни професионалци.

НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир со алатката. Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја употребуваат оваа алатка.

- **Мали деца и физички слаби лица.** Овој уред не е наменет за употреба од страна на мали деца или физички слаби лица без надзор.
- Овој производ не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои што патат од намалени физички, сетилни или психички можности или на лица со недоволно искуство и/или со желба да научат освен ако не се под надзор на личноста која е одговорна за нивната безбедност. Деца никогаш не треба да се остават сами со овој производ.

Заклучување против испукување на празно

Забивачотмна шајки за бетон е опремен со систем за заклучување против испукување на празно кој ја ограничува алатката од вклучување кога шаржерот е скоро празен. Кога во шаржерот ќе останат 3 игли, алатката престанува да работи. Погледнете во **Полнење на алатката** за да наполните стапче со споени игли.

СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, исклучете ја алатката и извадете го батерискиот пакет пред да вршите подесувања или пред да монтирате и отстранувате додатоци. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребувајте само батериски пакети и полначи произведени од DEWALT.

Вметнување и отстранување на батерискиот пакет од алатката (Скица В)

НАПОМЕНА: Обезбедете вашиот батериски пакет **10** да биде целосно наполнет.

Инсталирање на батерискиот пакет во рачката на алатката

- Порамнете го батерискиот пакет **10** со пругите во рачката на алатката (Скица В).
- Лизнете го во рачката додека батерискиот пакет цврсто не се намести во алатката и обезбедете се да чуete како клика и се фиксира на своето место.

Отстранување на батерискиот пакет од алатката

- Притиснете го копчето за отпуштање **11** и цврсто повлечете го батерискиот пакет од рачката на алатката.
- Вметнете го батерискиот пакет во полначот, како што е описано во одделот за полнач од ова упатство.

Мерач на наполнетост на батериски пакети (Скица В)

Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат мерач на наполнетост кој што се состои од три зелени LED светилки кои што го укажуваат нивото на напон на батерискиот пакет. За да го вклучите мерачот на гориво, притиснете и држете го копчето на мерачот на гориво. Комбинација од трите зелени LED светилки ќе засвети и ќе го означи останатото ниво на напон. Кога нивото на напон на батеријата е под границата на употребливост, мерачот на наполнетост нема да засвети и батеријата ќе треба да се наполни.

НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост е само индикатор на преостанатиот напон во батерискиот пакет. Тој не укажува на функционалноста на алатката и тој може да покажува различни вредности зависно од компонентите на производот, температурата и применената.

Помошна кука (Скица С)

Безжичниот забивач на шајки на DEWALT има вградена помошна кука **16** и може да се постави од обете страни на алатката за да се прилагоди и на левораките и на деснораките корисници.

Доколку куката воопшто не е потребна, може да се отстрани од алатката.

Отстранување на помошната кука

- Извадете го батерискиот пакет од алатката.
- За да ја префрлите алатката од десна на леворака употреба, едноставно извадете ја завртката **17** од спротивната страна на алатката и склопете ја на другата страна.
- Повторно наместете го батерискиот пакет.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отстранете ги иглите од шаржерот пред да вршите подесувања или пред да ја сервисирате алатката. Непрактикувањето на тоа може да доведе до сериозна повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Извадете го батерискиот пакет од алатката пред да вршите прилагодувања, менување на додатоци, сервисирање или пренесување на алатката. Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Кога не ја употребувате, поставете ја алатката странично врз стабилна површина каде што нема да предизвикува опасност од сопнување или пад. Некои алатки со големи батериски пакети може да стојат исправено на батерискиот пакет, но може лесно да бидат превртени.

УПОТРЕБА

Упатства за употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш работете во согласност со упатствата за безбедна употреба и соодветните правила.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, исклучете ја алатката и извадете го батерискиот пакет пред да вршите подесувања или пред да монтирате и отстранувате додатоци. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте го делот насловен **Предупредувања за Безбедност за Забивачот** на почетокот од овој прирачник. Носете заштита за очите и ушите кога работите со оваа алатка. Не ја насочувајте алатката кон себе или кон други. За безбедно ракување, следете ги следните процедури и проверете пред секоја употреба на забивачот.

- Носете соодветна заштита за очи, слух и респраторна заштита.
- Извадете го батерискиот пакет од алатката.
- Заклучете го притискачот **15** во задната позиција извадете ги сите игли од шаржерот.
- Проверете го лесното и соодветно функционирање на контактниот активатор и на резето на притискачот. Не ја употребувајте алатката ако кој било склоп не работи соодветно. **НИКОГАШ** не употребувајте алатка на која контактниот активатор е задржан во нагорна положба.
- Никогаш** не ја користете алатката ако има оштетени делови.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од лични повреди, извадете го батерискиот пакет од алатката пред да извршувате одржување, чистење на заглавена игла, напуштање на работната област, пренесување на алатката од една на друга локација или предавање на алатката на друго лице.

Правилна положба на рацете (Скица D)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, **Секогаш** користете ја правилната положба на рацете како што е прикажано.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, **СЕКОГАШ** држете ја цврсто алатката очекувајќи ненадејна реакција.

Правилната положба на рацете подразбира едната рака да биде на главната рачка, како што е прикажано на Скица D.

Подготвување на алатката (Скица А)

ИЗВЕСТУВАЊЕ: НИКОГАШ не прскајте ниту пак нанесувајте средства за подмачкување или чистење во внатрешниот дел на алатката. Ова може сериозно да ги намали животниот век и перформансите на алатката.



НАПОМЕНА: Батерискиот пакет не е целосно наполнет кога ќе го извадите од пакувањето. Следете ги наведените инструкции (погледнете во **Операции на понење**).

1. Прочитајте го делот со предупредувањата за безбедност на овој прирачник.
2. Носете соодветна заштита за очите и ушите.
3. Извадете ја батеријата од алатката.
4. Обезбедете се дека шаржерот е празен без сврзувачки елементи.
5. Проверете за лесно и соодветно функционирање на контактниот активатор и на резето на притискачет **15**. Не ја употребувајте алатката ако кој било склоп не работи соодветно. **НИКОГАШ** не употребувајте алатка на која контактниот активатор е фиксиран во активирана положба.
6. Не ја насочувајте алатката кон себе или кон други.
7. Вметнете целосно наполнет батериски пакет.

Употребување на сигурносното копче за прекинувачот-чкрапало (Скица Е)

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозна лична повреда, не го држете чкрапалото притиснато кога алатката не се употребува.

Држете го осигурувачот на чкрапалото ЗАКЛУЧЕН (Скица Е) додека алатката не се употребува.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозна повреда, заклучете го чкрапалото, извадете го батерискиот пакет од алатката и извадете ги иглите од шаржерот пред да вршиште подесувања.

Секој DEWALT забивач на шајки е опремен со сигурносно копче за прекинувачот-чкрапало **2**, кое, кога ќе се притисне на десно како што е прикажано на скица Е, ја спречува алатката да испука игла со заклучување на прекинувачот-чкрапало и прекинување на напонот на акумулаторот. Кога осигурувачот на чкрапало е притиснато на лево, алатката е целосно функционална. Осигурувачот за чкрапало треба секогаш да биде во положба на заклученост (Скица Е) кога се прават подесувања или кога алатката не се употребува.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Не ја одложувајте алатката со инсталiran батериски пакет. За да спречите оштетување на батерискиот пакет и да осигурате оптимален животен век на батеријата, одложете ги батериските пакети надвор од алатката или полначот на ладно и суво место.

Полнење на алатката (Скица F)

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја насочувајте алатката кон себе или кон други.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не попнете игли ако контактниот активатор или чкрапалото се активни.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш вадете го батерискиот пакет пред да попнете или празните игли.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Држете ги прстите понастрана од траката на раката на притискачет за да спречите повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурувачот за чкрапало треба секогаш да биде вклучен кога се прават подесувања или кога алатката не се употребува.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Сврзувачките елементи користени за да се инсталираат метални конектори мора да ги задоволат потребите на применливиот код за градење и мора да се монтираат во согласност со потребите на кодот и спецификациите на добавувачот на металните конектори. Неуспех да се монтираат конекторите прописно може да доведе до структурални пропусти.

1. Превртете го забивачот наопаку.
2. Лизнете го резето на притискачет на федерот од шаржерот **15** кон основата на шаржерот за да го заклучите на место.
3. Спуштете ги лентите со шајки во просторот за пополнење во шаржерот, осигурувајќи се дека главите на илите се подредени правилно со местото на отворот. (Погледнете во **Технички Податоци** за да одредите компатибилна големина.)
4. Држете ги прстите понастрана од траката, затворете го шаржерот со ослободување на резето на притискачет. Внимателно дозволете на копчето да се лизне према напред и да се склопи со лентата на иглите.

Празнење на алатката

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурувачот за чкрапало треба секогаш да биде во положба на заклученост кога се прават подесувања или кога алатката не се употребува.

1. Извадете ја батеријата од вашиот забивач.
2. Лизнете го резето на притискачет на федерот од шаржерот кон основата на шаржерот за да го заклучите на место.
3. Кренете го врвот нагоре додека лентата со сврзувачки елементи не се лизне слободно надвор од шаржерот.
4. Со извадената батерија, проверете го делот на носот за да потврдите дека нема заостанати игли.

НАПОМЕНА: Алатката е опремена со магнет во областа на носот за подобрена изведба на алатката. Кога ја празните, секогаш потврдете дека мали стапчиња од игли не се задржани во магнетизираниот дел на носот.

Резиме на подесување на Брзина

(Скици А, Г, Н)

Забивачот е опремен со прекинувач за избор на брзина ③ за да се подеси алатката кога се забива во различен материјал.

Брзина 1: Помеки материјали (послаба сила бетон/блок)

Брзина 2: Материјали со средна тврдост (Бетон со голема цврстина)

Брзина 3: Тврди материјали (Структурен челик)

Во случај иглите да не се забиваат доволно со избрана брзина 1, морате да ја смените брзината на 2 или 3 за додатна моќност на забивање.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Испукување на игли во меки материјали со голема брзина ќе предизвика претерано абење на вашата алатка и може да резултира со рани кварови.

Подесување на Брзина	Примена	Типична Должина на Игли
1	Сврзување на Челик/Дрво за Бетон/ Сидарски површини со слаба сила (<27,5 MPa)	19-25 mm
2	Сврзување на Челик/Дрво за Бетон/ Сидарски површини со голема сила (>27,5 MPa)	19-29 mm
3	Сврзување до структурален челик; 50 mm x 100 mm Дрво за Бетон	13-57 mm



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Игли мора да бидат забиени право во материјалот. Не го навалувајте забивачот кога забивате сврзувачки елементи. Погледнете во Скица Н. Вредности за задржување на игли се подобруваат кога алатката испукува под прав агол во материјалот.

Алатката може да испукува/се активира со повлекување на прекинувачот ① во еден од двата режими: секвенционален режим или режим на БрзЦиклус. Погледнете во **Избирање на режим** за детални инструкции за испукување во сокож режим.

Одирање на Режим (Скици А, Г)

За да изберете стандарден секвенционален режим на работа, лизнете го прекинувачот за избирање на режим ④ да ја покаже сличката со една стрелка (➡).

За да изберете брз секвенционален режим на работа (Брз Циклус), лизнете го прекинувачот за избирање на режим ④ да ја покаже сличката со две стрелки (➡➡).

НАПОМЕНА: Траењето на батеријата во БрзоЖилусниот режим ќе биде пократка отколку во стандардниот секвенционален режим. Оставање на алатката во стандарден секвенционален режим ќе и даде максимално траење на батеријата.

Секвенционален Режим

Секвенционалниот режим се користи за наизменично забивање. Тој нуди максимално времетраје на батеријата за забивање на игли.

- Користејќи го прекинувачот за избирање на режим ④, изберете го секвенционалниот режим.
- Ослободете го прекинувачот за безбедносно заклучување ②.
- Притиснете го контактниот активаторот ⑥ врз работната површина.
- Повлечете го прекинувачот-чкрапалот ① за да го вклучите моторот.
- Ослободете го прекинувачот и кренете го забивачот од предметот на обработка.
- Повторете ги чекорите 3-5 за да ја активирате следната шајка.

Режим на БрзЦиклус

Во режим на брзциклиус; брзината на ротирање на моторот е автоматски вратена по забивање на игла за да дозволи брзо последователно забивање. Додека нуди можност да забива повеќе игли за помалку време, овој режим бргу ја празни батеријата.

- Користете го прекинувачот за избирање на режим ④ за да изберете БрзоЖилусен режим.
- Ослободете го прекинувачот за безбедносно заклучување ②.
- Притиснете го контактниот активаторот ⑥ врз работната површина.
- Повлечете го прекинувачот-чкрапалот ① за да го вклучите моторот.
- Ослободете го прекинувачот и кренете го забивачот од предметот на обработка. **НАПОМЕНА:** Моторот на алатката се враќа во полба брзина автоматски без да биде притиснат контактниот активатор ⑥.
- Повторете ги чекорите 3-5 за да ја активирате следната шајка.


Решавање на проблеми со Игли/ Сврзувачки елементи



Соодветно забиена игла



Презабиена игла




БЕТОН
Иглата не се држи во бетонот.

Причина:

- Прецврст/Бетон со голема сила
- Тврд или висок збир во бетонот

Действо:

- Котистете пократка игла.
- Сменете на подесување на поголема брзина.




Иглата не навлегува доволно длабоко.

Причина:

- Предолга игла
- Брзината е преспора

Дејство:

- Котистете пократка игла.
- Сменете на подесување на поголема брзина.




Иглата се забива предлабоко.

Причина:

- Иглата е прекратка за намената
- Подесувањето на брзината е пребрзо

Дејство:

- Користете подолга игла.
- Сменете на подесување на помала брзина.



Иглата се витка.


Причина:

- Иглата удира на голем збир на влегување
- Прецврст/Бетон со голема сила
- Иглата удира во арматура веднаш под површината

Дејство:

- Котистете пократка игла.
- Осигурајте се дека забивачот е под прав агол со работната површина.
- Померете се за 8 см и пробајте повторно.

ЧЕЛИК




Иглата не ја пробива површината.

Причина:

- Брзината е преспора
- Материјалот е премногу тврд за типот на игли

Дејство:

- Зголемете го подесувањето на брзината




Иглата се крши или се свиткува.

Причина:

- Предолга игла
- Брзината е преспора
- Материјалот е премногу тврд за типот на игли

Дејство:

- Котистете пократка игла.
- Сменете на подесување на поголема брзина.



Иглата не се држи во челикот.

Причина:

- Материјалот на челичната основа е претенок

Дејство:

- Користете алтернативни начини да ја обезбедите основата на материјалот.

Светлата/LED Индикатор (Скица А)

Има индикаторки светла за празна батерија и заглавување/забавување ➊ лоцирани на предниот дел на алатката на двете страни на шарот.

	ПРАЗНА БАТЕРИЈА Заменете ја батеријата со наполнет пакет.
	ЖЕЖОК ПАКЕТ Оставете батеријата да се излади или заменете со ладен батериски пакет.
	ЗАГЛАВЕНА/БЛОКИРАНА СОСТОЈБА Ротирајте ја раката за ослободување на блокирањето за да одблокирате. Погледнете во Ослободување на застое или Чистење на заглавена иглица .
	ЖЕШКА АЛАТКА (Двете LED светла светкаат) Оставете ја алатката да се излади пред да продолжите со употреба.
	ГРЕШКА Ресетирајте ја алатката со отстранување и повторно вметнување на батерискиот пакет или заклучување на прекинувачот за вртење. Ако кодот за грешка уште стои, однесете ја алатката на овластен DEWALT сервисен центар.

Ослободување на забавување (Скица I)

Ако забивачот се користи за тврд материјал каде целата достапна енергија во моторот се користи за да се забие сврзувачки елемент, алатката може да се блокира. Клип нема да комплетира циклус и инициаторот за заглавено/блокирано ќе свети. Свртете ја рачката за ослободување на блокирање **8** на алатката и механизмот ќе се ослободи. **НАПОМЕНА:**

Алатката ќе се исклучи и нема да се ресетира се додека батерискиот пакет не се отстрани и не се вметне повторно. Ако потисниот клип не се врати автоматски во нормална положба, продолжете со **Чистење на Заглавена Игла**. Ако единицата продолжува да блокира ве молиме разгледајте го материјалот и должината на сврзувачките елементи за да се осигурат дека не ја користите алатката во ригорозна примена. Забивачот исто така може да биде прегреан и му треба време да се излади пред понатамошна употреба.

Ослободување на блокирана игла (Скици A, J)

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од лична повреда, извадете го батерискиот пакет од алатката пред да вршите прилагодувања, менување на додатоци, сервисирање или пренесување на алатката.

Таквите превентивни безбедносни мерки ќе намалуваат ризикот за случајно вклучување на алатката.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Кога вадите заглавена игла, НЕ го свртувајте забивачот со носот нагоре или со чевелот на батеријата нагоре. Позиционирањето на забивачот на ваков начин овозможува заглавената игла или парче од игла да има поголема веројатност да навлезе во забивачот. Ако било кој дел од иглата навлезе во алатката, иглата треба да биде извадена со вадење на горниот капак.

Ако игла се заглави во носот, држете ја алатката насочена подалеку од вас и следете ги овие упатства за да ја извадите:

1. Извадете го батерискиот пакет од алатката и активирајте го осигурувачот за чкрапало.
2. Лизнете го резето на притискачот на федерот од шаржерот **15** кон основата на шаржерот за да го заклучите на место и испразнете ја лентата со игли.
3. Ротирајте ја рачка за ослободување на шаржерот **14** и ротирајте го шаржерот **12** према напред.
4. Отстранете ја заглавената/извиткана игла, употребете клешти ако има потреба од тоа. Контактниот активатор може да се отстрани ако е неопходно. Погледнете во **Замена на Контактен активатор**.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Ако било кој дел од иглата навлезе во алатката, иглата треба да биде извадена со вадење на горниот капак.

5. Ако потисниот клип е во долна положба, свртете ја рачката за ослободување на блокирање на врвот на забивачот.

НАПОМЕНА: Ако потисниот клип несака да се ресетира по свртување на рачката за ослободување на блокирање, рачно ресетирање на сечилото со длог шрафцигер може да е потребно.

6. Свртете го шаржерот назад во положба под носот на алатката и затворете ја рачката за ослободување на шаржерот.

7. Повторно вметнете го батерискиот пакет.

НАПОМЕНА: Алатката ќе се исклучи и нема да се ресетира се додека батерискиот пакет не се отстрани и не се вметне повторно.

8. Повторно вметнете игли во шаржерот (погледнете во делот **Полнење на алатката**).

9. Ослободете го резето на притискачот.

10. Исклучете го прекинувачот за безбедносно заклучување кога сте подготвени да продолжите со забивање.

НАПОМЕНА: Ако игли се заглавуваат често или потисниот клип повторливо неможе да се ресетира, сервисирајте ја алатката во овластен DEWALT сервисен центар.

Ракување при ладно време

Кога ракувате со алатки на температура под 0 степени:

1. Загрејте ја алатката што е можно повеќе пред употребата.
2. Вклучете ја алатката 10 или 15 пати во непотребно парче дрво пред да ја употребите.

Ракување при топло време

Алатката треба да работи нормално. Сепак, држете ја алатката подалеку од директна сончева светлина бидејќи прекумерна топлина може да ги разјаде одбојниците и другите гумени делови што ќе доведе до потреба за зголемено одржување.

ОДРЖУВАЊЕ

Вашата DEWALT електрична алатка е направена да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, исклучете ја алатката и извадете го батерискиот пакет пред да вршите подесувања или пред да монтирате и отстранувате додатоци. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.

Полначот и батерискиот пакет не се поправаат.

ТАБЕЛА ЗА ДНЕВНО ОДРЖУВАЊЕ

ДЕЈСТВО	Исчистете го шаржерот, притискачет, и механизмо на контактниот активатор.
ЗОШТО	Дозволува лесна работа на шаржерот, намалува абење, и спречува заглавување.
КАКО	Издувувача на алатката со компресиран воздух е најефективниот начин за чистење на алатката. Користење на масла, подмачкувачи повремено или раствори не се препорачува затоа што тие имаат тенденција да привлекуваат отпад и/или ги оштетуваат пластичните делови на алатката.
ДЕЈСТВО	Пред секоја употреба, проверете да се осигурате дека сите завртни и сврзувачки елементи се стегнати и неоштетени.
ЗОШТО	Спречува заглавувања и прерано кварење на деловите на алатката.
КАКО	Затегнете ги лабавите навртки користечки соодветен хексагонален клуч или шрафцигер.



Подмачкување

ИЗВЕСТУВАЊЕ: НИКОГАШ
не прскајте ниту пак
нанесувајте средства за
подмачкување или чистење
во внатрешниот дел
на алатката. Ова може
серизно да ги намали
животниот век и перформансите на алатката.



DEWALT алатките се соодветно подмачкани во фабриката и се спремни за употреба. Како и да е, се препорачува, еднаш годишно, да ја однесете или да ја пратите алатката на сервис центарот за темелно чистење проверка.



Чистење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте ги нечистотијата и правта од главното кукиште со сув воздух кога нечистотијата ќе се собере околу отворите за влез на воздух. Носете квалитетна заштита за очите и маска против прав кога ја извршувате оваа работа.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не употребувајте растворувачи или други силни хемикалии за чистење на не-металните делови од алатката. Овие хемикалии можат да ги ослабнат материјалите што се употребени за изработка на овие делови. Употребувајте крпа што е навлажнета само со вода и благ сапун. Никогаш не дозволувајте било каква течност да навлезе во алатката; никогаш не потопувајте било кој дел од алатката во течност.

Изборни додатоци



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоците, освен оние кои се во понудата на DeWALT, не се тестиирани со овој производ, употребата на таквите додатоци со оваа алатка може да биде опасно. За да го намалите ризикот од повреди, со овој производ употребувајте само додатоци препорачани од страна на DeWALT.

Прашајте го продавачот за дополнителни информации во врска со употребата на соодветните додатоци.

Замена на Контактен активатор (Скица F)

За некои примени, користење на различен контактен активатор може да е подобро.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За ваша лична безбедност, прочитајте ги инструкциите од упатството пред да користите било кои додатоци. Доколку не ги почитувате овие предупредувања, може да дојде до повреда на ракувачот и сериозно оштетување на алатката и на додатокот. Кога ја сервисирате оваа алатка, употребувајте само идентични резервни делови.

За да го замените контактен активатор:

- Притиснете ја рака за ослободување на контактен активатор **5**
- Поврчете го контактен активатор **6** од носот на алатката.
- Држете ја рака за ослободување на контактен активатор
- Со маркерот за порамнување на контактен активатор свртен нагоре, како што е прикажано на Скица K, вметнете го контактен активатор целосно во носот на алатката.
- Ослободете ја раката.

DCN8901 Сет за замена на потисниот клип (Скици L, M, N)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За ваша лична безбедност, прочитајте ги инструкциите од упатството пред да користите било кои додатоци. Доколку не ги почитувате овие предупредувања, може да дојде до сериозна лична повреда и оштетување на алатката и на додатокот. Кога ја сервисирате оваа алатка, употребувајте само идентични резервни делови.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Сите механички делови од сетот за замена на потисниот клип се прикажани за лесна верификација на вклученост.

За да го смените изабениот потисен клип:

- Користејќи го T-20 торкс клучот, олабавете ги четирите завртки **18** на двете страни на единицата.
- Извадете ги четирите навртки на монтажната горна основа **7**. Погледнете на Скица L.
- Извадете го крајниот капак на кукиштето **19**. Погледнете на Скица L.

4. Протоснете на задниот дел од потисниот клип **20** додека да чуете клик, потоа притиснете го потисниот клип према напред додека го држите во таа положба додека не го помине составот на горниот браник **22**.
5. Извадете ги прачките водилки **21**. Погледнете на Скица M.
6. Извадете го горниот состав на бранник.
7. Кренете го задниот дел на потисниот клип додека не дојде до агол за да го извлечете клипот надвор. Погледнете на Скица N.
8. Заменете го потисниот клип и следете ги чекорите во обратен редослед за да го составите
9. Осигурајте се дека новиот потисен клип се движи лесно низ алатката пред целосно да ја сотовите.
10. Вратете го потисниот клип, водилките, бранникот, капакот на кукиштето, и монтажна горна основа назад на единицата. Важно е да се проба да се подреди потисниот клип со замаецот пред да се наврти поклопецот на крајниот дел од кукиштето назад на единицата. Ова може да се направи со поврзување на батерија и притискање а потоа ослободување на носот на единицата врз клупа или тврда површина. Ова ќе го стартува вртењето на моторот.

НАПОМЕНА: Кога потисниот клип и замаецот се правилно подредени, ќе чуете како моторот се смирува од целосна брзина. Ако потисниот клип и замаецот не се правилно подредени, моторот може да не стартува, може да успори многу побргу од нормално пропратено со гласен звук на мелење од единицата. Ако тоа се случи извадете го и повторно наместете го потисниот клип осигурувајќи се дека браниците се поставени точно.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш *тестирајте ја единицата со испукување на игли од 15 mm 20 mm или 25 mm со брзина 1 во непотребен материјал, за да се осигурате дека алатката работи правилно.* Ако алатката не работи правилно, контактирајте *овластен DeWALT сервис центар* веднаш.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Производите и батериите означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини. Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батериии според локалните одредби. Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com.

Обновлив батериски пакет

Овој долготраен батериски пакет мора да се дополнува кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани. На крајот на неговиот употребен век, ослободете се од батерискиот пакет водејќи грижа за животната средина:

- Целосно истрошете го батерискиот пакет па потоа отстранете го од алатката.
- Литиум-јонските батерии се рециклираат. Однесете ги кај вашиот продавач или во локална станица за рециклирање. Собранные батериски пакети ќе бидат рециклирани или соодветно отстранети.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од сериозни повреди, исклучете ја алатката и извадете го батерискиот пакет пред да вршите подесувања или пред да монтирате и отстранувате додатоци. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторот не работи со притиснат контактен активатор	Прекинувачот е заклучен во положба на заклучување	Отклучување на осигурувачот на чрепалото.
	Осигурувачот за заклучување против испукување на празно е активиран, го блокира контактен активатор од целосно движење	Ставете повеќе игли во шаржерот.
	Алатката е стопирана, заклучувачки го моторот од ротирање	Свртете ја раката за ослободување на блокирање на алатката и механизмот ќе се ослободи. Ако потисниот клип не се враќа, извадете ја батеријата и ражно притиснете го потисниот клип назад на првобитната положба.
	Алатката е жешка. (Проверет го LED индикаторот за да ги потврите овие услови.)	Оставете ја алатката да се излади пред да продолжите со употреба.
	Батеријата е жешка. (Проверет го LED индикаторот за да ги потврите овие услови.)	Оставете ја батеријата да се излади или заменете со ладен батериски пакет.
	Свртан контактен активатор	Посетете овластен сервис центар.
	Моторот запира после 5 секунди	Нормално работење, ослободете го контактен активатор и повторно притиснете.
	Терминалите се влкани или оштетени	Посетете овластен сервис центар.
	Оштетена внатрешна електроника	Посетете овластен сервис центар.
	Оштетен Прекинувач	Посетете овластен сервис центар.
Алатката не се активира (моторот работи но не испукува)	Осигурувачот за заклучување против испукување на празно е активиран, го блокира контактен активатор од целосно движење	Ставете игли во шаржерот.
	Батеријата не е доволно полна или оштетена батерија	Проверете го нивото на наполнетост ако пакетот покажува состојба на наполнетост. Наполнете го или заменете го батерискиот пакет ако е неопходно.
	Заглавена игла/потисен клип не вратен во првобитната положба	Отстранете ја батеријата, извадете ја заглавената игла, свртете ја рака за ослободување на блокирање, (притиснете го потисниот клип ражно ако е неопходно) повторно вметнете го батерискиот пакет.
	Оштетен потисен клип	Заменете го потисниот клип со сет.
	Заглавен внатрешен механизам	Посетете овластен сервис центар.
	Оштетена внатрешна електроника	Посетете овластен сервис центар.
Моторот стартува но прави многу бука	Заглавената игла и потисниот клип е заглавен во надолна положба	Користете ја рака за ослободување на блокирање, и вратете го потисниот клип ражно ако е неопходно.
	Оштетен потисен клип	Заменете го потисниот клип со сет.
Потисниот клип продолжува да се заглавува во надолна положба	Заглавената игла и потисниот клип е заглавен во надолна положба	Користете ја рака за ослободување на блокирање, исчистете од заглавени игли, и вратете го потисниот клип ражно ако е неопходно.
	Остатоци во носното делче	Исчистете ја областа на носот и гледајте внимателно за мали делови на скршени игли заглавени во траката. Погледнете во Чистење на Заглавена Игла .
	Оштетен или изабен потисен клип	Заменете го потисниот клип со сет.

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Алатката работи но не ги забива целосно сврзните елементи	Подесување за избирање на брзина на погрешна позиција.	Поставете ја брзината на соодветното подесување.
	Алатката не е цврсто нанесена на предметот на обработка	Нанесете адекватна сила на алатката обезбедувајќи ја цврсто врз предметот на обработка. Прочитајте го упатството за употреба.
	Материјал и должина на сврзувачки елементи	Ако единицата продожи да блокира (присилувајќи на употреба на ракча за ослободување на блокирање) изберете соодветен материјал и должина на сврзувачки елементи што нема да биде ригорозен за употреба.
	Користење на неправилна брзина	Ако пробувате да забиете долги игли во меко дрво, или забивате игли во потврди материјали во брзина 1 - прилагодете го подесување на брзина на 2.
	Оштетен или изабен врв на потисниот клип	Заменете го потисниот клип со сет.
	Оштетен механизам за активирање	Посетете овластен сервис центар.
Алатката работи, но не се забиваат сврзни елементи	Нема игли во шаржерот	Ставете игли во шаржерот.
	Игли со погрешна големина или агол	Користете ги само препорачаните игли. Погледнете во Технички податоци .
	Остатоци во носното делче	Исчистете ја областа на носот и гледајте внимателно за мали делови на скршени игли заглавени во траката.
	Остатоци во шаржерот	Исчистете го шаржерот
	Оштетен или изабен потисен клип	Заменете го потисниот клип со сет.
	Изабен шаржер	Заменете го шаржерот. Посетете овластен сервис центар.
	Оштетена пружина на притискачот	Заменете ја пружината. Посетете овластен сервис центар.
Заглавена шајка	Игли со погрешна големина или агол	Користете ги само препорачаните игли. Погледнете во Технички податоци .
	Шаржерот не е стегнат по претходно чистење на заглавување/проверка	Осигурајте се дека шаржерот е соодветно затворен.
	Оштетен или изабен потисен клип	Заменете го потисниот клип.
	Материјал и должина на сврзувачки елементи	Ако единицата продожи да блокира (присилувајќи на употреба на ракча за ослободување на блокирање) изберете соодветен материјал и должина на сврзувачки елементи што нема да биде ригорозен за употреба.
	Остатоци во носното делче	Исчистете ја областа на носот и гледајте внимателно за мали делови на скршени игли заглавени во траката.
	Оштетена пружина на притискачот	Заменете ги пружините. Посетете овластен сервис центар.
	Осигурувачот за заклучување против испукување на празно е активиран со преостанување на само 2-4 игли во шаржерот а корисникот применува прекумерна сила на контактниот активатор, премостувајќи го осигурувачот	Ставете повеќе игли во шаржерот за га исклучите осигурувачот за заклучување против испукување на празно.
	Алатката сеуште не е загреана	На нови алатки може да им треба испукување на 100-500 игли за деловите да се вмрежат и прилагодат меѓу себе. Забивајте пократки игли во овој период ако имате потешкотии во забивање на иглите до крај.
	Користење на неправилна брзина	Ако пробувате да забиете долги игли во меко дрво, или забивате игли во потврди материјали во брзина 1 - прилагодете го подесување на брзина на позиција 2 или 3.
	Изабен шаржер	Заменете го шаржерот. Посетете овластен сервис центар.
Потисниот клип не се лизга наназад и напред лесно низ патеката на испукување	Потисниот клип е искрiven	Заменете го потисниот клип.

