


**DV4810N
DV6010N
DV7210N
DV7210NWH
DV9610N
DV9610AN
DV1210N**


370719-40 BLT

www.blackanddecker.eu


Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	10
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	15
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	20




A




B




C




D




E




F




G




H




I



J



K



L

Ettenähtud otstarve

Black & Deckeri käsitolmuimeja Dustbuster® on ette nähtud kergeks kuivpuhastuseks. See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.

Ohutuseeskirjad



Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja juhisid läbi. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.



Hoiatus! Akutoitega seadmete kasutamisel peab rakendama elementaarseid ohutusabinõusid, sh selliseid, mis puudutavad tulekahju, akude lekkimise, kehavigastuste ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- ◆ Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse ettenähtud otstarvet. Seadme kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks või lisaseadmetega, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastustega.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Seadme kasutamine

- ◆ Ärge kasutage seadet vedelike ega tuleohtlike materjalide koristamiseks.
- ◆ Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge tömmake laadija juhet, et eemaldada laadijat pistikupesast. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, ölist ja teravatest servadest.
- ◆ See seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta kasutamiseks laste või füüsiliselt nõrkade isikute poolt. Lapsi peab valvama, et nad selle seadmega ei mängiks.

Pärast kasutamist

- ◆ Enne laadija või laadimisaluse puhastamist eemaldage laadija vooluvõrgust.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb seda hoida kui vas kohas.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.

Kontrollimine ja parandamine

- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seadme kõik osad on terved ja kahjustusteta. Kontrollige, et kõik osad ja lülitid oleksid terved ning puuduksid muud asjaolud, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.

- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
- ◆ Kontrollige regulaarselt, et laadija juhtmel poleks kahjustusi. Kui juhe on kahjustunud või katki, vahetage laadija välja.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

Täiendavad ohutusnõuded - akud ja laadijad

Akud

- ◆ Ärge üritage neid kunagi avada.
- ◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
- ◆ Vältigeaku kokkupuudet kuumusega.
- ◆ Ärge hoidke akut kohas, kus võib temperatuur kerkida üle 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
- ◆ Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega/ tööriistaga tarnitud laadijat. Vale laadija kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või aku ülekuumenemise.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
- ◆ Akut ei tohi kahjustada ega deformeerida (läbi torgata või pörutada), sest see võib lõppeda kehavigastuste või tulekahjuga.
- ◆ Ärge laadige kahjustunud akusid.
- ◆ Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida. Kui märkate akul vedelikku, pühkige see lapiga ära. Vältige selle sattumist nahale.
- ◆ Nahale või silma sattumisel järgige allpool toodud juhiseid.

Hoiatus! Akuveadelik võib põhjustada vigastusi või varalist kahju. Nahale sattumisel loputage nahka kohe veega. Kui tekib punetus, valu või ärritus, pöörduge arsti poole. Silma sattumisel loputage silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.

Akulaadijad

Teie akulaadija on mõeldud kasutamiseks ettenähtud pingega. Veenduge alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.

Hoiatus! Ärge kunagi üritage asendada laadijat tavalise toitepistikuga.

- ◆ Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult selle tööriistaaku laadimiseks, millega koos laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahju.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisisid.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.

- ♦ Vältige akulaadija kokkupuudet veega.
- ♦ Ärge avage akulaadijat.
- ♦ Ärge torgake akulaadijasse võõrkehi.
- ♦ Seade/tööriist/aku peavad laadimise ajal olema hea ventilatsiooniga kohas.

Juuresviibijate ohutus

- ♦ See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava juhendamise korral.
- ♦ Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks seadmega.

Jääkohud

Kui kasutate tööriista, mida pole ohutusalastes hoiatuses märgitud, võivad tekkida täiendavad jääkohud. Need ohud võivad tekkida valest või pikaajalisest kasutamisest jne.

Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- ♦ **Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.**
- ♦ **Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkivad vigastused.**
- ♦ **Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke korrapäraselt puhkepause.**
- ♦ **Kuulmiskahjustused.**
- ♦ **Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).**

Elektriohutus

Teie akulaadija on mõeldud kasutamiseks ettenähtud pingega. Veenduge alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Ärge kunagi üritage asendada laadijat tavalise toitepistikuga.

Laadijal olevad sümbolid

 Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.

 See tööriist on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.



Lühisekindel turvaline isoleeriv trafo. Võrgutoide on trafo väljundist elektriliselt eraldatud.



Kui ümbruse temperatuur kerkib liiga kõrgemale, lülitub laadija automaatselt välja. Sellest tulenevalt pole laadija enam kasutatav. Laadimisalus tuleb eemaldada vooluvõrgust ja viia parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse.



See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Osad

Sellel tööriistal on mõned või kõik järgmised osad.

1. Toitelülit
2. Tolmunõu vabastusnupp
3. Laadimise märgutuli
4. Laadimispistik (ainult DV9610AN & DV7210NWH)
5. Tolmunõu
6. Tolmukollektor
7. Laadija
8. Laadimisalus (ainult DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N ja DV1210N)

Kokkupanemine

Tarvikud (joon. A, B ja C)

Nende mudelitega võidakse tarnida järgmisi tarvikuid:

- ♦ Harjastega tarvik (9) mööbli ja trepi jaoks.
- ♦ Integreeritud harjastega tarvik (10) mööbli ja trepi jaoks.
- ♦ Integreeritud praopuhastustarvik (11) piiratud ruumiga kohtadele.

Harjastega tarviku kinnitamine (joon. A).

(ainult DV7210N & DV7210NWH)

- ♦ Sisestage tarvik seadme esiosse. Veenduge, et tarvik on täielikult sisse lükatud.

Integreeritud harjastega tarvik (joon. B)

(ainult DV9610N ja DV1210N)

- ♦ Pöörake harjastega tarvik (10) tolmukollektori otsast alla.

Integreeritud praopuhastustarvik (joon. C)

(ainult DV9610N ja DV1210N)

- ♦ Pikendage praopuhastustarvikut (11), tõmmates praopuhastustarvikut (11) seni, kuni see asendis lukustub.
- ♦ Tõmmake praopuhastustarvik (11) tagasi, surudes piirkonnale (12) ja vajutades praopuhastustarviku (11) tagasi tolmukollektorisse (6).

Kasutamine

- ◆ Enne esimest kasutuskorda tuleb akut vähemalt 24 tundi laadida.
- ◆ Asetage seade laadimisalusele, kui seda ei kasutata (ainult DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N ja DV1210N).

Aku laadimine (joon. D ja E)

- ◆ Veenduge, et seade on välja lülitatud. Akut ei laadita, kui toitelülit on asendis ON (sees).
- ◆ Sisestage laadija pistik (7) seadme laadimispessa (4) (joon. D) (ainult DV9610AN ja DV7210NWH).
- ◆ Asetage seade laadimisalusele (8) (joon. E) (ainult DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N ja DV1210N).
- ◆ Ühendage laadija vooluvõrguga. Lülitage vooluvõrgust sisse. Laadimise märgutuli (3) läheb pölema.
- ◆ Jätke seade laadijaga ühendatuks vähemalt 16 tunniks.

Laadimise ajal võib laadija soojeneda. See on normaalne ega viita törkele. Seade võib olla kogu aeg laadijaga ühendatud. Laadimise märgutuli (3) pöleb seni, kui seade on laadijaga ühendatud ja laadija on sisse lülitatud.

Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 4 °C või üle 40 °C.

Sisse- ja väljalülitamine (joon. F)

- ◆ Seadme sisselülitamiseks lükake toitelülit (1) asendisse 1.
- ◆ Seadme väljalülitamiseks lükake toitelülit (1) tagasi asendisse 0.

Tolmukollektori pööramine (joon. G)

(ainult DV9610N ja DV1210N)

Düüsi saab pöörata kitsastesse kohtadesse paremaks juurdepääsuks.

- ◆ Vajutage pööramise vabastuskonksu (14).
- ◆ Pöörake düüsi vasakule või paremale, kuni see oma kohale klöpsab.

Imijõu optimaalsena hoidmine

Optimaalse imijõu säilitamiseks tuleb filtreid kasutades korrapäraselt puhastada.

Seadme tühjendamine ja puhamamine

Tolmunõu tühjendamine (joon. H)

- ◆ Vajutage vabastusriivile (13) ja tömmake tolmukollektor (6) otse küljest ära.
- ◆ Tühjendage nõu.
- ◆ Tolmukollektori tagasisetamiseks asetage see käepidemele tagasi, kuni kuulete seda tugevalt oma kohale "klöpsamas".

Tolmunõu ja filtrite eemaldamine

(joon. I, J, K ja L)

Hoiatus! Filtrid on korduvkasutatavad ja neid tuleb korrapäraselt puhastada.

- ◆ Vajutage vabastusriivile (2) ja tömmake tolmunõu (5) otse küljest ära.
- ◆ Hoidke tolmunõud prügikasti või kraanikausi kohal ja tömmake filter (15) tühjendamiseks välja.
- ◆ Tolmunõu tagasisetamiseks asetage see käepidemele tagasi, kuni kuulete seda tugevalt oma kohale "klöpsamas".

Hoiatus! Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta. Tolmu saab optimaalselt eemaldada ainult puhaste filtritega.

Eelfilter (joon. K)

(DV6010N ja DV7210N ja DV7210NWH)

Paremaks puhamistulemuse saavutamiseks saab filtri ja eelfiltri eraldada.

- ◆ Väänake eelfiltrit (16) päripäeva ja tõstke see filtrilt (15).

Kiirpuhastusfilter (joon. L)

(DV9610N ja DV1210N)

- ◆ Tõstke filtri puhamuskäepidet (19).
- ◆ Hoides kiirpuhastusfiltri korpust (17), keerake filtri puhamuskäepidet (18), et filtrit (18) kiiresti puhastada.
- ◆ Tömmake filter (18) kiirpuhastusfiltri korpusest (17) välja, et teostada põhjalikum puhamus.

Tolmunõu ja filtrite puhamamine

- ◆ Tolmunõud ja filtreid võib pesta sooja seebiveega.
- ◆ Enne tolmunõu ja filtrite tagasipanemist veenduge, et need on kuivad.

Filtrite vahetamine

Filtrid tuleb uute vastu vahetada iga 6 kuni 9 kuu järel ning kui need on kulunud või kahjustunud.

Varufiltreid saate Black & Deckeri edasimüüjalt:

Mudelite kohta: DV4810N, DV6010N ja DV7210N kasutavad filtrit osa numbriga VF110-XJ

Mudelite kohta: DV9610N ja DV1210N kasutavad filtrit osa numbriga VF110FC-XJ

Hooldus

Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta seade on mõeldud pikajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriista hooldamist toimige järgmiselt:

- ◆ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
 - ◆ Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme küljest.
 - ◆ Kui akut ei saa eemaldada, laske seadmel/tööriistal töötada aku täieliku tühjenemiseni ja lülitage seejärel seade välja.
 - ◆ Enne puhastamist eemaldage laadija pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldust.
 - ◆ Puhastage korrapäraselt seadme ja laadija ventilatsiooniavasid pehme harja või kuiva lapiga.
 - ◆ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus- tipõhiseid puhastusvahendeid.
 - ◆ Soovitatav on lasta akul tühjaks minna, kasutades seadet seni, kuni mootor jäääb seisma.
 - ◆ Vajutage vabastusnuppu (2) ja eemaldage tolmunõu (5).
 - ◆ Eemaldage seitse kruvi, mis hoiavad seadme kere koos.
 - ◆ Töstke koostelt ära korpuse kate.
 - ◆ Võtke akupatarei küljest lahti kõik juhtmeühendused.
 - ◆ Eemaldage akupatarei.
 - ◆ Asetage aku sobivasse pakendisse nii, et klemmid ei saaks lühistuda.
 - ◆ Viige aku oma teenindusagendi juurde või kohalikku taaskasutusjaama.
- Eemaldamise järel ei saa akut enam tagasi palgadada.

Keskkonnakaitse



Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Kui kunagi peaks selguma, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahtamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab toorainepuudust.

Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektroonikajäämete eraldamist olmejäätmetest ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökoda-de nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetiaadressilt www.2helpU.com.

Aku



Kui soovite toodet ise kõrvaldada, tuleb aku eemaldada allpool kirjeldatud viisil ja see tuleb visata ära vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Tehnilised andmed

	DV4810N (H1)	DV6010N (H1)	DV7210N (H1)
Pinge	Vdc	4,8	6,2
Aku	Tüüp	NiMH	NiMH
Kaal	kg	1,03	1,09

Laadija	BA090020D	BA100015D	BA110020D
	VA090020D	VA100015D	VA110020D
Sisendpinge	Vac	230	230
Väljundpinge	Vac	9	10
Voolutugevus	mA	200	150
Ligikaudne			
Iaadimisaeg	h	16	16
Kaal	kg	0,17	0,17

	DV7210NWH (H1)	DV9610AN (H1)	DV9610N (H1)
		DV1210N (H1)	
Pinge	Vdc	7,2	9,6
Aku	Tüüp	NiMH	NiMH
Kaal	kg	1,13	1,26

Laadija	BA110020D	BA140020D	CHA002014G
	VA110020D	VA140020D	CHA002014B
Sisendpinge	Vac	230	230
Väljundpinge	11 Vac	14 Vac	7,2–24Vdc
Voolutugevus	mA	200	200
Ligikaudne			
Iaadimisaeg	h	16	16
Kaal	kg	0,17	0,22

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub suurepärast garantii. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisdefekte või selgub, et toode ei vasta nõuetele, garanteerib Black & Decker, et asendab katkised osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisi:

- ◆ Toodet on kasutatud ametiajaselt, välja üritud või edasi müüdud.
- ◆ Toodet on kasutatud valesti või hooletult.
- ◆ Toode on võõrkehade, ainete või önnestuste tõttu kahjustunud.
- ◆ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.

Koos garantinõudega tuleb müüjale või volitatud remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pööruda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetiaadressilt www.2helpU.com.

Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis uudistoodete ja eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri kaubamärgi ja tooteavaliku kohta leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.

Naudojimo paskirtis

Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys Dustbuster® skirtas lengviems siurbimo sausuoju būdu darbams.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Saugos instrukcijos



Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus. Jei bus nesilaimėta koma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.



Įspėjimas! Naudodami akumulatorinius prietaisus, laikykites būtinų saugos atsargumo priemonių, išskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, skysčio ištekėjimo iš akumulatorių, susižalojimo ir turto sugadinimo pavojų.

- ◆ Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- ◆ Šiame naudotojo vadove aprašyta naudojimo paskirtis. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, gali kilti susižalojimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Prietaiso naudojimas

- ◆ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susurbtī.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Niekada netraukite kroviklio už laidą, norėdami atjungti kroviklį nuo elektros lizdo. Jkroviklio kabelį laikykite atokiai nuo šilumos, alyvos ir aštrų kraštų.
- ◆ Šis prietaisas neskirtas be priežiūros naudoti mažiems vaikams arba ligotiemis asmenims. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Po naudojimo

- ◆ Atjunkite prieš valydami jkroviklį arba krovimo pagrindą.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje.
- ◆ Prietaisai turi būti sandėliuojami vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tikrinimas ir remontas

- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas néra apgadintas, ar dalys yra be defektų.

Patikrinkite, ar dalys nelūžusios, ar neapgaudinti jungikliai, taip pat – ar néra kokių nors kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos prietaiso veikimui.

- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba defektines dalis atiduokite taisyti arba keisti įgaliotajam remonto agentui.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas jkroviklio laidas. Jei kabelis būtų pažeistas arba su defektais, pakeiskite jkroviklį nauju.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šiame vadove nenurodytomis dalimis.

Papildomi nurodymai dėl akumulatorių ir jkroviklių saugos

Akumulatoriai

- ◆ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
- ◆ Saugokite akumulatorių nuo vandens.
- ◆ Saugokite akumulatorių nuo šilumos.
- ◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
- ◆ Jkraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
- ◆ Jkraukite tik su prietaisu / įrankiu pateikiamu jkrovikliu. Naudodami netinkamą jkroviklį, galite gauti elektros smūgį arba gali perkaisti akumulatorius.
- ◆ Utilizuodami akumulatorius, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
- ◆ Nepradurkite ir nenumeskite akumulatoriaus, kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas, nes gali kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
- ◆ Nejkraukite apgadintų akumulatorių.
- ◆ Ekstremaliomis sąlygomis gali ištekėti akumulatoriuje esančio skysčio. Jei ant akumulatoriaus pastebėtumėte skysčio, kruopščiai nuvalykite jį šluoste. Venkite sąlyčio su oda.
- ◆ Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Įspėjimas! Akumulatoriaus skystis gali sužaloti arba padaryti žalos turtui. Patekus ant odos, nedelsdami nuplaukite vandeniu. Atsiradus paraudimui, skausmui arba sudirginimui, kreipkitės pagalbos į gydytoją. Patekus į akis, tuo pat skalaukite švariu vandeniu ir kreipkitės pagalbos į gydytoją.

Jkrovikliai

Šis jkroviklis suprojektuotas konkrečiai įtampai. Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštelię nurodytą įtampą.

Įspėjimas! Niekada nebandykite keisti įkroviklio įprastu maitinimo kištuku.

- ◆ Pakuočėje esantį „Black & Decker“ įkroviklį naudokite tik su prietaisu / įrankiu pateiktam akumulatoriui įkrauti. Kiti akumulatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite įkrauti vienkartinių galvaninių elementų.
- ◆ Jei maitinimo kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotojo „Black & Decker“ serviso centro darbuotojas.
- ◆ Saugokite įkroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite įkroviklio.
- ◆ Neardykite įkroviklio.
- ◆ Įkrovimo metu prietaisas / įrankis / akumulatorius turi būti gerai vėdinamoje vietoje.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiškais arba psichiniai gebėjimais, taip pat – patirties arba žinių stokojantiems asmenims, nebent juos prižiūri ir išmokė naudotis prietaisu asmuo, atsakingas už jų saugą.
- ◆ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Liekamieji pavojai

Naudojant šį įrankį, gali kilti liekamujų pavojų, kurie gali būti nenurodyti patektuose saugos įspėjimuose. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikrų liekamujų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ **susižalojimai prisilietus prie bet kurių besisukančių (judančių) dalių;**
- ◆ **susižalojimai keičiant bet kokias dalis, peilius arba priedus;**
- ◆ **žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką.** Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas;
- ◆ **klausos pablogėjimas;**
- ◆ **sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).**

Elektros sauga

Šis įkroviklis suprojektuotas konkrečiai įtampai. Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti įkroviklio įprastu maitinimo kištuku.

Ant įkroviklio pažymėti simboliai



Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jėminimo laido nereikia. Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštelėje nurodytą įtampą.



Apsaugos nuo trumpojo jungimo izoliuojantis transformatorius. Maitinimo grandinė yra atskirta nuo transformatoriaus išvadų.



Įkroviklis automatiškai išsijungia, jei aplinkos temperatūra tampa pernelyg aukšta. Taigi, įkroviklis tokiu atveju neveikia. Įkrovimo pagrindą reikia atjungti nuo elektros tinklo ir nugabenti į įgaliotąjį serвиso centrą remontui.



Šis įkrovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose.

Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.

1. Įjungiklis / išjungiklis
2. Rinktuvo atleidimo mygtukas
3. Įkrovimo indikatorius
4. Įkrovo lizdas (tik DV9610AN & DV7210NWH)
5. Dulkių rinktuvas
6. Dulkių rinkiklis
7. Įkroviklis
8. Įkrovo pagrindas (tik DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N ir DV1210N)

Surinkimas

Priedas (A, B ir C pav.)

Šie modeliai gali būti tiekiami kartu su kai kuriais šiu priedų:

- ◆ Šepečiu (9) baldams ir laiptams.
- ◆ Integruotuoju šepečiu (10) baldams ir laiptams.
- ◆ Integruotuoju siauruoju antgaliu (11) sunkiau prieinamoms vietoms.

Šepečio uždėjimas (A pav.)

(Tik DV7210N & DV7210NWH)

- ◆ Įkiškite priedą į prietaiso priekinę dalį. Įsitikinkite, kad priedas iki galio įstatytas.

Integruotasis siaurasis antgalis (B pav.)

(Tik DV9610N ir DV1210N)

- ◆ Ant dulkių rinkiklio galio apsukite šepetį (10) seriais žemyn.

Integruotasis siaurasis antgalis (C pav.)**(Tik DV9610N ir DV1210N)**

- ◆ Ištempkite siaurąjį antgalį (11), kol pastarasis (11) užsifiksuos savo padėtyje.
- ◆ Įtraukite siaurąjį antgalį (11) atgal, spausdami sritį (12) bei įstumdamai siaurąjį antgalį (11) atgal į dulkių rinkiklį (6).

Naudojimas

- ◆ Prieš naudojantis pirmajį kartą, būtina įkrauti akumulatorių bent 24 valandas.
- ◆ Kai nenaudojate statykite prietaisą ant įkrovos pagrindo. (Tik DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N ir DV1210N)

Akumulatoriaus įkrovimas (D ir E pav.)

- ◆ Prietaisas būtinai privalo būti išjungtas. Akumulatorius nebus įkraunamas, jei prietaiso įjungimo / išjungimo mygtukas yra įjungimo padėtyje.
- ◆ Įstumkite įkroviklio kištuką (7) į prietaiso įkrovos lizdą (4) (D pav.). (Tik DV9610AN ir DV7210NWH)
- ◆ Pastatykite prietaisą ant įkrovos pagrindo (8) (E pav.). (Tik DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N ir DV1210N)
- ◆ Prijunkite įkroviklį prie elektros lizdo. Ijunkite elektros energijos tiekimą. Įsižiebs įkrovos indikatorius (3).
- ◆ Mažiausia 16 valandų palikite prietaisą krautis.

Įkraunant, įkroviklis gali išilti. Tai normalu ir nereiskia, kad prietaisas sugedo. Prietaisą galima ilgam palikti prijungtą prie įkroviklio. Įkrovos indikatorius (3) šviečia, kol akumulatorius lieka prijungtas prie įjungto įkroviklio.

Ispėjimas! Neįkraudinėkite akumulatoriaus žemesnėje nei 4 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.

Ijungimas ir išjungimas (F pav.)

- ◆ Norédami prietaisą įjungti, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (1) pirmyn į padėtį 1.
- ◆ Norédami prietaisą išjungti, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (1) atgal į padėtį 0.

Dulkių rinkiklio apsukimas (G pav.)**(tik DV9610N ir DV1210N)**

Antgalį galima pasukti, kad būtų paprasčiau pasiekti sunkiau prieinamas vietas.

- ◆ Paspauskite sukimosi atleidimo sklaistį (14).
- ◆ Pasukite antgalį į kairę arba dešinę, kol pastarasis spragtelėdamas užsifiksuos savo vietoje.

Optimalios siurbimo jėgos pasirinkimas

Norint, kad siurbimo jėga būtų optimali, naudojant prietaisą reikia reguliarai valyti filtrus.

Gaminio tuštinimas ir valymas**Dulkių rinktuvo ištuštinimas (H pav.)**

- ◆ Spauskite atlaisvinimo sklaistį (13) ir paprasčiausia ištraukite dulkių rinktuvą (6) lauk.
- ◆ Išpilkite rinktuvo turinį.
- ◆ Norédami dulkių rinktuvą įstatyti atgal, pri spauskite jį atgal ant rankenos ir kol pastarasis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje.

Dulkių rinktuvo ir filtrų nuėmimas**(I, J, K ir L pav.)**

Ispėjimas! Filtrai yra daugkartinio naudojimo ir juos reikia reguliarai valyti.

- ◆ Spauskite atlaisvinimo sklaistį (2) ir paprasčiausia ištraukite lauk dulkių rinktuvą (5).
- ◆ Laikydami dulkių rinktuvą virš šiukslių dėžės arba kriaulkės, ištraukite filtrą (15), kad išpiltumėte rinktuve esančias šiuksles.
- ◆ Norédami dulkių rinktuvą įstatyti atgal, pri spauskite jį atgal ant rankenos ir kol pastarasis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje.

Ispėjimas! Niekada nenaudokite prietaiso be filtrų. Optimaliai dulkės bus surenkamos tik tuo atveju, jeigu naudosite švarius filtrus.

Priešfiltris (K pav.)**(DV6010N ir DV7210N ir DV7210NWH)**

Geresniams valymui filtrą ir priešfiltrį galima atskirti.

- ◆ Pasukite priešfiltrį (16) pagal laikrodžio rodyklę ir iškelkite jį iš filtro (15).

Greitasis filtro išvalymas (L pav.)**(DV9610N & DV1210N)**

- ◆ Pakelkite filtro valymo rankeną (19).
- ◆ Laikydami greitojo valymo filtro korpusą (17), pasukite filtro valymo rankeną (18), kad greitai išvalytumėte filtrą (18).
- ◆ Ištraukite filtrą (18) iš greitojo valymo filtro korpuso (17), jei pageidaujate dar kruopštesnio valymo.

Dulkių rinktuvų ir filtrų valymas

- ◆ Dulkių rinktuvas ir filrus galima plauti šiltame muiliuotame vandenye.
- ◆ Prieš sumontuodami filrus ir dulkių rinktuvą atgal, užtikrinkite, kad jie būtų sausi.

Filtrų keitimas

Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 mėnesius ir tada, kai jie yra susidėvėję arba apgadinti.

Atsarginių filtru galite įsigyti iš „Black & Decker“ prekybos atstovo:

Modeliams: DV4810N, DV6010N ir DV7210N modeliams naudokite filtro dalies numerj VF110-XJ

Modeliams: DV9610N ir DV1210N naudokite filtro dalies numerj VF110FC-XJ

Techninė prižiūra

Šis laidinis (belaidis) „Black & Decker“ prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikei ekspluatacijai, prieikiant minimalios techninės prižiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių / belaidžių elektrinių įrankių techninės prižiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Išjunkite prietaisą / įrankį ir išimkite iš jo akumuliatorių, jei prietaise / įrankyje įrengtas atskiras akumuliatorius.
- ◆ Jei akumuliatorius yra įtaisytais, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydamai atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo. Įkrovikliui nereikia jokios techninės prižiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštu šepeteliu ar sausa šluoste nuvalykite prietaiso / įrankio / įkroviklio ventiliacijos angas.
- ◆ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Atskirai surenkant panaudotus gaminius ir pakuotes, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padésite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliau poreikių.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminii surinkimas iš namų ūkių – savivaldybių atliekų surinkimo vietose arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti mažmenininkai.

„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“ prietaisus ir rūpinasi ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto agentui, kuris paims jį mūsų vardu.

Artimiausio remonto agento adresą susišiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šiame vadove nurodytu adresu. Be to, interneto tinklalapyje pateiktas įgaliotųjų „Black & Decker“ įrangos remonto agentų sąrašas bei tikslia informacija apie mūsų gaminijų serviso centrus; jų kontaktinę informaciją rasite internete, adresu: www.2helpU.com.

Akumuliatorius

Jei pageidaujate patys šalinti gaminį, išsimkite akumuliatorių, kaip prieš tai aprašyta, – bei atiduokite į atliekas vadovaudamiesi vietiniais reglamentais.

- ◆ Pageidaujama iškrauti akumuliatorių veikiant prietaisui kol sustoja variklio darbas.
- ◆ Paspauskite atleidimo mygtuką (2) ir nuimkite dulkių rinktuvą (5).
- ◆ Išsukite septynis varžtus, laikančius prietaiso korpusą.
- ◆ Nuo prietaiso nukelkite korpuso dangtį.
- ◆ Nuo akumulatoriaus bloko atjunkite visus laidinius sujungimus.
- ◆ Išimkite akumuliatorių.
- ◆ Įdékite akumuliatorių į tinkamą pakuotę, kad trumpuoju jungimu nesujungtumėte kontaktų.
- ◆ Grąžinkite akumuliatorių savo techninės prižiūros atstovui arba į vietas surinkimo punktą.

Po to kai išémėte, įstatyti atgal akumulatoriaus nebegalėsite.

Techniniai duomenys

	DV4810N (H1)	DV6010N (H1)	DV7210N (H1)
Ištampa	V _{NS}	4,8	6,2
Akumuliatorius	Tipas	NiMH	NiMH
Svoris	kg	1,03	1,09

Įkroviklis	BA090020D	BA100015D	BA110020D
	VA090020D	VA100015D	VA110020D
Ivesties ištampa	V _{KS}	230	230
Išvesties ištampa	V _{KS}	9	10
Srovės stipris	mA	200	150
Apytikslė įkrovos trukmė	val.	16	16
Svoris	kg	0,17	0,17

	DV7210NWH (H1)	DV9610AN (H1)	DV9610N (H1)
	DV1210N (H1)		
Įtampa	V _{NS}	7,2	9,6

Akumuliatorius	Tipas	NiMH	NiMH
Svoris	kg	1,13	1,26

Įkroviklis	BA110020D	BA140020D	CHA002014G
	VA110020D	VA140020D	CHA002014B

Ivesties įtampa	V _{KS}	230	230
Išvesties įtampa		11 Vac	14 Vac

Srovės stipris	mA	200	200
Aptykslė įkrovo		85	

trukmė	val.	16	16
Svoris	kg	0,17	0,22

		28	
		0,07	

Garantija

„Black & Decker“ garantuoja savo gaminių kokybę ir teikia jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatyti teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos suges dėl medžiaginių ar gamybinių defektų arba neatitiks deklaruojamų normų, „Black & Decker“ pakeis sugedusias dalis, suremontuos susidėvėjusius gaminius arba pakeis tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ◆ gaminys buvo naudojamas verslo, profesiniais arba nuomos tikslais;
- ◆ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas;
- ◆ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingam atsitiki-mui;
- ◆ gaminį bandė remontuoti ne įgaliotieji remonto agentai arba „Black & Decker“ serviso centro specialistai.

Norėdami pasinaudoti šia garantija, pardavėjui arba įgaliotajam remonto agentui turite pateikti pirkimą įrodantį dokumentą. Artimiausio remonto agento adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šiame vadove nurodytu adresu. Be to, interneto tinklalapyje pateiktas įgaliotujų „Black & Decker“ įrangos remonto agentų sąrašas bei tikslia informacija apie mūsų gaminių serviso centrus; jų kontaktinę informaciją rasite interne, adresu: www.2helpU.com.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite savo naują „Black & Decker“ gaminį bei gaukite naujausios informacijos apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomas informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženklą ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklalapyje www.blackanddecker.co.uk.

Paredzētā lietošana

Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts nelielas noslodzes sausu putekļu sūšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos.

Drošības norādījumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.



Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, ievainojumu un materiālu bojājumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var izraisīt ievainojumu gūšanas risku.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumus vai materiālus, kas var aizdegties.
- ◆ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet aiz lādētāja vada, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms lādētāja vai lādēšanas pamatnes tīrīšanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.

Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.

Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdzi nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.

- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads. Nomainiet lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams.
- ◆ Drīkst nonemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un lādētājiem

Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
- ◆ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežas no 10 °C līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar instrumenta komplektācijā iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai akumulatora pārkaršanas risks.
- ◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
- ◆ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
- ◆ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
- ◆ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties akumulatora šķidruma noplūde. Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.
- ◆ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

Brīdinājums! Akumulatora šķidrums var izraisīt ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Lādētāji

Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst

kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājet lādētājam oriģinālo kontaktdakšu ar parastu kontaktdakšu.

- ◆ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
- ◆ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamas baterijas.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.
- ◆ Instruments un lādētājs uzlādes laikā jānovie-to labi vēdinātā vietā.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi.

- ◆ **levainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām.**
- ◆ **levainojumi, kas radušies, mainot detaļas, zāga ripas vai citus piederumus.**
- ◆ **levainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.**
- ◆ **Dzirdes pasliktināšanās.**
- ◆ **Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).**

Elektrodrošība

Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst

kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājet lādētājam oriģinālo kontaktdakšu ar parastu kontaktdakšu.

Simboli uz lādētāja



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Atdalīšais transformators, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no pārveidotāja izejas.



Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatvieno no barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai to salabotu.



Lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Tvertnes atlaišanas poga
3. Uzlādes indikators
4. Uzlādes ligzda (tikai DV9610AN & DV7210NWH)
5. Putekļu tvertne
6. Putekļu tvertne
7. Lādētājs
8. Lādēšanas pamatne (tikai DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N un DV1210N)

Salikšana

Piederumi (A, B un C)

Instrumenta komplektācijā ietilpst daži no šādiem piederumiem.

- ◆ Birstes uzgalis (9) mēbelēm un kāpnēm.
- ◆ Birstes uzgalis (10) mēbelēm un kāpnēm.
- ◆ Spraugu tīrīšanas uzgalis (11) šaurām un grūti piekļūstamām vietām.

Birstes uzgaļa pievienošana (A attēls).

(tikai DV7210N & DV7210NWH)

- ◆ Ievietojiet piederumu instrumenta priekšējā galā. Piederumam jābūt iestumtam līdz gamam.

levietots birstes uzgalis (B. attēls).

(tikai DV9610N un DV1210N)

- ♦ Nolaidiet birstes uzgalī (10) putekļu tvertnes galā.

levietots spraugu uzgalis (C. attēls).

(tikai DV9610N un DV1210N)

- ♦ Pagariniet spraugu uzgalī (11), izvelkot spraugu uzgalī (11), līdz tas nofiksējas pozīcijā.
- ♦ Levelciet spraugu uzgalī (11), piespiežot zonu (12) un iebīdot spraugu uzgalī (11) atpakaļ putekļu tvertnē (6).

Lietošana

- ♦ Pirms pirmās akumulatora izmantošanas, tas jāuzlādē vismaz 24 stundas.
- ♦ Laikā, kad instruments netiek lietots, tas jāievieto uzlādēšanas pamatnē. (tikai DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N un DV1210N)

Akumulatora uzlādēšana (D un E att.)

- ♦ Pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts. Akumulators netiek uzlādēts, ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā.
- ♦ Iespraudiet lādētāja (7) spraudni iekārtas lādēšanas ligzdā (4) (D att.). (Tikai DV7210N un DV7210NWH)
- ♦ Novietojiet ierīci uz uzlādēšanas pamatnes (8) (E att.). (tikai DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N un DV1210N)
- ♦ Pievienojiet lādētāju barošanas avotam. Ieslēdziet barošanas avotu. Ielegas uzlādes indikators (3).
- ♦ Atstājiet instrumentu uzlādējoties vismaz 16 stundas.

Uzlādēs laikā lādētājs var sasilt. Tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām. Instrumentu drīkst atstāt pievienotu lādētājam neierobežoti ilgu laiku. Uzlādes indikators (3) deg visu laiku, kamēr akumulators atrodas elektrotīklam pievienotā lādētājā.

Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 4 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt.

Ieslēgšana un izslēgšana (F att.)

- ♦ Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā 1.
- ♦ Lai izslēgtu instrumentu, pārbīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā 0.

Putekļu tvertnes pagriešana (G att.)

(tikai DV9610N un DV1210N)

Uzgali var pagriezt, lai labāk piekļūtu šaurām vietām.

- ♦ Nospiediet aiztura atbrīvošanas pogu (14).

- ♦ Pagrieziet uzgali pa kreisi vai pa labi, līdz tas nofiksējas.

Sūkšanas jaudas saglabāšana

Lai saglabātu sūkšanas jaudu, lietošanas laikā regulāri jāiztīra filtri.

Instrumenta iztukšošana un tīrīšana**Putekļu tvertnes iztukšošana (H att.).**

- ♦ Nospiediet tvertnes atbrīvošanas aizturus (13) un izvelciet putekļu tvertni (6) taisni ārā.
- ♦ Iztukšojiet trauka saturu.
- ♦ Lai uzstādītu putekļu tvertni atpakaļ, spiediet to virsū uz roktura, līdz tā ar klikšķi stingri nofiksējas vietā.

Putekļu tvertnes un filtru noņemšana (I, J, K un L att.)

Brīdinājums! Filtri ir vairākkārt izmantojami un regulāri jātīra.

- ♦ Nospiediet tvertnes atbrīvošanas aizturus (2) un izvelciet putekļu tvertni (5) taisni ārā.
- ♦ Turot putekļu tvertni virs atritumu groza vai izlietnes, izvelciet filtru (15) un iztukšojiet tvertnes saturu.
- ♦ Lai uzstādītu putekļu tvertni atpakaļ, spiediet to virsū uz roktura, līdz tā ar klikšķi stingri nofiksējas vietā.

Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu, ja nav uzstādīti filtri. Optimālu putekļu savākšanu nodrošina tikai tīri filtri.

Priekštīrīšanas filtrs (K att.)**(DV6010N un DV7210N un DV7210NWH)**

Filtru un priekštīrīšanas filtru var atdalīt vienu no otra, lai nodrošinātu labāku tīrīšanu.

- ♦ Pagrieziet priekštīrīšanas filtru (16) pretēji pulksteņrādītāju virzienam un izceliet ārā no filtra (15).

Ātrās tīrīšanas filtrs (L att.)**(DV9610N & DV1210N)**

- ♦ Paceliet filtra tīrīšanas rokturi (19).
- ♦ Turot ātrās tīrīšanas filtra korpusu (17), pagrieziet filtra tīrīšanas rokturi (18), lai veiktu ātro filtra tīrīšanu (18).
- ♦ Lai panāktu rūpīgu iztīrīšanu, izvelciet filtru (18) ārpus ātrās tīrīšanas filtra korpusa (17).

Putekļu tvertnes un filtru tīrīšana

- ♦ Putekļu tvertni un filrus var izmazgāt siltā ziepījūdenī.
- ♦ Filtri un putekļu tvertne ir jānožāvē pirms uzstādīšanas atpakaļ uz instrumenta.

Filtru nomaiņa

Filtri jānomaina ik pēc 6–9 mēnešiem un tad, ja ir nolietoti vai bojāti.

Rezerves filtrus varat iegādāties no vietējā Black & Decker izplatītāja.

Modeļiem DV4810N, DV6010N un DV7210N izmantojiet filtra daļas numuru VF110-XJ

Modeļiem DV9610N un DV1210N izmantojiet filtra daļas numuru VF110FC-XJ

Apkope

Šis Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- ◆ Izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota.
- ◆ Vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators.
- ◆ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un izslēdziet instrumentu.
- ◆ Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu.
- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres.
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalītu savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.

Akumulators



Ja vēlaties patstāvīgi atbrīvoties no instrumenta, no tā ir jāizņem akumulators, kā turpmāk aprakstīts, un jāatbrīvojas no akumulatora saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

- ◆ Izlādējiet akumulatoru, darbinot instrumentu tik ilgi, kamēr tas pārstāj darboties.
- ◆ Nospiediet tvertnes atlaišanas pogu (2) un izvelciet putekļu tvertni (5).
- ◆ Izskrūvējiet visas piecas skrūves, ar ko sastiprināts instrumenta korpuiss.
- ◆ Noceliet instrumenta vāku no ierīces.
- ◆ Atvienojiet visus vadu savienojumus no akumulatora.
- ◆ Izņemiet akumulatoru bloku.
- ◆ Izvietojiet akumulatoru piemērotā iepakojumā, lai to spailēs nevarētu rasties īssavienojums.
- ◆ Nogādājiet akumulatoru tuvākajam servisa pārstāvim vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.

Ja akumulators ir izņemts, to vairs nevar ievietot atpakaļ instrumentā.

Tehniskie dati

		DV4810N (H1)	DV6010N (H1)	DV7210N (H1)
Spriegums	Vlīdzstrāva	4,8	6,2	7,2
Akumulators	Veids	NiMH	NiMH	NiMH
Svars	kg	1,03	1,09	1,13

Lādētājs	BA090020D	BA100015D	BA110020D
	VA090020D	VA100015D	VA110020D

levades spriegums	Vmaiņstrāva	230	230	230
Izejas spriegums	Vmaiņstrāva	9	10	11
Strāva	mA	200	150	200
Aptuvenais uzlādes				
laiks	h	16	16	16
Svars	kg	0,17	0,17	0,17

DV7210NWH (H1)	DV9610AN (H1)	DV9610N (H1)
	DV1210N	
	(H1)	
Spriegums	Vlīdzstrāva	7,2
Akumulators	Veids	NiMH
Svars	kg	1,13

Lādētājs	BA110020D	BA140020D	CHA002014G
	VA110020D	VA140020D	CHA002014B
levades spriegums			
Izvades spriegums	Vmaiņstrāva	230	230
	Vmaiņstrāva	11	14
Strāva	mA	200	200
Aptuvenais uzlādes			
laiks	h	16	16
Svars	kg	0,17	0,22
			0,07

Назначение

Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для выполнения легкой сухой уборки. Данный прибор предназначен только для бытового использования.

Инструкции по технике безопасности



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



Внимание! При использовании приборов с питанием от аккумулятора соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.

- ◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора

- ◆ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
- ◆ Не используйте прибор рядом с водой.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Никогда не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отключить зарядное устройство от штепсельной розетки. Не подвергайте кабель зарядного устройства воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
- ◆ Использование прибора детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица. Не позволяйте детям играть с прибором.

После использования

- ◆ Перед чисткой зарядного устройства или зарядной базы всегда отключайте прибор от источника питания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

Осмотр и ремонт

- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений и признаков износа. Зарядное устройство с поврежденным или неисправным кабелем подлежит замене.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами

Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 °C - 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки устройства/инструмента. Использование неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».

- ◆ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения травмы и возникновения пожара.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
- ◆ В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость. Если Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
- ◆ При попадании жидкости на кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:

Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее водой. Если появится покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании электролита в глаза, немедленно промойте их проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Зарядные устройства

Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.

- ◆ Используйте Ваше зарядное устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора устройства/инструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению электроинструмента.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батарейки питания.
- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
- ◆ Зарядка устройства/инструмента/аккумулятора должна производиться в хорошо проветриваемом месте.

Безопасность посторонних лиц

- ◆ Использование прибора физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не позволяйте детям играть с прибором.

Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с прибором (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буков и ДВП.)

Электробезопасность

Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.

Маркировка зарядного устройства

 Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



Данный прибор защищен двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.



Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.



Зарядное устройство автоматически выключается, если температура окружающей среды становится слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное устройство от электросети и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Клавиша выключателя
2. Отпирающая кнопка пылесборника
3. Индикатор зарядки
4. Гнездо для зарядки (Только DV9610AN и DV7210NWH)
5. Пылеприемник
6. Пылесборник
7. Зарядное устройство
8. Зарядная база (Только DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N и DV1210N)

Сборка

Установка насадок (Рис. А, В и С)

В комплект поставки данных моделей могут входить все или некоторые из названных ниже принадлежностей:

- ◆ Щеточная насадка (9) для чистки мебели и ступеней.
- ◆ Встроенная щеточная насадка (10) для чистки мебели и ступеней.
- ◆ Встроенная узкая насадка (11) для чистки труднодоступных мест

Установка щеточной насадки (Рис. А)

(Только DV7210N и DV7210NWH)

- ◆ Вставьте насадку в переднюю часть прибора. Убедитесь, что насадка установлена до упора.

Встроенная щеточная насадка (Рис. В) (Только DV9610N и DV1210N)

- ◆ Отогните щеточную насадку (10), размещенную на конце пылесборника.

Встроенная узкая насадка (Рис. С) (Только DV9610N и DV1210N)

- ◆ Вытяните узкую насадку (11) до ее полной фиксации на месте.
- ◆ Чтобы убрать узкую насадку (11), нажмите на участок (12) и вдвиньте узкую насадку (11) назад в пылесборник (6).

Эксплуатация

- ◆ Перед первым использованием прибора необходимо зарядить аккумулятор в течение не менее 24 часов.
- ◆ Когда вы не пользуетесь прибором, оставляйте его, подключенным к зарядному устройству. (Только DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N и DV1210N)

Зарядка аккумулятора (Рис. D и Е)

- ◆ Убедитесь, что прибор выключен. Аккумулятор не будет заряжаться, если клавиша пускового выключателя находится в положении «Вкл.»
- ◆ Вставьте штекер зарядного устройства (7) в гнездо для зарядки (4) на приборе (Рис. D). (Только DV9610AN и DV7210NWH).
- ◆ Установите прибор на зарядную базу (8) (Рис. E). (Только DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N и DV1210N).
- ◆ Подключите зарядное устройство к сетевой розетке. Включите все выключатели. Загорится индикатор зарядки (3).
- ◆ Оставьте прибор на зарядном устройстве не менее 16 часов.

В процессе зарядки зарядное устройство может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы. Прибор может оставаться подсоединенными к зарядному устройству в течение неограниченного периода времени. Индикатор зарядки (3) будет гореть на протяжении всего времени, пока прибор будет установлен на зарядном устройстве, подключенным к электрической розетке.

Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 4 °C или выше 40 °C.

Включение и выключение (Рис. F)

- ◆ Чтобы включить прибор, передвиньте пусковой выключатель (1) вперед в положение 1.

- ◆ Чтобы выключить прибор, передвиньте клавишу пускового выключателя (1) назад в положение 0.

Поворачивание пылесборника (Рис. G) (Только DV9610N и DV1210N)

Для обеспечения доступа в труднодоступные места носик пылесоса можно повернуть.

- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку (14).
- ◆ Поворачивайте носик пылесоса вправо или влево до полной фиксации на месте.

Улучшение всасывания

Чтобы поддерживать силу всасывания на оптимальном уровне, необходимо регулярно чистить фильтры.

Опорожнение и чистка прибора

Опорожнение пылесборника (Рис. H)

- ◆ Нажмите на отпирающие кнопки (13) и снимите пылесборник (6).
- ◆ Опорожните содержимое пылесборника.
- ◆ Для установки пылесборника на место, вставьте его в рукоятку до щелчка.

Снятие пылесборника и фильтров (Рис. I, J, K & L)

Внимание! Фильтры рассчитаны на многократное использование, поэтому должны регулярно очищаться.

- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник.
- ◆ Держа пылесборник над мусорным ведром или раковиной, извлеките фильтр (15) и опорожните содержимое пылесборника.
- ◆ Для установки пылесборника на место, вставьте его в рукоятку до щелчка.

Внимание! Никогда не используйте прибор без установленных фильтров. Оптимальная сборка пыли может быть достигнута только при наличии чистых фильтров.

Внутренний фильтр (Рис. K) (DV6010N, DV7210N & DV7210NWH)

Для большей эффективности при чистке, из основного фильтра можно вынуть внутренний фильтр.

- ◆ Поверните внутренний фильтр (16) в направлении по часовой стрелке и извлеките из основного фильтра (15).

Быстрая чистка фильтра (Рис. L) (DV9610N и DV1210N)

- ◆ Поднимите ручку очистки фильтра (19).

- ◆ Удерживая корпус быстрой очистки (17), поверните ручку очистки фильтра (19), производя быструю очистку фильтра (18).
- ◆ Для более тщательной чистки фильтра, извлеките фильтр (18) из корпуса быстрой очистки (17).

Чистка пылесборника и фильтров

- ◆ Мойте пылесборник и фильтры теплой мыльной водой.
- ◆ Перед установкой, убедитесь, что пылесборник и фильтры полностью сухие.

Замена фильтров

Фильтры должны заменяться каждые 6–9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения.

Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker :

Для моделей DV4810N, DV6010N и DV7210N используйте фильтр с каталожным № VF110-XJ. Для моделей DV6010N и DV7210N используйте фильтр с каталожным № VF110FC-XJ.

Техническое обслуживание

Ваш электрический/аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:

- ◆ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
- ◆ Или выключите инструмент/устройство и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным аккумулятором.
- ◆ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите инструмент.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразив-

ные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Аккумулятор



Если вы хотите утилизировать прибор самостоятельно, извлеките из него аккумулятор и утилизируйте его, как описано ниже, в соответствии с местным законодательством.

- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (5).
- ◆ Открутите семь винтов, на которых держится корпус устройства.
- ◆ Снимите крышку корпуса с прибора.
- ◆ Отключите все соединительные провода от аккумулятора.
- ◆ Извлеките аккумулятор.
- ◆ Поместите аккумулятор в подходящую упаковку, исключив возможность короткого замыкания контактов.
- ◆ Сдайте аккумулятор в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.

После извлечения аккумулятор нельзя будет повторно установить.

Технические характеристики

	DV4810N (H1)	DV6010N (H1)	DV7210N (H1)
Напряжение питания			
В пост. тока	4,8	6,2	7,2
Тип аккумулятора	NiMH	NiMH	NiMH
Вес	кг 1,03	1,09	1,13

Зарядное устройство	BA090020D VA090020D	BA100015D VA100015D	BA110020D VA110020D
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Напряжение питания			
В первом. тока	230	230	230
Выходное напряжение			
В первом. тока	9	10	11
Выходной ток	мА 200	150	200
Приблизительное время зарядки			
ч	16	16	16
Вес	кг 0,17	0,17	0,17

	DV7210NWH (H1)	DV9610AN (H1)	DV1210N (H1)
Напряжение питания			

Напряжение питания			
В пост. тока	7,2	9,6	12
Тип аккумулятора	NiMH	NiMH	NiMH
Вес	кг 1,13	1,26	1,4

Зарядное устройство	BA110020D VA110020D	BA140020D VA140020D	CHA002014G CHA002014B
---------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

Напряжение питания

В перемен. тока	230	230	100–240
-----------------	-----	-----	---------

Выходное напряжение

В перемен. тока	11	14	7,2–24
-----------------	----	----	--------

Выходной ток	mA	200	200
--------------	----	-----	-----

Приблизительное

время зарядки	ч	16	16
---------------	---	----	----

Вес	кг	0,17	0,22
-----	----	------	------

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:

www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:

www.2helpu.com



Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse naresė ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys suligžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išgijimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakels gaminių.

Garantija netinkama, jei gedimas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimimo
- netinkamo maitinimo

Garantija netinkama, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkama, jei gaminys remontavo arba išmontavo „Black Decker“ neigaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasti tinklapelyje www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Vartotojas
Pardavėjas
Data

Garantitodal:

Tööriista mudele/kataloogi number
Seerianumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev



**BLACK &
DECKER**
®

Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая Гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантой необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

PYCCKIN

**BLACK &
DECKER**
®

Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot kliētam, nav materiālu un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās ierīdzības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vaja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējam mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturēšana
- Ja motors darbinās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionāla pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolūkam nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmāntotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai ieteši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modelis/Kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums

LATVIEŠU

